
Cassette deck 70FC660/00R

Service
Service
Service



Service Manual

(GB)

The apparatus **70FC660/00R** is identical with the apparatus 70FC650/00R
Difference:
Additionally there is a remote control bus socket at the rear of the apparatus. New rear panel pos.514
For the modified circuit diagram and the P.C.B see the fig. 1.
RC socket codenumber 4822 265 20401
T 436 (BC558B) codenumber 4822 130 44197
T 416 (BC548B) codenumber 4822 130 40937
New front panel pos. 422 codenumber 4822 443 40915.

For parts and technical data see the Service Manual of the 70FC650/00R (codenumber 4822 725 22584)

(NL)

De **70FC660/00R** is gelijk aan de 70FC650/00R
Wijziging:
Aan de achterzijde van het apparaat is een remote control aansluitbus toegevoegd. Achterwand pos 514 is gewijzigd.
Voor gewijzigd principeschema zie fig 1.
RC-aansluitbus Kodenummer 4822 256 20401
T436 (BC558B) Kodenummer 4822 130 44197
T416 (BC548B) Kodenummer 4822 130 40937
Nieuw front pos 422 Kodenummer 4822 443 40915.

Voor onderdelen en technische gegevens zie de Service Manual van de 70FC650/00R Kodenummer 4822 725 22584.

(F)

Les appareils **70FC660/00R** et 70FC650/00R sont similaires.
Modifications:
Raccordements Remote-Controle-Bus supplèmentaires à l'arrière de l'appareil. Modification boîtier arrière pos. 514. Pour la modification du circuit voir fig. 1.
Prises RC: rèf. 4822 265 20401
T 436 (BC558B): rèf. 4822 130 44197
T 416 (BC548B): rèf. 4822 130 40937
Modification boîtiér avant pos. 422: rèf. 4822 443 40915.

Pour les et caractéristiques techniques consulter les Instructions de Service du 70FC650/00R (rèf. 4822 725 22584).

(D)

Das Gerät **70FC660/00R** ist dem Gerät 70FC650/00R gleich.
Änderung:
Zusätzlich Remote-Control-Bus-Anschlüsse an der Geräterückseite. Neue Rückwand pos. 514.
Schaltungsänderung siehe Fig. 1.
RC-Buchsen Kodenummer 4822 265 20401
T 436 (BC558B) Kodenummer 4822 130 44197
T 416 (BC548B) Kodenummer 4822 130 40937
Neue Frontblende pos.422 Kodenummer 4822 443 40915.

Für Bauteile und Technische Daten siehe das Service Manual des 70FC650/00R (Kodenummer 4822 725 22584)

(I)

Il **70FC660/00R** è identico al 70FC650/00R.
La modifica riguarda i collegamenti Remode-Control-Bus sul lato posteriore dell'apparecchio.Pannello poster. pos. 514 modificato.
Vedere il circuito riportato sul retro (fig.1).
Prese RC No. 4822 265 20401
T 436 (BC 558 B) No. 4822 130 44197
T 416 (BC 548 B) No. 4822 130 40937
Nuova mascherina frontale pos. 422 No. 4822 443 40915

Per i componenti e ei caratteristiche tecniche vederc il Service Manual del 70FC650/00R (No. 4822 725 22584)

DocumentationTechnique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Serviçio

"Pour votre sécurité, ces documents doivent être utilisés par des spécialistes agrées, seuls habilités à réparer votre appareil en panne".


Subject to modification
(GB) (NL) 4822 725 22687 (F) (D) (I)
Printed in The Netherlands
©Copyright reserved


PHILIPS

Published by Philips Consumer Service

CS 28 164


Logic panel





RC - 5

Fig. 1



Cassette deck 70FC650/00R

Service
Service
Service



45 134 A11

For repair information of the cassette mechanism see Service Manual of "Recorders tape deck CFE, CRD" versions CFE 403/03 (deck A) and CRD 416 (deck B)

+4013 4013

Service Manual

SPECIFICATION

	Nominal value	Typical value
Mains voltage	: 220 V~	: 220 V~
Mains frequency	: 50-60 Hz	: 50-60 Hz
Power consumption	: 20 W max.	: 20 W max.
Dimensions (W×H×D)	: 420×134×260 mm	: 420×120/134×260 mm
Weight	: 5 kg	: 5 kg
Cassette system	: compact cassette	: compact cassette
Number of tracks	: 2 × 2 (stereo)	: 2 × 2 (stereo)
Tape speed	: 4.76 cm/sec	: 4.76 cm/sec
Speed deviation	: ± 2% (DIN)	: ± 1.5%
Speed tolerance between 2 decks	: ± 1.5%	: ± 1%
Wow and flutter (weighted)	: ⩽ 0.3% (DIN)	: 0.15% (DIN) ⩽ 0.05% (WRMS)
Fast-wind time (C60)	: ⩽ 140 sec (A) ⩽ 100 sec (B)	: ⩽ 100 sec
Bias and erase frequency	: 85 kHz ± 10%	: 85 kHz ± 10%
Frequency range	: DIN 45500:	: IEC: NAB:
Metal-type IV	: 40-14.000 Hz	: 30-16.000 Hz 30-17.000 Hz
Chromium-type II	: 40-14.000 Hz	: 30-16.000 Hz 30-17.000 Hz
Normal-type I	: 40-13.000 Hz	: 30-14.000 Hz 30-15.000 Hz
Signal/noise (without dolby)	: DIN 45500:	: DIN 45500: NAB:
Metal	: ⩾ 52 dB	: 57 dB 58 dB
Chromium	: ⩾ 54 dB	: 57 dB 58 dB
Normal	: ⩾ 52 dB	: 56 dB 57 dB
Improvement with dolby B	: ⩾ 8.5dB (CCIR)	: 10 dB (at 5 kHz)
Improvement with dolby C	: ⩾ 18 dB (CCIR)	: 20 dB (at 1kHz)
Distortion (K3)	: ⩽ 3%	: ⩽ 2%
Input sensitivity		
Microphone	: 0.56 mV at 2 kΩ	: 0.56 mV at 2 kΩ
Line input cinch	: 180 mV at 50 kΩ	: 70 mV at 40 kΩ
Outputs		
Line output, Cinch	: ⩾ 0.82 V/Z_0 < 2 kΩ	: ⩾ 0.5 V/Z_0 < 2 kΩ
Headphones impedance	: 8-600 Ω	: 8-600 Ω

Documentation Technique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Serviçio

"Pour votre sécurité, ces documents doivent être utilisés par des spécialistes agréés, seuls habilités à réparer votre appareil en panne".

Subject to modification

GB NL 4822 725 22584 F D I

Printed in The Netherlands

©Copyright reserved

PHILIPS

Published by Philips Consumer Service

PHIL-04081/ DRUCK 1

CONTROLS AND CONNECTIONS

1 ON/OFF switch
2 Eject button deck B
3 Cassette holder B
4 Deck B selector button
5 Rewind button
6 Play button
7 Zero reset button
8 Stop button
9 Display
10 Pause button
11 Reverse mode select button
12 Wind button
13 Deck A selector button
14 Continuous play mode button
15 Cassette holderA
16 Headphone socket
17 Eject button deck A
18 Dolby NR an B/C buttons
19 Dubbing speed buttons
20 Recording/Recording mute button
21 Microphone socket
22 Recording level control
23 Recording balance control
24 Timer selector switch




Fig. 1

(GB) SERVICE TEST PROGRAM

The microprocessor in the digital operating part contains a test program which can be divided into the following sections:

1. Display test
2. Keyboard test
3. ROM code
4. RAM test

Note: The RAM test should be carried out last because no other tests can be called up from the RAM test.

Switching on test program:

The unit can be set in test mode by pressing keys "DECK A" and "DECK B" at the same time and holding them depressed and then switching on the power switch.
As long as the keys "DECK A" and "DECK B" are depressed, you are in the test mode "Display test" (see section 1). After the two keys are released, you are in the basic test program.
The following LEDs will now be lit: DECK B, >, ⇋.

Note: The test program does not start up if the microprocessor is defective or a number of basic conditions are not fulfilled.
Thus, in the case of a supposed defect in the operating part, first check the supply voltage, function keys DECK A and DECK B, the clock signal and the reset pulse.

Switching off test program

You can only exit from the test program by switching the unit off and on or by briefly earthing pin 24 (Reset pin) of the microprocessor.

1. Display test
The Display test program can be called up by pressing at the same time keys "DECK A" and "DECK B" from the basic test program. The following LEDS will light up:

LED: DECK A
REC
CD SYNCHRO
⇄ ⇆
DIR <
HIGH

2. Key test
When a function key is pressed, an LED or combination of LEDs will light up on the display (see table 1).

3. ROM code
By pressing keys "Dubbing NORMAL" and "DECK A" at the same time, the ROM code becomes visible. This is indicated by an LED combination (see table 2).

4. RAM test
The RAM test can be called up by pressing the keys "DIRECTION" and "STOP" at the same time. If the result of the RAM test is positive, the "DECK A" and "DECK B" LEDs will start to flash. If a defect is found in a RAM cell, the unit will exit from the test program and return to Normal mode.

Note: The RAM test should be carried out last because no other test can be called up from the RAM test.
Exit from the test program by switching the unit off and on or by briefly earthing pin 24 (Reset pin) of the microprocessor.

(NL) SERVICE TI

De microprocesso
bevat een testprog
de volgende hoofd
1. Display test
2. Key board te
3. ROM-code
4. RAM-test

Opmerking:
De RAM-test dient
omdat men van de
kan aanroepen.

Inschakelen testp

Het apparaat kan i
gelijktijdig de toets
drukken en vast te
voedingsschakelae
Zolang de toetsen
gehouden bevindt
(zie hoofdstuk 1).
Na het loslaten va
testprogramma.
De volgende LEDS

Let op:
Het testprogramm
microprocessor de
basisvoorwaarden
eerst bij een verme
de voedingsspanni
B, het clocksignaa

Uitschakelen testp

Het testprogramm
uit- en inschakelen
(Reset-pin) van de
massa te leggen.

1. Display test
Het display-test
door vanuit het
A" en "Deck B"
De volgende LE

LED: DECK A
REC
CD SYNCI
⇄ ⇆
DIR <
HIGH

2. Key test
Bij het indrukke
display een LEI
oplichten (zie ta

3. ROM-code
Door het gelijkti
"Dubbing NORM
zichtbaar gema
LED-combinatie

4. RAM-test
De RAM-test ka
toetsen "DIREC
drukken. Wanne
zullen de LEDS
Wanneer een d
aangetroffen za
gaan en in de n

'0FC650/00R



45 134 A11

ual

/RMS)

) Hz
) Hz
) Hz

icio Manual de Serviçio

Published by
Philips Consumer Service

PHIL-04081/ DRUCK 2

CONTROLS AND CONNECTIONS

1 ON/OFF switch
2 Eject button deck B
3 Cassette holder B
4 Deck B selector button
5 Rewind button
6 Play button
7 Zero reset button
8 Stop button
9 Display
10 Pause button
11 Reverse mode select button
12 Wind button
13 Deck A selector button
14 Continuous play mode button
15 Cassette holderA
16 Headphone socket
17 Eject button deck A
18 Dolby NR an B/C buttons
19 Dubbing speed buttons
20 Recording/Recording mute button
21 Microphone socket
22 Recording level control
23 Recording balance control
24 Timer selector switch




Fig. 1

(GB) SERVICE TEST PROGRAM

The microprocessor in the digital operating part contains a test program which can be divided into the following sections:

1. Display test
2. Keyboard test
3. ROM code
4. RAM test

Note: The RAM test should be carried out last because no other tests can be called up from the RAM test.

Switching on test program:

The unit can be set in test mode by pressing keys "DECK A" and "DECK B" at the same time and holding them depressed and then switching on the power switch.
As long as the keys "DECK A" and "DECK B" are depressed, you are in the test mode "Display test" (see section 1). After the two keys are released, you are in the basic test program.
The following LEDs will now be lit: DECK B, >, ⇋.

Note: The test program does not start up if the microprocessor is defective or a number of basic conditions are not fulfilled.
Thus, in the case of a supposed defect in the operating part, first check the supply voltage, function keys DECK A and DECK B, the clock signal and the reset pulse.

Switching off test program

You can only exit from the test program by switching the unit off and on or by briefly earthing pin 24 (Reset pin) of the microprocessor.

1. **Display test**
   The Display test program can be called up by pressing at the same time keys "DECK A" and "DECK B" from the basic test program. The following LEDS will light up:

   LED: DECK A
   REC
   CD SYNCHRO
   ⇋ ⊐
   DIR <
   HIGH

2. **Key test**
   When a function key is pressed, an LED or combination of LEDs will light up on the display (see table 1).

3. **ROM code**
   By pressing keys "Dubbing NORMAL" and "DECK A" at the same time, the ROM code becomes visible. This is indicated by an LED combination (see table 2).

4. **RAM test**
   The RAM test can be called up by pressing the keys "DIRECTION" and "STOP" at the same time. If the result of the RAM test is positive, the "DECK A" and "DECK B" LEDs will start to flash. If a defect is found in a RAM cell, the unit will exit from the test program and return to Normal mode.

   Note: The RAM test should be carried out last because no other test can be called up from the RAM test.
   Exit from the test program by switching the unit off and on or by briefly earthing pin 24 (Reset pin) of the microprocessor.

(NL) SERVICE TEST PROGRAMMA

De microprocessor in het digitaal bedieningsgedeelte bevat een testprogramma welk opgedeeld kan worden in de volgende hoofdstukken:

1. Display test
2. Key board test
3. ROM-code
4. RAM-test

Opmerking:
De RAM-test dient als laatste test te worden uitgevoerd, omdat men van de RAM-test uit geen andere test meer kan aanroepen.

Inschakelen testprogramma:

Het apparaat kan in de testmode worden gezet door gelijktijdig de toetsen "DECK A" en "DECK B" in te drukken en vast te houden en daarna de voedingsschakelaar in te schakelen.
Zolang de toetsen "Deck A" en Deck B" ingedrukt worden gehouden bevindt men zich in test mode "Display test" (zie hoofdstuk 1).
Na het loslaten van beide toetsen komt men in het basis testprogramma.
De volgende LEDS zullen nu branden: DECK B, >, ON, ⇋.

Let op:
Het testprogramma wordt niet opgestart als de microprocessor defect is, of als niet aan enkele basisvoorwaarden wordt voldaan. Controleer dan ook eerst bij een vermeend defect in het bedieningsgedeelte de voedingsspanning, funktie toetsen DECK A en DECK B, het clocksignaal en de reset puls.

Uitschakelen testprogramma

Het testprogramma kan alleen verlaten worden door het uit- en inschakelen van het apparaat of door pin 24 (Reset-pin) van de microprocessor kortstondig aan massa te leggen.

1. **Display test**
   Het display-testprogramma kan worden aangeroepen door vanuit het basistestprogramma de toetsen "Deck A" en "Deck B" samen in te drukken.
   De volgende LEDS zullen oplichten:

   LED: DECK A
   REC
   CD SYNCHRO
   ⇋ ⊐
   DIR <
   HIGH

2. **Key test**
   Bij het indrukken van een funktietoets zal in het display een LED of een combinatie van LEDS oplichten (zie tabel 1)

3. **ROM-code**
   Door het gelijktijdig indrukken van de toetsen "Dubbing NORMAL" en "DECK A" wordt de ROM-code zichtbaar gemaakt. Deze wordt door een LED-combinatie aangegeven (zie tabel 2).

4. **RAM-test**
   De RAM-test kan worden aangeroepen door de toetsen "DIRECTION" en "STOP" gelijktijdig in te drukken. Wanneer de RAM-test positief verlopen is zullen de LEDS "DECK A" en "DECK B" gaan knipperen. Wanneer een defect in een RAM cel wordt aangetroffen zal het apparaat uit het testprogramma gaan en in de normal-mode terug keren.

Opmerking:
De RAM-test dient als laatste test te worden uitgevoerd, omdat men van de RAM-test uit geen andere test meer kan aanroepen.
Testprogramma verlaten door het uit- en inschakelen van het apparaat of door pin 24 (Reset-pin) van de microprocessor kortstondig aan massa te leggen.

Table 1

KEY	LED
Dubbing NORMAL	NOR
Dubbing HIGH	HIGH
Cont. play MODE	⊐
CD synchro	━ (CD SYNCHRO)
DIRECTION	<
PAUSE	REC + HIGH
≪ REW	REC + <
STOP	⊐ + HIGH
F.FWD ≫	REC + NOR
PLAY	REC + ⊐ + <
Rec. Mute REC	REC + ⊏⊐ CONT.PLAY

Table 2

VERSION	LED
Version 1	DECK A + HIGH
Version 2	DECK A + REC
Version 3	DECK A + REC + HIGH




Fig. 2

CS 26 102

(D) SERVICE PRÜFPROGRAMM

Der mikroprozessor im digitalen Bedienungsteil enthält ein Prüfprogramm, das sich in folgende Abschnitte aufteilt:

1. Display-Prüfung
2. Tastatur-Prüfung
3. ROM-Code
4. RAM-Prüfung

Hinweis: Da es nicht möglich ist, vom RAM-Prüfabschnitt aus einen anderen Prüfabschnitt aufzurufen, muss die RAM-Prüfung als letzte durchgeführt werden.

Einschalten des Prüfprogramms

Der Prüfmodus des Geräts wird durch gleichzeitiges Gedrückthalten der Tasten "DECK A" und "DECK B" und Drücken des Netzspannungsschalters aufgerufen. Solange die Tasten "DECK A" und "DECK B" gedrückt bleiben, ist der Prüfmodus "Display-Prüfung" eingeschaltet (siehe Abschnitt 1). Durch Loslassen beider Tasten gelangt man in das eigentliche Prüfprogramm. Es sollten jetzt folgende LEDs leuchten: DECK B, >, ON, ⇋.

Achtung: Das Prüfprogramm läuft nicht, wenn der Mikroprozessor defekt ist oder einige wichtige Voraussetzungen nicht erfüllt sind.
Daher bei einem vermeintlichen Defekt im Bedienungsteil zunächst die Netzspannung, die Funktionstasten "Deck A" und "Deck B", das Taktsignal und den Nullimpuls überprüfen.

Ausschalten des Prüfprogramms

Das Prüfprogramm kann nur verlassen werden, indem das Gerät aus- und eingeschaltet wird oder indem Stift 24 (RESET-Stift) des Mikroprozessors kurzzeitig an masse gelegt wird.

1. **Display-Prüfung**
   Aufrufen des Display-Prüfabschnitts vom eigentlichen Prüfprogramm aus durch Drücken der Tasten "DECK A" und "DECK B".
   Folgende LEDs müssen aufleuchten:

   LED: DECK A
   REC
   CD SYNCHRO
   ⇋ ⮌
   DIR <
   HIGH

2. **Tastatur-Prüfung**
   Nach Drücken einer Funktionstaste leuchten im Display eine oder mehrere LEDs auf (siehe Tabelle 1).

3. **ROM-Code**
   Aufrufen des ROM-Codes durch gleichzeitiges Drücken der Tasten "Dubbing NORMAL" und "Deck A". Der Code wird durch eine LED-Kombination angezeigt (siehe Tabelle 2).

4. **RAM-Prüfung**
   Aufrufen der RAM-Prüfung durch gleichzeitiges Drücken der Tasten "DIRECTION" und "STOP".
   Bei positivem Ergebnis der RAM-Prüfung beginnen die LEDs "DECK A" und "DECK B" zu blinken.
   Bei einem Defekt in einem RAM verlässt das Gerät das Prüfprogramm und schaltet zurück in den normalen Betriebszustand.

Hinweis: Das es nicht möglich ist, vom RAM-Prüfabschnitt aus einen anderen Prüfabschnitt aufzurufen, muss die RAM-Prüfung als letzte durchgeführt werden.
Das Prüfprogramm wird verlassen, indem das Gerät aus- und eingeschaltet wird oder indem Stift 24 (RESET-Stift) des Mikroprozessors kurzzeitig an Masse gelegt wird.

(F) PROGRAMME SERVICE DE TEST

Le microprocesseur de la section numérique de commande comprend un programme de test qui est à subdiviser en chapitres comme suit:

1. Test de l'afficheur
2. Test du clavier
3. Code ROM
4. Test de la RAM

remarque: le test de la RAM doit être éffectué en dernier lieu, car à partir de ce test il n'y a plus moyen d'appeler d'autres tests.

Mise en route du programme de test

L'appareil sera mis au mode de test en gardant appuyées simultanément les touches "DECK A" et "DECK B" et puis par la mise en circuit de l'interrupteur d'alimentaion. Tant que les touches "DECK A" et "DECK B" restent pressées on se trouve au mode de test de l'afficheur (Display Test) - chapitre 1–.
Dès que l'on relâche les deux touches on est au programme de test de base.
Les LED DECK B, >, ON et ⇋ s'allumeront.

Attention: Le programme de test ne démarre pas si le microprocesseur est défectueux ou si certaines conditions n'ont pas été remplies.
Dans ce cas, vérifier d'abord le défaut suspecté dans la section de commande de la tension d'alimentation, les touches de fonctions DECK A et DECK B, le signal d'horloge et l'impulsion de remise à zéro.

Arrêt du programme de test

Quitter le programme de test s'effectue uniquement par la mise en et hors fonction de l'appareil ou en mettant brièvement la broche 24 (de remise à zéro) du microprocesseur à la masse.

1. **Test de l'afficheur**
   Le programme de test de l'afficheur est appelé à partir du programme de base, pressez simultanément les touches "DECK A" et "DECK B". Les LED suivantes s'allumneront:

   LED: DECK A
   REC
   CD SYNCHRO
   ⇋ ⮌
   DIR <
   HIGH

2. **Test du clavier**
   En pressant une des touches de fonction une des LED ou combiné de LED s'allumera (voir tableau 1).

3. **Code ROM**
   Appuyez simultanément sur les touches "Dubbing NORMAL" et "DECK A", le code ROM est alors apparent.
   Il se présente sous la forme d'un combiné de LED (voir tableau 2).

4. **Test de la RAM**
   Il y a moyen d'appeler le test de la RAM par pression simultanée des touches "DIRECTION" et "STOP".
   Si le résultat du test de la RAM est positif, les LED "DECK A" et "DECK B" s'allumeront.
   Si un défaut se révèle dans une section de la RAM, l'appareil quittera automatiquement le programme de test et passera au mode Normal.

Remarque: le test de la RAM doit être excécuté en dernier lieu, car il n'y a plus moyen d'appeler d'autres tests par le suite.
On quittera le programme de test par la mise en et hors fonction de l'appareil ou en mettant brièvement la broche 24 (remise à zéro) à la masse.

Table 1

KEY	LED
Dubbing NORMAL	NOR
Dubbing HIGH	HIGH
Cont. play MODE	⮌
CD synchro	▬ (CD SYNCHRO)
DIRECTION	<
PAUSE	REC + HIGH
≪ REW	REC + <
STOP	⮌ + HIGH
F.FWD ≫	REC + NOR
PLAY	REC + ⮌ + <
Rec. Mute REC	REC + ⮌ CONT.PLAY

Table 2

VERSION	LED
Version 1	DECK A + HIGH
Version 2	DECK A + REC
Version 3	DECK A + REC + HIGH




Fig. 2

(I) PROGRAMMA DIAGNOSTICO DI SERVIZIO

Il microprocessore nella parte del comando digitale contiene un porgramma diagnostico che si divide nei seguenti capitoli:

1. test del display
2. test della tastiera
3. codice ROM
4. test del RAM

Oss.: Il RAM test si esegue per ultimo, perché dal RAM test non si può più richiamare nessun altro test.

L'accensione del programma diagnostico:

L'apparecchio si predispone per il modo diagnostico premendo e tenendo premuti simultaneamente i tasti "DECK A" e "DECK B" accendendo quindi l'interruttore di alimentazione.
Finché i tasti "DECK A" e "DECK B" sono tenuti premuti ci si trova nel modo diagnostico "Display test" (vedasi capitolo1). Una volta lasciati ambedue i tasti si passa al programma diagnostico di base,
I seguenti LED lampeggeranno: DECK B, >, ON, ⇋.

Attenzione: Il programma diagnostico non si avvia quando il microprocessore è guasto, o quando non sono rispettate alcune condizioni di base.
Quando si sospetta che ci sia un difetto nella parte del comando è il caso di controllare prima la tensione dell'alimentazione, i tasti funzionali DECK A e DECK B, il segnale dell'orologio e l'impulso di "resettaggio".

Spengimento del programma diagnostico

Si esce dal programma diagnostico semplicemente accendendo e spegnendo l'apparecchio o collegando il bottone 24 (bottone di "resettagio") brevemente alla massa.

1. **Display test**
   Il programma diagnostico del display può essere chiamato premendo dal programma diagnostico di base simultaneamente i tasti "DECK A" e "DECK B". Lampeggeranno i seguenti LED:


   LED: DECK A
   REC
   CD SYNCHRO
   ⇋ ⮌
   DIR <
   HIGH

2. **Key test**
   Quando si preme un tasto di funzione nel display lampeggerà un LED o combinazione di LED (vedasi tabella 1).

3. **Codice ROM**
   Premendo simultaneamente i tasti "Dubbing NORMAL" e "DECK A" si rende visibile il codice ROM.
   E'indicato da una combinazione di LED (vedasi tabella 2).

4. **RAM test**
   Il RAM test si chiama premendo simultaneamente i tasti "DIRECTION" e "STOP".
   Nel caso che il RAM test si sia svolto in senso positivo lampeggeranno i LED "DECK A" e "DECK B". Qualora si riscontrasse un difetto in una cellula RAM l'apparecchio passerà dal programma diagnostico al modo normale.

   Oss.: Il RAM test si esegue per ultimo, perché dal RAM test non si può più richiamare nessun altro test. Per uscire dal programma diagnostico basta accendere o spegnere l'apparecchio o collegare brevemente il bottone 24 (bottone di "resettaggio" alla massa.



Remarque: le test de la RAM doit être excécuté en dernier lieu, car il n'y a plus moyen d'appeler d'autres tests par le suite.
On quittera le programme de test par la mise en et hors fonction de l'appareil ou en mettant brièvement la broche 24 (remise à zéro) à la masse.

Table 1

KEY	LED
Dubbing NORMAL	NOR
Dubbing HIGH	HIGH
Cont. play MODE	⮌
CD synchro	▬ (CD SYNCHRO)
DIRECTION	<
PAUSE	REC + HIGH
≪ REW	REC + <
STOP	⮌ + HIGH
F.FWD ≫	REC + NOR
PLAY	REC + ⮌ + <
Rec. Mute REC	REC + ⮌ ⮌ CONT.PLAY

Table 2

VERSION	LED
Version 1	DECK A + HIGH
Version 2	DECK A + REC
Version 3	DECK A + REC + HIGH




Fig. 2

(I) PROGRAMMA DIAGNOSTICO DI SERVIZIO

Il microprocessore nella parte del comando digitale contiene un porgramma diagnostico che si divide nei seguenti capitoli:

1. test del display
2. test della tastiera
3. codice ROM
4. test del RAM

Oss.: Il RAM test si esegue per ultimo, perché dal RAM test non si può più richiamare nessun altro test.

L'accensione del programma diagnostico:

L'apparecchio si predispone per il modo diagnostico premendo e tenendo premuti simultaneamente i tasti "DECK A" e "DECK B" accendendo quindi l'interruttore di alimentazione.
Finché i tasti "DECK A" e "DECK B" sono tenuti premuti ci si trova nel modo diagnostico "Display test" (vedasi capitolo1). Una volta lasciati ambedue i tasti si passa al programma diagnostico di base,
I seguenti LED lampeggeranno: DECK B, >, ON, ⇋.

Attenzione: Il programma diagnostico non si avvia quando il microprocessore è guasto, o quando non sono rispettate alcune condizioni di base.
Quando si sospetta che ci sia un difetto nella parte del comando è il caso di controllare prima la tensione dell'alimentazione, i tasti funzionali DECK A e DECK B, il segnale dell'orologio e l'impulso di "resettaggio".

Spegimento del programma diagnostico

Si esce dal programma diagnostico semplicemente accendendo e spegnendo l'apparecchio o collegando il bottone 24 (bottone di "resettagio") brevemente alla massa.

1. **Display test**
   Il programma diagnostico del display può essere chiamato premendo dal programma diagnostico di base simultaneamente i tasti "DECK A" e "DECK B". Lampeggeranno i seguenti LED:


   LED: DECK A
   REC
   CD SYNCHRO
   ⮌ ⮌
   DIR <
   HIGH


2. **Key test**
   Quando si preme un tasto di funzione nel display lampeggerà un LED o combinazione di LED (vedasi tabella 1).

3. **Codice ROM**
   Premendo simultaneamente i tasti "Dubbing NORMAL" e "DECK A" si rende visibile il codice ROM.
   E'indicato da una combinazione di LED (vedasi tabella 2).

4. **RAM test**
   Il RAM test si chiama premendo simultaneamente i tasti "DIRECTION" e "STOP".
   Nel caso che il RAM test si sia svolto in senso positivo lampeggeranno i LED "DECK A" e "DECK B".
   Qualora si riscontrasse un difetto in una cellula RAM l'apparecchio passerà dal programma diagnostico al modo normale.

   Oss.: Il RAM test si esegue per ultimo, perché dal RAM test non si può più richiamare nessun altro test.
   Per uscire dal programma diagnostico basta accendere o spegnere l'apparecchio o collegare brevemente il bottone 24 (bottone di "resettaggio" alla massa.





MDA.02382
T06-943

ELECTRICAL MEASUREMENTS AND ADJUSTMENTS

General conditions

The following general conditions apply to the electrical measurments and adjustments, unless explicity stated otherwise.

- Voltage 220V ± 5%, 50 Hz
- Ambient temperature 20 to 25°C.
- Dolby NR in position off.
- Tape speed in position normal speed.
- Recording level control at maximum.
- The voltages have been measured relative to earth.
- The measurements and adjustments are related to the left-hand channel. The corresponding test points and adjusting elements for the right-hand channel are given in brackets.

Required test equipment and test cassettes

- LF generator
- AC millivoltmeter (mV-meter)
- Frequency counter
- Universal test cassette SBC419Cr-4822 397 30069 (250 nWb/m)

Adjustment	Cassette	Recorder in position	Apply signal to	Measure on	Read on	Adjust with	Value
Tape speed *b High speed	2x SBC419 3150 Hz	Interconnect basis and emitter of transistor T411					
		Play deck A and B at the same time	–	MP-E1 (MP-E2)	Freq. counter	R492 (A-deck)	6300 Hz -0.5% ± 0.1%
						R499 (B-deck)	6300 Hz -0.2% ± 0.1%
		Remove the interconnection					
Normal speed *b	SBC419 3150 Hz	Play (deck A or B)	–	MP-E1 (MP-E2)	Freq. counter	R482 (A-deck)	3150 Hz -0.5% ± 0.1%
						R481 (B-deck)	3150 Hz -0.2% ± 0.1%
Head azimuth	SBC419 10 kHz	Play (deck A or B)	–	MP-E1 (MP-E2)	mV-meter	Head azimuth adjust screw *c	Max. output
Playback sensitivity	SBC419 315 Hz-0 dB	Play (deck A or B)	–	MP-E1 (MP-E2)	mV-meter	R225 (R226) A-deck	980 mV
						R168 (R169) B-deck	980 mV
Playback frequency response	SBC419 40Hz; to 18 KHz	Play (deck A or B)	–	MP-E1 (MP-E2)	mV-meter	–	See graph Fig. 4 frequency response
Target value BIAS	Chromium cassette	Deck B REC	–	MP-K1 (MP-K2)	mV-meter	C145 (C148)	18 V (Probe 10:1/10MΩ-8pf)
Recording sensitivity	SBC419 side 2 *d	Deck B REC+PLAY	315 Hz, to line input	MP-E1 (MP-E2)	mV-meter	LF-generator	390 mV
				Disable the bias by interconnecting b of T126 to earth (point HF)			
				MP-K3 (MP-K5)	mV-meter	R172 (R184)	3 mV = target value
				Remove the interconnection. Make a recording and play it back			
		Play	–	MP-E1 (MP-E2)	mV-meter		390 mV *e
BIAS	SBC419 side 2 *d	Deck B REC+PLAY	–	MP-K1 (MP-K2)	mV meter	C145 (C148)	18 V=target value (Probe 10:1/10MΩ-8pf)
			315 Hz, to line input	MP-E1 (MP-E2)	mV-meter	LF generator	39 mV
			40 Hz-6.3 kHz 10 kHz-12 kHz 14 kHz-15 kHz 16 kHz, to line input	Record a number of frequencies with the same input voltage and play them back			
		Play	–	MP-E1 (MP-E2)	mV-meter	–	See graph Fig. 5 if necessary repeat BIAS adjustment *f
f-osc	Arbitrary cassette	Deck B REC	–	MP-L1	Frequency counter	L103	83 kHz ± 5 kHz
19 kHz Suppression	Arbitrary cassette	Deck B REC Dolby on	315 Hz, to line input	MP-E1 (MP-E2)	mV-meter	LF-generator	980 mV
			19 kHz, to line input	MP-E1 (MP-E2)	mV-meter	F101 (F102)	< 49 mV

(GB) *Notes:*


*a. Prior to any measurement or adjustment with the tape running, heads and tape guides should be degaussed and cleaned.
*b. It is important that first the high speed is adjusted and hereafter the normal speed. The difference of speed between deck A and B may be 1% at the utmost, both for normal speed and high speed.
*c. Head azimuth
Direction of tape-threading to the right (FWD-PLAY) left-hand screw. Direction of tape-threading to the left (REV-PLAY) righthand screw. When the output levels of the right and left channel are different, set the channel with the lowest value to maximum. Use the same tape and tape section for the deck A and the deck B.
After adjusting, provide the azimuth set screws with sealing paint.
*d. If the accuracy requirements are less stringent a high quality chromium cassette may be used as an alternative.
*e. The output voltage on MP-E1 (MP-E2) should read 390 mV ± 0.25 dB.
If this is not the case reduce the LF-signal (bias disabled) by as many dB's as the reading was too low or too high by means of R172 (R184).
*f. When one channel is adjusted this may slightly affect the adjustment of the other channel.
If the adjustment is correct the frequency response curve will be similar to curve b in Fig. 6 distortion ⩽ 2%.

(NL) *Opmerkingen:*

*a. Voor alle metingen en instellingen met lopende band dienen de koppen en bandgeleiders gedemagnetiseerd en gereinigd te worden.
*b. Het is belangrijk dat eerst de hoge snelheid wordt ingesteld en daarna de normale snelheid. Het verschil in snelheid tussen deck A en B mag zowel voor de normale snelheid als voor de hoge snelheid ten hoogste 1% zijn.
*c. Kop-azimuth
Bandlooprichting naar rechts (FWD-PLAY) linkerschroef. Bandlooprichting naar links (REV-PLAY) rechterschroef.
Wanneer het uitgangsniveau tussen het rechter- en linkerkanaal verschilt, dan moet men het kanaal met de laagste waarde op maximum instellen.
Voor deck A en deck B dezelfde band en bandgedeelte gebruiken. Na het instellen de azimuth instelschroeven van een borglak voorzien.
*d. Bij minder hoge nauwkeurigheid kan ook een chromiumcassette van goede kwaliteit gebruikt worden.
*e. Indien de uitgangsspanning op MP-E1 (MP-E2) geen 390 mV ± 0.25 dB is regel dan met R172 (R184) het LF signaal (voormagnetisatie uitgeschakeld) zoveel dB lager of hoger als de meteruitslag te hoog of te laag is.
*f. Bij het instellen van het ene kanaal kan het andere iets worden beïnvloed.
Bij een goede instelling zal de frequentiekarakteristiek als in Fig. 6 curve b, verlopen, vervorming ⩽ 2%.

(I) *Note:*

*a. Prima di effet
cassetta inse
essere smagr
*b. Bisogna anzit
fare la regola:
La differenza
del meccanis
deve superar
la velocità no
*c. Procedere all
Senso die tra
(FWD-PLAY),
trasportato ve
destra.
Se il livello de
del canale de
massimo.





(F) *Remarques:*

*a. Le chaque mesure ou réglage à la chaîne, les têtes et guide-bande doivent être démagnetisées et nettoyées.
*b. Il est important qu'avant tout la grande vitesse soit réglée; procéder ensuite au réglage de la vitesse normale. La différence de vitesse entre le mécanisme A et la B ne doit pas dépasser 1%, tant pour la grande vitesse que pour la vitesse normale.
*c. Procéder au réglage de l'azimuth.
Direction du défilement vers la droite (FWD-PLAY), vis de gauche, défilement vers la gauche (REV-PLAY) vis de droite. S'il y a différence entre le niveau de sortie de la voie de gauche et de celle de droite, régler la voie ayant la valeur la plus basse au maximum.
Utilises la même bande et section de bande pour platine A que pour la B.
Après réglage de l'azimuth, bloquer la vis à la laque.
*d. Si les exigences poinat vue precision ne sont pas tellement élevées, une cassette au chrome de bonne qualité pourra aussi convenir.
*e. La tension de sortie sur MP-E1 (MP-E2) doit affiche 390 mV ± 0.25 dB.
Si ce n'étaicas, régler avec R172 (R184) le signal AF (prémagnétisation exclue) d'autant de dB en-dessous ou au-dessous du résultat de l'affichage qui serait trop haut ou trop bas.
*f. Lors du réglage d'un des canaux on pourrait constater qu'il y a incidence sur l'autre.
Si le réglage est comme il faut, la courbe de fréquence aura la forme de la Fig. 6 courbe b, distorsion ⩽ 2%.

(D) *Anmerkungen:*

*a. Vor jeder Messung oder Einstellung mit laufendem Band empfielt es sich, die Köpfe und Bandführungen zu entmagnetisieren und zu reinigen.
*b. Es ist wichtig, dass zuerst die hohe Geschwindigkeit und dann die normale Geschwindigkeit eingestellt wird. Der Unterschied in Geschwindigkeit zwischen Deck A und Deck B darf sowohl für die normale Geschwindigkeit wie die hohe Geschwindigkeit höchstens 1% sein.
*c. Kopfazimut.
Bandlaufrichtung nach rechts (FWD-PLAY)-linke Schraube. Bandlaufrichtung nach links (REV-PLAY)-rechte Schraube.
Wenn der Ausgangspegel zwischen dem rechten und linken Kanal verschieden ist, so ist der Kanal mit dem niedrigsten Wert auf Maximum einzustellen.
Für Deck A und Deck B das gleiche Band und den gleichen Bandteil benutzen. Nach dem Einstellen die Azimut Einstellschrauben lacksichern.
*d. Für weniger höher Genauigkeit lässt sich auch eine Chromium-Cassette guter Qualität verwenden.
*e. Die Ausgangsspannung an MP-E1 (MP-E2) muss 390 mV ± 0.25 dB sein. Ist dass nicht der Fall, dann mit R172 (R184) das NF-Signal (Vormagnetisierung ausgeschlossen) um soviel dB niedriger oder höher einstellen als die Messwert zu hoch oder zu niedrig war.
*f. Beim Einstellen des einen Kanals kann der andere etwas beeinflusst werden.
Bei richtiger Einstellung verläuft der Frequenzgang wie in Abb. 6 Kurve b, Verzerrung ⩽ 2%.





nts are related to the
ding test points and
and channel are given in

assettes

-4822 397 30069

	Value
)	6300 Hz -0.5% ± 0.1%
)	6300 Hz -0.2% ± 0.1%
)	3150 Hz -0.5% ± 0.1%
)	3150 Hz -0.2% ± 0.1%
	Max. output
c	
	980 mV
	980 mV
	See graph Fig. 4 frequency response
	18 V (Probe 10:1/10MΩ-8pf)
	390 mV
126 to earth (point HF)	
	3 mV = target value
rding and play it back	
	390 mV *e
	18 V=target value (Probe 10:1/10MΩ-8pf)
	39 mV
	See graph Fig. 5 if necessary repeat BIAS adjustment *f
	83 kHz ± 5 kHz
	980 mV
	< 49 mV

(GB) *Notes:*

*a. Prior to any measurement or adjustment with the tape running, heads and tape guides should be degaussed and cleaned.
*b. It is important that first the high speed is adjusted and hereafter the normal speed. The difference of speed between deck A and B may be 1% at the utmost, both for normal speed and high speed.
*c. Head azimuth
Direction of tape-threading to the right (FWD-PLAY) left-hand screw. Direction of tape-threading to the left (REV-PLAY) righthand screw. When the output levels of the right and left channel are different, set the channel with the lowest value to maximum. Use the same tape and tape section for the deck A and the deck B.
After adjusting, provide the azimuth set screws with sealing paint.
*d. If the accuracy requirements are less stringent a high quality chromium cassette may be used as an alternative.
*e. The output voltage on MP-E1 (MP-E2) should read 390 mV ± 0.25 dB.
If this is not the case reduce the LF-signal (bias disabled) by as many dB's as the reading was too low or too high by means of R172 (R184).
*f. When one channel is adjusted this may slightly affect the adjustment of the other channel.
If the adjustment is correct the frequency response curve will be similar to curve b in Fig. 6 distortion ⩽ 2%.

(F) *Remarques:*

*a. Le chaque mesure ou réglage à la chaîne, les têtes et guide-bande doivent être démagnetisées et nettoyées.
*b. Il est important qu'avant tout la grande vitesse soit réglée; procéder ensuite au réglage de la vitesse normale. La différence de vitesse entre le mécanisme A et la B ne doit pas dépasser 1%, tant pour la grande vitesse que pour la vitesse normale.
*c. Procéder au réglage de l'azimuth.
Direction du défilement vers la droite (FWD-PLAY), vis de gauche, défilement vers la gauche (REV-PLAY) vis de droite. S'il y a différence entre le niveau de sortie de la voie de gauche et de celle de droite, régler la voie ayant la valeur la plus basse au maximum.
Utilises la même bande et section de bande pour platine A que pour la B.
Après réglage de l'azimuth, bloquer la vis à la laque.
*d. Si les exigences poinat vue precision ne sont pas tellement élevées, une cassette au chrome de bonne qualité pourra aussi convenir.
*e. La tension de sortie sur MP-E1 (MP-E2) doit affiche 390 mV ± 0.25 dB.
Si ce n'étaicas, régler avec R172 (R184) le signal AF (prémagnétisation exclue) d'autant de dB en-dessous ou au-dessous du résultat de l'affichage qui serait trop haut ou trop bas.
*f. Lors du réglage d'un des canaux on pourrait constater qu'il y a incidence sur l'autre.
Si le réglage est comme il faut, la courbe de fréquence aura la forme de la Fig. 6 courbe b, distorsion ⩽ 2%.

(NL) *Opmerkingen:*

*a. Voor alle metingen en instellingen met lopende band dienen de koppen en bandgeleiders gedemagnetiseerd en gereinigd te worden.
*b. Het is belangrijk dat eerst de hoge snelheid wordt ingesteld en daarna de normale snelheid. Het verschil in snelheid tussen deck A en B mag zowel voor de normale snelheid als voor de hoge snelheid ten hoogste 1% zijn.
*c. Kop-azimuth
Bandlooprichting naar rechts (FWD-PLAY) linkerschroef. Bandlooprichting naar links (REV-PLAY) rechterschroef.
Wanneer het uitgangsniveau tussen het rechter- en linkerkanaal verschilt, dan moet men het kanaal met de laagste waarde op maximum instellen.
Voor deck A en deck B dezelfde band en bandgedeelte gebruiken. Na het instellen de azimuth instelschroeven van een borglak voorzien.
*d. Bij minder hoge nauwkeurigheid kan ook een chromiumcassette van goede kwaliteit gebruikt worden.
*e. Indien de uitgangsspanning op MP-E1 (MP-E2) geen 390 mV ± 0.25 dB is regel dan met R172 (R184) het LF signaal (voormagnetisatie uitgeschakeld) zoveel dB lager of hoger als de meteruitslag te hoog of te laag is.
*f. Bij het instellen van het ene kanaal kan het andere iets worden beïnvloed.
Bij een goede instelling zal de frequentiekarakteristiek als in Fig. 6 curve b, verlopen, vervorming ⩽ 2%.

(D) *Anmerkungen:*

*a. Vor jeder Messung oder Einstellung mit laufendem Band empfielt es sich, die Köpfe und Bandführungen zu entmagnetisieren und zu reinigen.
*b. Es ist wichtig, dass zuerst die hohe Geschwindigkeit und dann die normale Geschwindigkeit eingestellt wird. Der Unterschied in Geschwindigkeit zwischen Deck A und Deck B darf sowohl für die normale Geschwindigkeit wie die hohe Geschwindigkeit höchstens 1% sein.
*c. Kopfazimut.
Bandlaufrichtung nach rechts (FWD-PLAY)-linke Schraube. Bandlaufrichtung nach links (REV-PLAY)-rechte Schraube.
Wenn der Ausgangspegel zwischen dem rechten und linken Kanal verschieden ist, so ist der Kanal mit dem niedrigsten Wert auf Maximum einzustellen.
Für Deck A und Deck B das gleiche Band und den gleichen Bandteil benutzen. Nach dem Einstellen die Azimut Einstellschrauben lacksichern.
*d. Für weniger höher Genauigkeit lässt sich auch eine Chromium-Cassette guter Qualität verwenden.
*e. Die Ausgangsspannung an MP-E1 (MP-E2) muss 390 mV ± 0.25 dB sein. Ist dass nicht der Fall, dann mit R172 (R184) das NF-Signal (Vormagnetisierung ausgeschlossen) um soviel dB niedriger oder höher einstellen als die Messwert zu hoch oder zu niedrig war.
*f. Beim Einstellen des einen Kanals kann der andere etwas beeinflusst werden.
Bei richtiger Einstellung verläuft der Frequenzgang wie in Abb. 6 Kurve b, Verzerrung ⩽ 2%.

(I) *Note:*

*a. Prima di effetuare della misure o regolazioni con la cassetta inserita, le testine e le guide nastro devono essere smagnetizzate e pulite.
*b. Bisogna anzitutto regolare la grande velocità poi, fare la regolazione della velocità normale.
La differenza di velocità del mecanismo A e quella del meccanismo A e quella del meccanismo B non deve superare 1%, sia per la grande velocità che par la velocità normale.
*c. Procedere alla regolazione dell'azimuth.
Senso die trasporto del nastro verso la destra (FWD-PLAY), vite di sinistra et quando il nastro viene trasportato verso la sinistra (REV-PLAY), la vite di destra.
Se il livello del canale sinistro è diverso da quelllo del canale destro, tarare il canale più basso per il massimo.
Assicurarsi che la stessa sezione del nastro viene usata per la piastra A che per la piastra B.
Dopo la taratura, bloccare le viti con lacca.
*d. Si il controllo non deve essere molto accurato, si può utilizarre une cassette al cromo di alta qualita.
*e. Gli la tensione d'uscita su di MP-E1/MP-E2 devono essere su 390 mV ± 0.25 dB.
Se ciò non è aumentare o ridurre il segnale AF (bias disinserito), in funzione della indicazione, in dB, troppo bassa o troppo alta, per mezzo di R172 (R184).
*f. Quando viene regolato un canale, questo può influire sulla regolaizone dell'altro.
Se la regolazione è correcta la curva della riposta in frequenza sarà simile alla curva b della Fig. 6.
Distorsione aumenterà ⩽ 2%.




Fig. 6




Fig. 7

	f1	f2	f3	f4
Metal	40 Hz	125 Hz	8 kHz	14 kHz
Cr	40 Hz	125 Hz	8 kHz	14 kHz
Normal	40 Hz	125 Hz	8 kHz	13 kHz







Fig. 8

AF PANEL (DIAGRAM 1)




T100 A2	IC101 B11	C132 E5	C165 D12	R136 F4	R174 B9	R207 D12	P1 F11		
T101 B2	IC102 E11	C134 B6	C166 A13	R139 A4	R175 D9	R208 E11	P2 F11		
T102 B2	IC103 D14	C135 E6	C167 D13	R141 D4	R176 D9	R209 F11			
T103 C2		C136 A6	C168 C14	R142 C4	R177 H9	R211 H11			
T104 E2		C137 D6		R143 E4	R178 A9	R212 H12	L101 B10		
T105 E2	D101 B3	C138 B9		R144 B5	R181 D9	R213 H12	L102 D10		
T106 E2	D102 C3	C139 D9		R145 D5	R182 E9	R214 H12	L103 F9		
T107 C3	D103 E3	C141 B9	R103 A3	R146 A4	R183 H9	R215 H12			
T108 F3	D104 E4	C142 D9	R104 B3	R147 D4	R184 H10	R216 A13			
T109 C4	D105 G6	C143 F9	R105 B3	R148 B5	R185 B10	R217 B12			
T111 F4	D106 G13	C144 G9	R106 C3	R149 B5	R186 B10	R218 D12			
T114 B4		C145 G9	R107 E3	R151 B5	R187 D10	R219 E12			
T115 A5		C146 B9	R108 E3	R152 C5	R188 E10	R221 G12			
T117 D5	C101 B2	C147 D9	R109 F3	R153 D5	R189 A11	R222 G12			
T118 C5	C102 C2	C148 G9	R113 C3	R154 D5	R190 A11	R223 H12			
T119 C6	C103 E2	C149 C10	R114 F3	R155 E5	R191 A11	R224 H12			
T121 E6	C104 E2	C151 E10	R115 C3	R156 F5	R192 B11	R225 D13			
T122 B9	C105 B2	C152 B10	R116 F3		R193 B11	R226 D13			
T123 D9	C106 E2	C153 E10	R117 B3	R158 B6	R194 D11	R227 G13			
T124 F11	C107 A2	C154 F10	R118 C4	R159 B6	R195 D11	R228 F13			
T125 G11	C108 B3	C155 C11	R119 C4	R161 E6	R196 D11	R229 F13			
T126 G11	C109 D3	C156 C13	R121 D4	R162 E6	R197 E11	R231 C14			
T127 A12	C115 B4	C157 A11	R122 E4	R163 C6	R198 D11	R232 D14			
T128 D12	C116 E4	C158 G11	R123 F4	R166 C6	R199 G10				
T129 G12	C121 A4	C159 G11	R126 B4	R167 E6		R234 F15			
T130 H11	C122 B4	C161 F12	R127 D4		R201 H11	R235 F15			
T131 H12	C124 D4	C162 A12	R131 A4	R169 D6					
T132 G13	C125 E4	C163 D12	R132 B4	R171 G8	R203 G11				
	C128 A5	C164 A12	R133 C4	R172 H8	R204 A12				
	C129 B5		R134 D4	R173 B9	R205 C11				
	C131 D5		R135 E4		R206 C13	R400 F10			


C136
2 2U/100V
R168 22K
P.B
1
R158 13K
R159 3 9K
C134 2 7N
T128 BC
R166 15K
FE
H
+12V
R163 22K
D105 1N4148
KU
K-L
C137
2 2U/100V
R169 22K
P.B
2
R161 13K
R162 3 9K
C135 2 7N
R167 15K
FE
H
K-R
4
F11
F11
01 B10
02 D10
03 F9
LW A
L CH
R CH
P-HEAD A
EH-B
LK
C141 2 2U/100V
C142 2 2U/100V
C138 150P
C139 150P
R173 390K
R174 220
R175 390K
R176 220
T122 BC550C
T123 BC550C
C146 K 330P
C147 K 330P
R179 390
R182 390
+C
R178 220K
R181 220K
L101 4 7MH
L102 4 7MH
R185 470
R186 270
R187 470
R188 270
C152 F 10N
C153 F 10N
C149 F 6 8N
C151 F 6 8N
1/4 IC101 4066 8305-201-466 (MOS)
1/4 IC102 4066 8305-201-466 (MOS)
NS
R189 1K
R191 3 9M
C157 K 100P
R204 1K
R190 30K
C162 F 3 9N
C164 K 330P
R217 680
T127 BC550C
R216 10K
C166 2 2U/100V
R225 22K
P.A L
R192 39K
R193 10K
R205 27K
R194 1K
R195 3 9M
C155 K 100P
R207 1K
R196 30K
C163 F 3 9N
C165 K 330P
R219 680
T128 BC550C
R218 10K
C167 2 2U/100V
R226 22K
P.A R
R198 39K
R197 10K
R208 27K
+D
70US
HS
IC101 4066 (MOS)
IC102 4066 (MOS)
IC103
1/4 IC103 4066 (MOS) 8305-201-466
R206 470
C156 220U/16V
+11V
+C
+12V
+5.5V
+D
R231 2 7K
R232 1 5K
C168 K 0 1U
R400 4 7K
C143 F 270P
C144 F 10N
L103 19202-638 97
R171 1
155MV
ME
L1
L2
T124 BC338-40
T125 BC338-40
P1 09647-020 97
P2 09647-020 97
C154 10U/16V
C158 F 22N
C159 F 5 6N
C161 F 5 6N
R209 2K2
R203 2K2
R199 22
T126 BC337-25
K3
K5
VM L
VM R
C145 100P
C148 100P
R177 1K3
R183 1K3
R172 22K
R184 22K
REC. L
REC. R
A-L
K-L
K-R
A-R
NS
H
R201 3 3K
R211 910
R212 100K
R213 22K
T130 BC548B
T131 BC548B
R214 560
R215 390
HF
CR
FE
R221 27K
R222 10K
R227 15K
R359 100K
T129 BC558B
T132 BC548C
D106 1N4148
KU
REC
R223 100K
R224 22K
R228 47K
R229 47K
70US
H
HS
H
R234 33K
R235 33K
P-B
P-A
H
H



PHIL-04081/ DRUCK 11



T133 G2
T134 G3
T135 E4
T136 B7
T137 D7
T138 G7
T139 E7
T141 B8
T142 D8
T143 E8
T144 B8
T145 D8
T146 E9
T147 C10
T148 F10
T149 A10
T151 E10
T152 A11
T153 A11
T154 E11
T155 E11
T156 C13
T157 F13
T160 H13

L104 B10
L105 F10

F101 B3
F102 E3
F103 E5
F104 E5

IC105 D10
IC106 H10

C169 A1
C171 B1
C172 C1
C173 D1
C174 A2
C175 B2
C176 D2
C177 D2
C178 F2
C179 B2
C181 B3
C182 C3
C183 D3
C184 E3
C185 F3
C186 B3
C187 D3
C188 B3
C189 D3
C191 B4

C192 D4
C193 C4
C194 E4
C195 B4
C196 D4
C197 C4
C198 E4
C199 B5
C201 D4
C202 D5
C203 C5
C204 B5
C205 D5
C206 D5
C207 C5
C208 E5
C209 A6
C210 E6
C211 D6
C212 A9
C213 C9
C214 E9
C215 C10
C216 C10
C217 E10
C218 C10
C219 B10
C221 F10
C222 D10
C223 D10
C224 B10
C225 F10
C226 B11

C227 F11
C228 B11
C229 F11
C231 C11
C232 G11
C234 D11
C235 G11
C236 A13
C237 B13
C238 B13
C239 B13
C241 E13

R236 A1
R237 D1
R238 A1
R239 B1
R241 C1
R242 D1
R243 F2
R244 F2
R245 G2
R246 G2
R247 D2
R248 B2
R249 D2
R251 C3
R252 D3
R253 E3
R254 F3
R255 F3
R256 F4
R257 F4
R258 F4

R259 C4
R261 E4
R262 E4
R263 C4
R264 G4
R265 F5
R266 F5
R267 C5
R268 E5
R269 B5
R271 C6
R272 D5
R273 E6
R274 G7
R275 B7
R276 D7
R277 B7
R278 B7
R279 D7
R281 D7
R282 F7
R288 E8
R289 B9
R291 D8
R292 E9
R293 B9
R294 E9
R295 C9
R296 D9
R297 B10
R298 B10
R299 B9
R301 E10
R302 E10


R303 E10
R304 C10
R305 C10
R306 B10
R307 C10
R308 D10
R309 F10
R311 G10
R312 F10
R313 B10
R314 B10
R315 B10
R316 C10
R317 C11
R318 F10
R319 F10
R321 F11
R322 H10
R323 C10
R324 B11
R325 C11
R326 C11
R327 E11
R328 F11
R329 G11
R331 A11
R332 D11
R333 B11
R334 B11
R335 B11
R336 D12
R337 F11
R338 G11
R339 B11
R341 D12

R342 E11
R343 G12
R344 C12
R345 C12
R346 G12
R347 C12
R348 E11
R349 G12
R351 C13
R352 F13
R353 F13
R354 F13
R355 F13
R356 F13
R357 F13
R358 F13
R359 F13
R361 H13
R362 G13

PHIL-04081/ DRUCK 12


CS 26 107

AF PANEL




C101 C6	C231 C2	R188 D7	R316 C1	T159 F2			
C103 B6	C232 B2	R189 E6	R317 C1	T160 C1			
C104 B7	C234 C2	R190 E8	R318 B3	T161 E2			
C105 B6	C235 A2	R191 F6	R319 B3	I C101 F8			
C106 B6	C236 C3	R194 D6	R321 B3	I C102 E8			
C107 B8	C237 B3	R196 D7	R323 B2	I C103 D8			
C108 B6	C238 B4	R197 D8	R324 C3	I C104 E3			
C109 B6	C239 C4	R198 D7	R325 C2	I C105 C1			
C115 C7	C241 B4	R199 B5	R326 C1	I C106 B1			
C116 B7	C242 F2	R199 E8	R326 D1				
C121 C7	C243 F2	R201 B5	R327 B3				
C122 C7	C259 F4	R202 B4	R328 B2				
C124 B7	C323 B2	R203 B5	R329 B1				
C125 B7	D101 C6	R204 F7	R331 C3				
C129 C7	D102 C6	R205 E8	R332 B1				
C131 B7	D103 B6	R206 F6	R332 C2				
C132 B7	D104 B6	R207 D7	R333 B3				
C134 C7	D105 C4	R208 D8	R334 B2				
C135 A7	D106 C5	R209 B5	R335 C2				
C137 B8	D107 E1	R211 B4	R336 C2				
C138 E7	D111 B1	R212 B4	R337 B2				
C139 E6	D112 C1	R213 A4	R338 A1				
C141 E6	D113 C1	R214 B4	R339 C3				
C142 E7	D114 B1	R215 B4	R341 C1				
C143 C5	D115 D1	R216 F7	R342 B3				
C144 C5	D116 D1	R217 E7	R343 A1				
C145 C5	D349 C1	R218 D7	R344 C2				
C146 E7	F101 F5	R219 D7	R345 C2				
C147 E7	F102 D5	R221 C4	R346 B2				
C148 B5	F103 F4	R222 C4	R347 B1				
C149 F7	F104 D4	R223 B4	R348 B2				
C151 D7	L101 F7	R224 A4	R351 B1				
C152 F7	L102 D7	R226 D8	R352 B4				
C153 E7	L103 C5	R227 C4	R353 B2				
C154 C5	L104 C3	R228 A6	R354 B2				
C155 C6	L105 B3	R229 C2	R355 B1				
C156 F6	R103 B8	R231 F8	R356 B1				
C157 F6	R104 B6	R232 F8	R357 B1				
C159 B5	R105 C6	R234 A6	R358 C1				
C161 B5	R106 C7	R235 A6	R361 C1				
C162 F8	R107 B5	R236 D8	R362 B1				
G163 D8	R108 B7	R237 D8	R363 F3				
C164 F7	R109 B7	R238 E6	R364 F3				
C165 D7	R113 C6	R239 E5	R365 F2				
C166 E8	R114 B7	R241 E6	R366 F2				
C167 E8	R115 C6	R242 E5	R369 F1				
C168 F8	R116 B6	R243 E2	R372 F1				
C169 E6	R116 B7	R244 E2	R375 F1				
C171 E5	R118 C6	R245 E1	R384 D2				
C172 D6	R119 C6	R246 A2	R396 C1				
C173 E5	R121 B7	R247 F5	R400 C2				
C174 E5	R122 B6	R248 F5	T100 B8				
C175 E5	R123 B6	R249 F5	T101 B6				
C176 E5	R126 C7	R253 D5	T102 C6				
C177 E5	R126 C7	R254 F5	T103 C7				
C178 E3	R127 B7	R255 D5	T104 B6				
C179 E6	R131 B7	R256 D2	T105 B6				
C181 F5	R132 C7	R257 E1	T106 B7				
C182 F5	R133 C6	R258 D1	T107 C6				
C183 D5	R134 B7	R261 D4	T108 B6				
C184 D5	R135 B7	R262 F3	T109 C6				
C185 E2	R136 B6	R263 D3	T111 B6				
C186 F3	R139 C7	R264 D1	T114 B7				
C187 F3	R141 B7	R265 E1	T115 B7				
C188 F5	R142 C7	R266 E1	T116 B8				
C189 D5	R143 B7	R267 F4	T117 B8				
C191 F4	R144 C8	R268 D4	T118 C4				
C192 D4	R145 B8	R271 E4	T119 C7				
C193 F3	R146 B8	R273 E4	T121 A7				
C194 D4	R147 B8	R275 E3	T122 E7				
C195 F3	R148 C7	R276 E2	T123 E7				
C196 E3	R149 C7	R277 D3	T123 E7				
C197 F3	R152 C8	R278 D2	T124 B5				
C198 D3	R153 B7	R279 D2	T125 B5				
C199 F3	R154 B7	R281 D2	T126 B5				
C201 D3	R155 B8	R283 F4	T127 F7				
C202 E3	R156 A7	R284 D2	T128 D7				
C203 F3	R158 C7	R285 D2	T129 B4				
C204 E4	R159 C7	R286 E2	T131 B4				
C205 F4	R159 C8	R287 E2	T132 C4				
C206 D4	R161 A8	R288 E2	T133 E2				
C207 F4	R162 B7	R289 D2	T134 D1				
C208 D4	R163 C4	R291 D2	T135 D1				
C209 E3	R166 C8	R292 D2	T136 D3				
C210 F3	R167 A8	R293 D3	T137 D2				
C211 E3	R169 B8	R294 D2	T139 D2				
C212 C3	R171 C5	R297 C3	T141 D3				
C213 D1	R172 D4	R298 C3	T142 D2				
C214 B2	R173 E7	R299 C3	T143 E2				
C215 C3	R174 E7	R301 B3	T144 D3				
C216 C2	R175 D7	R302 B3	T145 D2				
C217 A3	R177 C5	R303 B3	T146 D2				
C218 B2	R178 F7	R304 C1	T147 C2				
C219 C3	R179 E7	R305 B1	T148 B2				
C220 F3	R179 E7	R306 C3	T149 C3				
C221 B3	R181 D7	R307 B3	T151 B3				
C222 B2	R182 E7	R308 C1	T152 C3				
C224 C3	R182 E8	R309 B3	T153 C4				
C225 A3	R183 C5	R311 B1	T154 B3				
C226 C2	R184 C3	R312 A3	T156 B2				
C227 B2	R185 F7	R313 C3	T157 B1				
C228 C2	R186 F7	R314 C3	T158 B3				
C229 B2	R187 D7	R315 C3	T158 F2				

AF PANEL




C101	C6	C231	C2	R188	D7	R316	C1
C103	B6	C232	B2	R189	E6	R317	C1
C104	B7	C234	C2	R190	E8	R318	B3
C105	B6	C235	A2	R191	F6	R319	B3
C106	B6	C236	C3	R194	D6	R321	B3
C107	B8	C237	B3	R196	D7	R323	B2
C108	B6	C238	B4	R197	D8	R324	C3
C109	B6	C239	C4	R198	D7	R325	C2
C115	C7	C241	B4	R199	B5	R326	C1
C116	B7	C242	F2	R199	E8	R326	D1
C121	C7	C243	F2	R201	B5	R327	B3
C122	C7	C259	F4	R202	B4	R328	B2
C124	B7	C323	B2	R203	B5	R329	B1
C125	B7	D101	C6	R204	F7	R331	C3
C129	C7	D102	C6	R205	E8	R332	B1
C131	B7	D103	B6	R206	F6	R333	C2
C132	B7	D104	B6	R207	D7	R333	B3
C134	C7	D105	C4	R208	D8	R334	B2
C135	A7	D106	C5	R209	B5	R335	C2
C137	B8	D107	E1	R211	B4	R336	C2
C138	E7	D111	B1	R212	B4	R337	B2
C139	E6	D112	C1	R213	A4	R338	A1
C141	E6	D113	C1	R214	B4	R339	C3
C142	E7	D114	B1	R215	B4	R341	C1
C143	C5	D115	D1	R216	F7	R342	B3
C144	C5	D116	D1	R217	E7	R343	A1
C145	C5	D349	C1	R218	D7	R344	C2
C146	E7	F101	F5	R219	D7	R345	C2
C147	E7	F102	D5	R221	C4	R346	B2
C148	B5	F103	F4	R222	C4	R347	B1
C149	F7	F104	D4	R223	B4	R348	B2
C151	D7	L101	F7	R224	A4	R351	B1
C152	F7	L102	D7	R226	D8	R352	B4
C153	E7	L103	C5	R227	C4	R353	B2
C154	C5	L104	C3	R228	A6	R354	B2
C155	D6	L105	B3	R229	C2	R355	B1
C156	F6	R103	B8	R231	F8	R356	B1
C157	F6	R104	B6	R232	F8	R357	B1
C159	B5	R105	C6	R234	A6	R358	C1
C161	B5	R106	C7	R235	A6	R361	C1
C162	F8	R107	B5	R236	D8	R362	B1
C163	D8	R108	B7	R237	D8	R363	F3
C164	F7	R109	B7	R238	E6	R364	F3
C165	D7	R113	C6	R239	E5	R365	F2
C166	F8	R114	B7	R241	E6	R366	F2
C167	E8	R115	C6	R242	E2	R369	F1
C168	F8	R116	B6	R243	E2	R372	F1
C169	E6	R116	B7	R244	E2	R375	F1
C171	E5	R118	C6	R245	E1	R384	D2
C172	D6	R119	C6	R246	A2	R396	C1
C173	E5	R121	B7	R247	F5	R400	C2
C174	E5	R122	B6	R248	F5	T100	B8
C175	E5	R123	B6	R249	F5	T101	B6
C176	E5	R126	C7	R253	D5	T102	C6
C177	E5	R126	C7	R254	F5	T103	C7
C178	E3	R127	B7	R255	D5	T104	B6
C179	E6	R131	B7	R256	D2	T105	B6
C181	F5	R132	C7	R257	E1	T106	B7
C182	F5	R133	C6	R258	D1	T107	C6
C183	D5	R134	B7	R261	D4	T108	B6
C184	D5	R135	B7	R262	F3	T109	C6
C185	E2	R136	B6	R263	D3	T111	B6
C186	F3	R139	C7	R264	D1	T114	B7
C187	E3	R141	B7	R265	E1	T115	B7
C188	F5	R142	C7	R266	E1	T116	B8
C189	D5	R143	B7	R267	F4	T117	B8
C191	F4	R144	C8	R268	D4	T118	C4
C192	D4	R145	B8	R271	E4	T119	C7
C193	F3	R146	B8	R273	E4	T121	A7
C194	D4	R147	B8	R275	E3	T122	E7
C195	F3	R148	C7	R276	E2	T123	E7
C196	E3	R149	C7	R277	D3	T123	E7
C197	F3	R152	C8	R278	D2	T124	B5
C198	D3	R153	B7	R279	D2	T125	B5
C199	F3	R154	B7	R281	D2	T126	B5
C201	D3	R155	B8	R283	F4	T127	F7
C202	E3	R156	A7	R284	D2	T128	D7
C203	F3	R158	C7	R285	D2	T129	B4
C204	E4	R159	C7	R286	E2	T131	B4
C205	F4	R159	C8	R287	E2	T132	C4
C206	D4	R161	A8	R288	E2	T133	E2
C207	F4	R162	B7	R289	D2	T134	D1
C208	D4	R163	C4	R291	D2	T135	D1
C209	E3	R166	C8	R292	D2	T136	D3
C210	F3	R167	A8	R293	D3	T137	D2
C211	E3	R169	B8	R294	D2	T139	D2
C212	C3	R171	C5	R297	C3	T141	D3
C213	D1	R172	D4	R298	C3	T142	D2
C214	B2	R173	E7	R299	C3	T143	E2
C215	C3	R174	E7	R301	B3	T144	D3
C216	C2	R175	D7	R302	B3	T145	D2
C217	A3	R177	C5	R303	B3	T146	D2
C218	B2	R178	F7	R304	C1	T147	C2
C219	C3	R179	E7	R305	B1	T148	B2
C220	F3	R179	E7	R306	C3	T149	C3
C221	B3	R181	D7	R307	B3	T151	B3
C222	B2	R182	E7	R308	C1	T152	C3
C224	C3	R182	E8	R309	B3	T153	C4
C225	A3	R183	C5	R311	B1	T154	B3
C226	C2	R184	C3	R312	A3	T156	B2
C227	B2	R185	F7	R313	C3	T157	B1
C228	C2	R186	F7	R314	C3	T158	B3
C229	B2	R187	D7	R315	C3	T158	F2
						T159	F2
						T160	C1
						T161	E2
						IC101	F8
						IC102	E8
						IC103	D8
						IC104	E3
						IC105	C1
						IC106	B1

LOGIC PANEL




1P C4	R417 C7	T405 A6	
2P C6	R418 A5	T406 C5	
3P C3	R419 B3	T407 C6	
4P C4	R421 B5	T408 A6	
5P C3	R423 B5	T409 C7	
6P B9	R425 B3	T410 B2	
B6 A6	R426 B5	T411 C7	
12P C1	R427 B7	T412 C3	
14P A9	R428 A7	T413 C2	
15P A1	R429 C6	T414 B1	
17P C8	R433 B3	T415 B7	
18P B1	R434 C2	T416 B6	
B10 B3	R438 B7	T417 B8	
C400 A6	R439 B7	T418 B7	
C401 A4	R441 B1	T419 B6	
C402 B5	R442 B1	T420 B9	
C403 B7	R443 C2	T421 C7	
C408 B2	R444 B7	T422 A9	
C410 C1	R445 B7	T423 A3	
C411 B5	R446 B7	T424 A8	
C412 C2	R447 B6	T425 A3	
C413 C1	R448 B8	T426 B8	
C417 A3	R449 B8	T427 B9	
C418 C7	R451 B7	T428 B1	
D401 B5	R452 A7	T431 A1	
D402 B4	R453 B1	T433 A3	
D403 B4	R454 C1	T434 A8	
D404 B7	R459 C6	T435 B3	
D405 B7	R461 A4	T436 A7	
D406 C2	R462 A3	I C401 A4	
D407 C2	R463 A7	I C402 A5	
D408 C2	R468 B6		
D409 A9	R469 B9		
D411 B9	R471 B1		
D412 A1	R472 A7		
D413 A1	R475 A8		
D414 A1	R476 A8		
D414 B3	R477 A8		
D415 B4	R478 C2		
D416 B3	R479 C2		
D417 B7	R481 A3		
D418 B3	R482 A8		
D419 B3	R485 B3		
D420 C4	R486 A3		
D421 A8	R487 A8		
D422 B3	R488 A8		
D423 B1	R489 A8		
D424 B7	R492 A8		
D401 A5	R493 A3		
R401 B8	R494 B8		
R403 B8	R495 B8		
R404 B4	R497 B8		
R405 C3	R499 A3		
R406 A6	R502 C3		
R407 C2	R503 A7		
R408 C2	R504 A7		
R409 C5	R505 B8		
R411 A7	R506 A8		
R412 C6	R507 A5		
R413 C1	T401 B4		
R414 B3	T402 B4		
R415 B1	T403 C1		
R416 C7	T404 C5		


MC14099



COP840C



4066BP



CR16 0 2W (KSW0204 DIN)
CR37 0.5W (KSW0411 DIN)
SFR16T (MSW0204 DIN)
CR25 0 33W (KSW0207 DIN)
CR52 0 67W (KSW0617 DIN)
SFR25H 0 6W (MSW0207 DIN)

LOW FLAMMABILITY
METAL OXYDE
SAFETY RESISTOR

CAPACITOR

ELECTROLYTIC
TANTALUM ELECTROLYTIC
FOIL
CERAMIC
MULTILAYER
POLYPROPYLEN (KS-KP)

ATTENTION!
OBSERVE MOS COMPONENTS HANDLING INSTRUCTIONS WHEN SERVICING!

IF NOT OTHERWISE INDICATED ALL VOLTAGES ARE MEASURED AGAINST CHASSIS WITH A VOLTMETER (RI=10M) THE VALUES ARE VALID FOR 220V AC MAINS VOLTAGES

⚠ ABSOLUTELY NECESSARY FOR THE SAFETY OF THE SET. THESE COMPONENTS MEET THE SAFETY REQUIREMENTS ACCORDING TO VDE OR IEC. RESP AND MUST BE REPLACED BY PARTS OF SAME SPECIFICATION ONLY

MEASUREMENT POINT


ALIGNMENT POINT



BC337
BC338
BC548
BC550
BC557
BC558



BC636




4066 MOS
CXA1100P
4099 MOS
COP840C MOS
CX20187

TOP VIEW


PHIL-04081/ DRUCK 15

HEADPHONE BOARD




45 055 A11


MAINS UNIT BOARD




WIRING DIAGRAM





CONTROL BOARD




MICRO BOARD










*) ONLY FOR VERSION CFE403/02



CS 26 111

IC801 F5

T801 B3
T802 D4
T803 B4

D801 C2
D803 C3
D804 C3
D805 E4
D806 F4
D807 E5
D808 F5
D809 E5
D811 F5
D812 C5
D813 C6
D814 E5
D816 F6
D817 F6
D818 C6
D819 C6
D821 C6
D822 B10
D823 B10
D824 C10
D826 C10
D827 C3
C828 C3

C829 C3
C831 C4
C832 C4
D833 C4

C801 E4
C802 F4
C803 F6

R801 C2
R802 C2
R803 C3
R805 E3
R806 E3
R807 F3
R808 F3
R809 E4
R811 F4
R812 F6
R815 C6
R816 C6
R817 C6
R818 C6
R819 C3
R821 C3
R822 C4
R823 C4
R824 D4
R825 B4
R826 C4
R827 C5

KEY BOARD

+12V +5V +12V +12V +12V +5V

T801 BC558B
T803 BC548B
T802 BC548B

R825 8 2K
R826 8 2K
R824 8 2K

R802 820
R801 330
R803 1K
R819 1K
R821 330
R822 270
R823 220

D801
D802 POWER ON
D803 DOLBY B
D804 DOLBY C
D827
D828
D829
D831 CONT PLAY

+12V +5V +5V +12V

R827 1K
R815 330
R817 330
R818 1K

D832 D833
D812 D813 DECK B DECK A
R816 10K
D818 REC
D819 DUBB
D821 H DUBB

1D

PAUSE
DECK A
PLAY
4X BAT42
D822
D823
<<
DECK B
REC
H DUBB
MODE
STOP
D824
DIRECTION
DUBB
>>
D826

2D

LOGIC-BOARD P1
LOGIC-BOARD P2

+5V
+12V

DOLBY B/C
DOLBY ON/OFF

+12V


R805 150K
C801 47U
R809 150K
R806 5.1K
R807 150K
C802 47U
R811 150K
R808 5.1K
R812 150K


D805 D807 D809 D814 D816
D806 D808 D811 D815 D817

IC801
AN 6888
8305-096-888


D
INDICATOR-BOARD
59353-181 94


AN6888






45 071 C11


DOLBY ON
AF-L
LED DECK B
LED REC
S2 (DATA)
FRAG2
FRAG3
S1 (A1)
S3 (A2)
FRAG4
FRAG5
FRAG1
1P
1D
TO IND BD
1N4148 D402
1N4148 D401
1N4148 D403
A2
A3
A4
A7
A6
A9
B1
LED MODE 1
LED MODE 2
LED CD SYNC
AF R
LED<
LED>
LED HD
LED DU
LED DECK A
GND (AF)
+5V
+12V
DOLBY B/C
2P
2D
TO IND BD
B2
B3
B4
+5V
+12V
FRAG4
FRAG3
S5 (TIMER)
3P
3R
TO TIMER BD
D425 BAT42
A8
A5
C3
T407 BC548B
T408 BC548B
R447 22K
R428 22K
LED-DRIVER
T404 BC548B
R409 22K
T406 BC548B
R412 22K
E3
LED-DRIVER
T405 BC558B
R406 330
R411 100K
D404 1N4148
D405 1N4148
LED-DRIVER
C417 0 1U
+5V
R507 10K
B2
B3
C3
E6
+5V
IC401 MC 14099 8305-201-499
A7
A6
E2
A3
E5
E4
C401 33P
C402 33P
R418 1K
Q401 5MHZ
R422 100K
R426 100K
R425 100K
R427 100K
R423 100K
C411 33N
A3
D6
D5
IC402 COP 840 8305-255-840
B6 0
R503 22K
E3
A2
B4
D5
D6
D3
D2
D4
C400 10N
E7
H2
D1
C9
A5
A4
A9
B1
A8
UP
R401 0
B1 0
3M
TO MIKRO BD
+12V
5P
LA
FROM AF BD
AF L
AF GND
AF R
6P
C6
C7
E1
R405 100K
R404 100K
D420 1N4148
T402 BC558B
A4
A3
T401 BC558B
D415 1N4148
A5
MAINS FAILURE RECOGN.
7P
AF GND
MP +5V
+12V AF
MP REEL
MP HI-DU
TO AF BD
-N
+N
C8
H1
R416 22K
T409 BC548B
R422 47K
T411 BC548B
X2
H1
R429 22K
8P
70US
PB
PA
FE
ME
CR
TO AF BD
X1
C9
D1
+N
R413 4 7K
R414 22K
R419 4 7K
CR
ME
9P
MUTE 2
NR
BC
DUB
REC
MUTE 1
HS
TO AF BD
D2
D3
D4
D424 1N4148
T403 BC548B
R408 33K
R407 220K
D406 1N4148
D407 1N4148
T410 BC548B
R415 100K
-N
TAPE SELECTOR
+5V
C408 470U/10V
T414 BC338-40
R441 6.8
R442 470
D408 ZD 5.1
R433 100K
R434 47K
R443 220
T412 BC548B
T413 BC548B
C410 4700U/16V
+12V
MAINS UNIT
+12V
C6
R449 0
C405 2 2U/100V
R455 47K
R464 4 7K
T425 BC548C
C406 22U/25V
G6
R456 100K
R466 1K
-N
HEADPHONE AMP.
+12V
C7
R448 0
C404 2 2U/100V
R457 47K
R465 4 7K
T426 BC548C
C407 22U/25V
G7
R458 100K
R467 1K
-N
+12V
R473 47K
R475 100K
A8
X2
R476 100K
C3
B10 0
+12V
E7
R447 3 3K
T419 BC548B
R451 1K
T420 BC636
E9
MOTOR DRIVER DM A
+12V
H2
R459 3 3K
T421 BC548B
R468 1K
T427 BC636
F4
MOTOR DRIVER DM B
+12V
E5
R461 3 3K
T422 BC548B
R469 680
T428 BC327-25
F1
D411 2X 1N4148
D409 2X 1N4148
SOLENOID DRIVER DM A
+12V
E6
R462 3 3K
T423 BC548B
R471 680
T429 BC327-25
F3
D412 2X 1N4148
D423 2X 1N4148
SOLENOID DRIVER DM B
+12V
E4
R463 3 3K
T424 BC548B
R472 680
T431 BC327-25
F2
D413 2X 1N4148
D410 2X 1N4148
SOLENOID DRIVER DM B




IC401 D7	T401 F3	T428 F12	R401 E2	R427 D6	R471 G11	
IC402 E7	T402 F4	T429 G12	R402 E3	R429 G6	R472 H11	
	T403 H4	T431 H12	R403 D3	R433 G8	R475 C13	
	T404 B4	T432 D13	R404 E3	R434 G8	R476 E13	
Q401 D6	T405 C4	T433 E13	R405 F3		R477 D13	
	T406 B4	T434 E13	R406 C4	R436 E9	R481 E13	
	T407 A5	T435 F13	R407 H4	R441 G9	R482 C13	
	T408 A6		R408 H4	R442 G9	R485 F14	
D401 B2	T409 F6		R410 D7	R443 H9	R486 E14	
D402 A2	T410 H5		R411 C4	R447 E11	R487 E14	
D403 B2	T411 G6		R412 B5	R451 E11	R488 D14	
D404 D4	T412 G8		R413 G5	R455 A11	R489 D14	
D405 D5	T413 G8		R414 G5	R456 B11	R492 C14	
D406 H4	T414 G8		R415 H5	R457 C11	R493 E14	
D407 H4	T419 E11		R416 F5	R458 D11	R494 D15	
D408 G8	T420 E12	C401 D6	R417 A6	R459 F11	R495 F15	
D411 F12	T421 E11	C402 E6	R418 E5	R461 F11	R499 E14	
D412 G12	T422 F11	C404 C10	R419 H5	R462 G11	R507 C8	
D413 H12	T423 G11	C405 A10	R421 D6	R463 H11	B10 F13	
D415 F4	T424 H11	C406 A12	R422 D6	R466 B12		
D417 D13	T425 A11	C407 C12	R423 E6	R467 D12		
D418 F13	T426 C11	C408 G8	R425 D6	R468 B12		
D419 F13	T427 F12	C410 F9	R426 D6	R469 F11		
D420 E4		C411 D7				
D421 D15		C414 F8				
D422 E15		C418 D14				
D413 F15						
D424 H3						
D425 D2						



PHIL-04081/ DRUCK 16

401	4822 459 10803	423	4822 410 60229
402	4822 535 92936	426	4822 267 31092
403	4822 443 62799	427	4822 267 31091
404	4822 443 62807	428	4822 462 41404
406	4822 450 61415	429	4822 413 41526
407	4822 443 62801	431	4822 460 10965
408	4822 273 10184	432	4822 492 70287
409	4822 413 41527	433	4822 403 53818
410	4822 410 60222	434	4822 403 53819
411	4822 410 60223	436	4822 522 32753
412	4822 349 50335	437	4822 466 40281
413	4822 256 91487	438	4822 535 50103
414	4822 276 12614	439	4822 276 12615
416	4822 358 10125	440	4822 276 12616
417	4822 410 60226	441	4822 146 30805
418	4822 410 60224	442	4822 276 12613
419	4822 276 12471	443	4822 267 20381
420	4822 410 60225	444	4822 462 41405
421	4822 410 60227		
422	4822 443 40802		



	4822 209 83146	AN 6888
	4822 209 61253	COP840C-UZR/N
	4822 209 73092	CX20187
	4822 209 81726	MC7812CT
	4822 209 80735	MC14066BCP/HEF4066BP
	4822 209 11414	MC14099BCP/HEF4099BP

	4822 130 41246	BC327-25
	4822 130 40981	BC337-25
	5322 130 44779	BC338-40
	4822 130 40937	BC548B
	4822 130 44196	BC548C
	4822 130 41096	BC550C
	4822 130 44568	BC557B
	4822 130 44197	BC558B
	4822 130 61755	BC560C
	4822 130 44283	BC636

	4822 130 31353	BAT42/BAT43
	4822 130 81563	LED LGK380 N,P
	4822 130 81564	LED LSK380 N,P
	4822 130 81005	ZENER 5.1C 0.5W
	4822 130 81006	ZENER 6.2C 0.5W
	4822 130 33783	ZENER 6.8C 0.5W
	4822 130 31438	1N4001
	4822 130 30621	1N4148

L101	4822 157 60203	4.7 mH coil
L102	4822 157 60203	4.7 mH coil
L103	4822 157 60198	Oscillator coil
L104	4822 157 60202	4.7 mH coil
L105	4822 157 60204	4.7 mH coil
F101	4822 242 72602	Filter 19kHz
F102	4822 242 72602	Filter 19kHz
F103	4822 242 72603	Filter 19.8kHz
F104	4822 242 72603	Filter 19.8kHz
Q401	4822 242 72604	Cer. resonator 95

C102	4822 122 33571	Cap. cer. 100 pF 5% N750
C104	4822 122 33571	Cap. cer. 100 pF 5% N750
C115	4822 122 33571	Cap. cer. 100 pF 5% N750
C116	4822 122 33571	Cap. cer. 100 pF 5% N750
C121	4822 122 33571	Cap. cer. 100 pF 5% N750
C124	4822 122 33571	Cap. cer. 100 pF 5% N750
C128	4822 122 33571	Cap. cer. 100 pF 5% N750
C131	4822 122 33571	Cap. cer. 100 pF 5% N750
C138	4822 126 10215	Cap. cer. 150 pF 5% N750
C139	4822 126 10215	Cap. cer. 150 pF 5% N750
C145	4822 125 50415	Cap. trim. 15/100 pF VCT56
C148	4822 125 50415	Cap. trim. 15/100 pF VCT56
C155	4822 122 33571	Cap. cer. 100 pF 5% N750
C157	4822 122 33571	Cap. cer. 100 pF 5% N750
C174	4822 126 10216	Cap. cer. 220 pF 5% N750
C175	4822 126 10216	Cap. cer. 220 pF 5% N750
C176	4822 126 10216	Cap. cer. 220 pF 5% N750
C177	4822 126 10216	Cap. cer. 220 pF 5% N750
C242	4822 122 33571	Cap. cer. 100 pF 5% N750
C243	4822 122 33571	Cap. cer. 100 pF 5% N750
C381	4822 126 10127	Cap. cer. 1000 pF 5% N750
C382	4822 126 10127	Cap. cer. 1000 pF 5% N750
C604	4822 124 41759	Cap. elect. 2200 µF 35V

R168	4822 100 11526	22K LIN TRIM
R169	4822 100 11526	22K LIN TRIM
R172	4822 100 11526	22K LIN TRIM
R184	4822 100 11526	22K LIN TRIM
R199	4822 116 81859	22E 5% safety res.
R225	4822 100 11526	22K LIN TRIM
R226	4822 100 11526	22K LIN TRIM
R248	4822 116 81859	22E 5% safety res.
R352	4822 116 81858	10E 5% safety res
R441	4822 116 81861	6.8E 5% safety res
R481	4822 100 11527	22K LIN TRIM
R482	4822 100 11527	22K LIN TRIM
R492	4822 100 11071	10K LIN TRIM
R499	4822 100 11071	10K LIN TRIM
R722	4822 116 81985	100E 5% safety res.
R751 / R752	4822 102 10407	Potm. 2x20k (level)
R757 / R758	4822 102 10406	Potm. 2x20k (balance)

Miscellaneous

4822 249 10384	PB. Head Deck A
4822 249 10385	REC/PB/ERASE Head Deck B
4822 361 21246	Motor Deck A
4822 361 21246	Motor Deck B
4822 242 72604	CER. resonator.95 Q401

(GB)
Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

(NL)
Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde worden toegepast.

(D)
Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Geräts darf nicht verändert werden für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden.

(I)
Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati pezzi di ricambiago identici a quelli specificati.

(F)
Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.