D-10/D-20 PATCH SOUND CHART
(PERFORMANCE MODE)

Program Change No. Key Mode
Patch Name
Tone No.(Number of Partials)

プログラム・チェンジ・ナンバー キー・モード
パッチ・ネーム
トーン・ナンバー(パーシャル数)

A Group

No. / BANK	1	2	3	4	5	6	7	8
1	001 WHOLE Warm Pad Fade U:i17(4)	002 WHOLE Steam Pad U:b15(3)	003 DUAL Sigh in Big City L:i32(2)U:a56(2)	004 DUAL Warm Ensemble L:a46(2)U:a34(3)	005 WHOLE Inner Wood U:i13(4)	006 DUAL Hollow Koto L:b41(2)U:i19(4)	007 DUAL Brassy Vox L:i29(2)U:i22(2)	008 DUAL Ensemble Series L:i05(4)U:i20(2)
2	009 WHOLE Rich Piano U:a01(3)	010 DUAL Elec Piano L:a03(2)U:a07(2)	011 WHOLE Touch Piano U:i01(4)	012 WHOLE Synth Piano U:i02(4)	013 WHOLE Honky-Tonk Piano U:a04(3)	014 DUAL Funky Clav L:a22(2)U:a22(2)	015 DUAL Rich Harpsichord L:a18(2)U:a19(1)	016 WHOLE Pick Guitar U:i12(3)
3	017 DUAL Bright Brass L:a57(2)U:a40(4)	018 WHOLE Soft Brass U:i08(4)	019 DUAL Big ol' Brass L:i22(2)U:i22(2)	020 WHOLE Fighting Brass U:a39(4)	021 SPLIT Trumpet Section L:a41(3)U:a42(2)	022 DUAL Trombone Section L:a44(2)U:a43(3)	023 DUAL Low Brass L:a45(3)U:a38(3)	024 DUAL Velo-Brass L:b23(2)U:i07(2)
4	025 DUAL Joyful Times L:b07(4)U:b33(2)	026 DUAL Vibe Strings L:b16(4)U:a35(2)	027 WHOLE Fantasy Bell U:b01(4)	028 WHOLE Harmonicity U:b02(4)	029 WHOLE Chatter Glasses U:b04(3)	030 WHOLE Ice Rains ... U:b10(4)	031 WHOLE Rich Wood U:i11(4)	032 WHOLE Echo Bell U:b09(3)
5	033 WHOLE Fat Lead U:b17(4)	034 DUAL Square-Wave Lead L:i25(2)U:b20(2)	035 WHOLE Brassy Lead U:b18(2)	036 WHOLE Bright Power U:i18(4)	037 DUAL Bend me 5ths L:i14(3)U:i14(3)	038 DUAL Clav+Organ Lead L:a21(2)U:a11(2)	039 DUAL Metalized Dist L:i24(2)U:i27(4)	040 DUAL Neat Lead L:i39(4)U:i23(2)
6	041 WHOLE Native Dance Pt2 U:i09(4)	042 WHOLE Nightmare U:i10(4)	043 DUAL Velo-Oct Synth L:b14(2)U:b14(2)	044 DUAL Resonance Sweep L:i21(2)U:i21(2)	045 DUAL Fat Synth Bass L:i37(2)U:i36(2)	046 DUAL Fretless Bassolo L:b32(2)U:i34(3)	047 SPLIT Vari Chopper! L:b29(2)U:i38(4)	048 WHOLE Timbass U:i35(3)
7	049 DUAL Balinese Hit! L:b55(3)U:b52(4)	050 WHOLE Shiny Steel Drum U:b48(4)	051 DUAL Ethnic Session L:b47(4)U:b41(2)	052 SPLIT Japanese Duo L:b43(2)U:b45(4)	053 WHOLE Wadaiko U:b46(4)	054 WHOLE Sho U:b44(4)	055 DUAL Koto L:b41(2)U:b41(2)	056 DUAL Shamisen L:b42(2)U:b42(2)
8	057 WHOLE Bubble Perc U:i62(2)	058 WHOLE Drop Hit! U:i41(4)	059 WHOLE Timbales U:i49(3)	060 WHOLE Conga Set U:i50(3)	061 WHOLE Metal Drum U:i51(2)	062 SPLIT 〈 Cave'n Drum 〉 L:b50(4)U:b49(4)	063 SPLIT Cymbal Special? L:i55(2)U:i54(4)	064 WHOLE 〈 Drums Set 〉 U:i56(4)

B Group

No. / BANK	1	2	3	4	5	6	7	8
1	065 WHOLE Tenor Voices U:i28(4)	066 WHOLE Voxy Women Sing U:i30(4)	067 WHOLE Breath Choir U:i31(4)	068 DUAL Chorale Strings L:b03(3)U:a36(3)	069 WHOLE Atmosphere U:b06(4)	070 WHOLE Good Night ... U:i44(4)	071 DUAL New Age Harp L:i43(1)U:i42(2)	072 WHOLE Panning Echo U:b12(2)
2	073 DUAL Crystal Celesta L:a24(2)U:a32(2)	074 DUAL Xylocken Mallet L:b34(3)U:b36(2)	075 DUAL Southern Wind L:i45(2)U:b54(2)	076 WHOLE Tropical Mallet U:b35(3)	077 WHOLE Native Perc U:i52(2)	078 DUAL Hammer Bells L:b56(4)U:i45(2)	079 DUAL Bell Celesta L:i43(1)U:a23(3)	080 DUAL Tiny Hammer L:i43(1)U:i46(3)
3	081 DUAL Bowed Strings L:a25(3)U:a35(2)	082 DUAL Violin-Strings L:a26(2)U:a33(4)	083 WHOLE Cellist U:a27(3)	084 SPLIT ContraBass-Cello L:a29(2)U:a28(2)	085 WHOLE Rain Harp U:a31(3)	086 WHOLE Pizzicato U:a30(3)	087 WHOLE X-mod Strings U:i06(4)	088 WHOLE Deep Ana-Strings U:i05(4)
4	089 WHOLE Elec Organ U:a09(4)	090 WHOLE Rotor Organ U:i03(4)	091 SPLIT Hall Organ L:a15(2)U:a13(3)	092 DUAL Pforgan L:a08(1)U:a12(1)	093 WHOLE Moss Organ U:i04(4)	094 DUAL Str-organ L:a35(2)U:a10(2)	095 DUAL Rock'n'Roll EG L:i40(4)U:b40(4)	096 WHOLE Harmonica U:a64(2)
5	097 WHOLE Concert Flute U:a49(4)	098 SPLIT Flute-Piccolo L:a50(2)U:a51(3)	099 WHOLE Pan Pipes U:a53(3)	100 SPLIT Breath Ensemble L:a55(4)U:a54(4)	101 SPLIT Sax Duo L:a59(2)U:a58(2)	102 SPLIT Master Clarinet L:a60(2)U:a61(3)	103 SPLIT Bassoon-Oboe L:a63(2)U:a62(3)	104 WHOLE Blow Pipes U:i15(3)
6	105 SPLIT Brass Combo L:b22(2)U:a37(4)	106 SPLIT Ac-Bass & Vibe L:b25(2)U:b33(2)	107 SPLIT Synth Combo L:b24(3)U:i16(4)	108 SPLIT Acoustic Club L:b37(3)U:a52(2)	109 SPLIT Funky Slapping L:b29(2)U:i40(4)	110 SPLIT SpSax+FrlsBass L:b31(4)U:a57(2)	111 SPLIT Tango Passion L:a16(2)U:b37(3)	112 SPLIT Hoppin' Poppin! L:b21(3)U:i26(3)
7	113 DUAL Orchestra Hit! L:b53(2)U:b57(4)	114 SPLIT Go Against! L:i47(1)U:b51(2)	115 DUAL Resound Big"B" L:i45(2)U:i48(2)	116 WHOLE Water Bells U:b63(3)	117 WHOLE Jungle Tune U:b64(4)	118 WHOLE Lonely Wolf U:i63(1)	119 WHOLE Tweeting Bird U:b58(1)	120 WHOLE Insects Sing U:b62(2)
8	121 WHOLE Attack! Attack! U:i57(3)	122 SPLIT Office Operator L:b60(1)U:b61(2)	123 WHOLE Scene of Battle U:i58(3)	124 WHOLE Very Busy ...! U:i59(3)	125 WHOLE One Note Jam! U:b59(4)	126 WHOLE Stormy Sunday U:i60(4)	127 WHOLE Ironworks U:i61(4)	128 WHOLE Seashore ... U:i64(4)

Roland

D-10/D-20 TIMBRE SOUND CHART
[MULTI TIMBRAL MODE]

Program Change No.
Tone No./ Name
(Number of Partials)

プログラム・チェンジ・ナンバー
トーン・ナンバー/ ネーム
(パーシャル数)

A Group

No. / BANK	1	2	3	4	5	6	7	8
1	001 a01:AcouPiano1 (3)	002 a02:AcouPiano2 (2)	003 a03:AcouPiano3 (2)	004 a04:Honky-Tonk (3)	005 a05:ElecPiano1 (3)	006 a06:ElecPiano2 (3)	007 a07:ElecPiano3 (2)	008 a08:ElecPiano4 (1)
2	009 a09:ElecOrgan1 (4)	010 a10:ElecOrgan2 (2)	011 a11:ElecOrgan3 (2)	012 a12:ElecOrgan4 (1)	013 a13:PipeOrgan1 (3)	014 a14:PipeOrgan2 (3)	015 a15:PipeOrgan3 (2)	016 a16:Accordion (2)
3	017 a17:Harpsi 1 (3)	018 a18:Harpsi 2 (2)	019 a19:Harpsi 3 (1)	020 a20:Clav 1 (3)	021 a21:Clav 2 (2)	022 a22:Clav 3 (2)	023 a23:Celesta 1 (3)	024 a24:Celesta 2 (2)
4	025 a25:Violin 1 (3)	026 a26:Violin 2 (2)	027 a27:Cello 1 (3)	028 a28:Cello 2 (2)	029 a29:Contrabass (2)	030 a30:Pizzicato (3)	031 a31:Harp 1 (3)	032 a32:Harp 2 (2)
5	033 a33:Strings 1 (4)	034 a34:Strings 2 (3)	035 a35:Strings 3 (2)	036 a36:Strings 4 (3)	037 a37:Brass 1 (4)	038 a38:Brass 2 (3)	039 a39:Brass 3 (4)	040 a40:Brass 4 (4)
6	041 a41:Trumpet 1 (3)	042 a42:Trumpet 2 (2)	043 a43:Trombone 1 (3)	044 a44:Trombone 2 (2)	045 a45:Horn (3)	046 a46:Fr Horn (2)	047 a47:Engl Horn (2)	048 a48:Tuba (2)
7	049 a49:Flute 1 (4)	050 a50:Flute 2 (2)	051 a51:Piccolo (3)	052 a52:Recorder (2)	053 a53:Pan Pipes (3)	054 a54:Bottleblow (4)	055 a55:Breathpipe (4)	056 a56:Whistle (2)
8	057 a57:Sax 1 (2)	058 a58:Sax 2 (2)	059 a59:Sax 3 (2)	060 a60:Clarinet 1 (2)	061 a61:Clarinet 2 (3)	062 a62:Oboe (3)	063 a63:Bassoon (2)	064 a64:Harmonica (2)

B Group

No. / BANK	1	2	3	4	5	6	7	8
1	065 b01:Fantasy (4)	066 b02:Harmo Pan (4)	067 b03:Chorale (3)	068 b04:Glasses (3)	069 b05:Soundtrack (4)	070 b06:Atmosphere (4)	071 b07:Warm Bell (4)	072 b08:Space Horn (4)
2	073 b09:Echo Bell (3)	074 b10:Ice Rains (4)	075 b11:Oboe 2002 (2)	076 b12:Echo Pan (2)	077 b13:Bell Swing (3)	078 b14:Reso Synth (2)	079 b15:Steam Pad (3)	080 b16:VibeString (4)
3	081 b17:Syn Lead 1 (4)	082 b18:Syn Lead 2 (2)	083 b19:Syn Lead 3 (3)	084 b20:Syn Lead 4 (2)	085 b21:Syn Bass 1 (3)	086 b22:Syn Bass 2 (2)	087 b23:Syn Bass 3 (2)	088 b24:Syn Bass 4 (3)
4	089 b25:AcouBass 1 (2)	090 b26:AcouBass 2 (1)	091 b27:ElecBass 1 (2)	092 b28:ElecBass 2 (2)	093 b29:SlapBass 1 (2)	094 b30:SlapBass 2 (3)	095 b31:Fretless 1 (4)	096 b32:Fretless 2 (2)
5	097 b33:Vibe (2)	098 b34:Glock (3)	099 b35:Marimba (3)	100 b36:Xylophone (2)	101 b37:Guitar 1 (3)	102 b38:Guitar 2 (3)	103 b39:Elec Gtr 1 (4)	104 b40:Elec Gtr 2 (4)
6	105 b41:Koto (2)	106 b42:Shamisen (2)	107 b43:Jamisen (2)	108 b44:Sho (4)	109 b45:Shakuhachi (4)	110 b46:WadaikoSet (4)	111 b47:Sitar (4)	112 b48:Steel Drum (4)
7	113 b49:Tech Snare (4)	114 b50:Elec Tom (4)	115 b51:Revrse Cym (2)	116 b52:Ethno Hit (4)	117 b53:Timpani (2)	118 b54:Triangle (2)	119 b55:Wind Bell (3)	120 b56:Tube Bell (4)
8	121 b57:Orche Hit (4)	122 b58:Bird Tweet (1)	123 b59:OneNoteJam (4)	124 b60:Telephone (1)	125 b61:Typewriter (2)	126 b62:Insect (2)	127 b63:WaterBells (3)	128 b64:JungleTune (4)

26015451 '88-10-C3-10S

Roland