Machine Translated by Google

Guide de mise à niveau SmplTrek V3

[Remarque] Utilisez l'adaptateur secteur ou des piles neuves.

Ne jamais interrompre l'alimentation électrique pendant un Mise à jour du firmware.

Mise à jour du firmware

1 Téléchargez le firmware (.zip) à partir de l'URL suivante.


https://sonicware.jp/pages/downloads

2 Connectez la carte SD au PC/Mac en l'insérant dans le lecteur de carte SD du PC/Mac.


fente pour carte ou en utilisant le mode lecteur de cartes du SmplTrek.

3 Décompressez le firmware téléchargé (.zip) et copiez le fichier binaire

(SmplTrek.bin) dans le dossier racine de la carte SD.



sous Windows



sur Mac

4 Retirez la carte SD du PC/Mac et insérez-la dans le SmplTrek.

ou désactivez le mode lecteur de cartes du SmplTrek et éteignez-le.

5 Tout en appuyant  , maintenez le bouton d'alimentation enfoncé.

6 Lorsque l'écran de mise à jour s'ouvre,

Sélectionnez MISE À JOUR SYSTÈME, puis appuyez sur OK.



Machine Translated by Google

7 Appuyez sur OK pour démarrer la mise à jour.



L'affichage à l'écran varie selon la version

8 Une fois l'opération terminée, appuyez sur le bouton d'alimentation

Pour éteindre l'appareil, puis le redémarrer.

