как в фортепьяно, а только за счет легкого нажатия клавишей на контактные пружины электрической системы инструмента. Не вскрывайте крышку инструмента.

Не трогайте монтажные провода, отдельные детали и узлы, расположенные на шасси.

Не оставляйте включенным инструмент без присмотра.

При длительных перерывах в работе инструмента рекомендуется вилку шнура питания вынуть из штепсельной розетки.

В случае большого падения напряжения в сети не устанавливайте переключатель напряжения на меньшее значение, так как в любой момент напряжение сети может быть нормальным и это вызовет повреждение инструмента.

Особо внимательно следите за правильным включением инструмента при питании его постоянным током 12 в.

Не перепутайте полярность, т. е. не подключите в гнездо питания инструмента +12 в напряжение —12 в. Это может привести к выходу из строя инструмента и к порче кристаллических приборов.

ПРОСТЕЙШИЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Инструмент не дает звука

Причины:	Признаки неисправностей и их устранение.
1. Сгорел предохранитель.	Не горят лампы подсвета с боков клавиатуры.
2. Нет контакта в штепсельной розетке.	Сменить предохранитель, проверить штепсельную вилку, розетку.
3. Нет контакта в переключателе напряжения сети.	Вынуть и вставить вновь переключатель напряжения.