Звука нет, лампы подсвета горят

1. Не подключена педаль громкости.	Плотно вставить вилку штепсельного разъема внизу инструмента, нажать педаль громкости.
2. Не нажата педаль громкости.	Не подключен кабель выхода к усилителю или неплотен контакт в гнездах педали или входа усилителя.
3. Звук нечистый, фон переменного тока.	Перепутаны концы включения в гнезда «Адаптер» усилителя или выхода инструмента на педали громкости.
Вынуть вилку кабеля с выхода инструмента и вставить снова так, чтобы метка «Земля» на вилке кабеля совпала с гравировкой «Земля» на педали инструмента. То же у усилителя.	

При нажатии на педаль громкости громкость не меняется

Неисправна педаль громкости:	
а) соскочил тросик;	Отвернуть нижнюю крышку педали и устранить повреждения.
б) отвернулся фиксирующий винт на оси переменного сопротивления в педали громкости;	
в) неисправно само переменное сопротивление.	Заменить сопротивление.

Инструмент расстроился или требует подстройки к другому музыкальному инструменту

Настроить, отвернув на задней стенке инструмента планку, поворачивая отверткой оси переменных сопротивлений генераторов, поставить планку на место.

Ручек настройки всего 12, независимо от количества октав.

Настраивается одна верхняя октава, остальные настраиваются автоматически.