В Н И М А Н И Е!

В платах тонов, приложение 9, вместо диода Д17 установлен конденсатор С21—1500 пФ, резисторы R49 и R50 аннулированы.

В цепь питания триггеров включены резисторы R119—100 Ом—приложение 9 и R127—100 Ом—приложение 8.

В плате вибрато, приложение 10, с контакта 9 на плюс конденсатора С15 включен резистор 100 Ом.

В блоке управления—1, приложение 11, с среднего контакта В4 на контакт 3 включен резистор R6—51 Ом.

В блоке управления—2, приложение 12, с среднего контакта В14 на контакт 15 включен резистор R58—100 Ом.

В схеме электрической, приложение 5, на разъем Ш1б с контакта 2 на контакт 3 включен конденсатор 0,01 мкФ.

Разъем Ш3 аннулирован в приложении 5.

Заказ 343—1—83

В Н И М А Н И Е!

В схеме электрической ЭМИ «Юность-73» около надписи «сеть» аннулировано обозначение 127В.

В схеме электрической блока питания провод, идущий от вывода 2 трансформатора ТР1 на держатель вставки плавкой ДП-1Ц и обозначения 110В и 127В аннулированы.

Блок питания в изделии распаян по таблице:

Конт.	Цепь	Адрес
6	+12В	Ш2б/4а
7	корпус	ПФ-1/21
6	+12В	Ш1б/4
7	корпус	Ш1б/2
8	+20В	Ш2б/1с
9	+12В	КК-125
10	—0,7В	ПТ-1/15

В схеме электрической допущены опечатки:

Блок	Напечатано	Следует читать
У6	ПФ-7/32	ПФ-7/33
У8	4-38	4-36
У12	4-87	4-89
У20	2-115	2-113
У21	ПФ-9/26	ПФ-9/25
У21	4-131	4-132
У29	ПГ-2/7	ПГ-2/5
У29	ПГ-2/5	ПГ-2/7

В разделе «Простейшие неисправности и способы их устранения»:

Признаки неисправности	Причины неисправности	Способ устранения
3. При нажатии какой-либо из клавишей инструмент не звучит	Запылились контакты этой клавиши	Разработать клавишу частым нажатием до отказа