Переключатели: «Бас», «Автобас», «Бас соло», «Авторитм соло»

Режим «2» (регуляторы): 16′, 5⅓, 8′, 4′, 2⅔′, 2′, Д 8′, Р 8′, Я 4′, С 4′, С 4′, СБ, БГ, Б 16′, Б 8′, Б 4′, Т 16′, Т 8′, ВТ.

Секция Аккомпанемента
кнопки выбора авторитма: «Баллада», «Вальс», «Танго», «Дикси», «Фокс», «Стрит», «Свинг», «Босса – Нова», «Румба», «Латин», «Афро – Куба», «Рок», «Бит 1», «Бит 2», «Бит 3», «Бит 4», «Бит 5», «Соло», «П»;
регуляторы – «Темп», «Громкость», «Баланс»;
пэды – «1», «2», «3», «4»;
переключатели – «Старт», «Синхро – старт».

Общие регуляторы верхнего и нижнего мануала

Переключатели – «Глисандо Поли – Моно», «Вау», «Задержка Вибрато»;
Переключатели эффекта «Лесли» - «ВМ», «НМ», «Авторитмы», «Ударно – шумовые», «Тремоло»;
Переключатели управления педалью – «Затухание» - «ВМ», «НМ»;
Переключатели управления коленным рычагом – «Вау», «Глисандо», «Микшер», «Лесли»;
Регуляторы – «Скорость Тремоло»; Громкость – «ВМ», «НМ», «Бас», «Общая»
Сенсорные переключатели – «К», «1», «2», «3»;
Включатель питания – «Сеть».
Всего: 136 регуляторов и 56 переключателей и кнопок.

Выходы: педаль, на усилитель.
Питание от сети регулируется.
Год выпуска экземпляра 1983. Имеет знак качества СССР.
Цена на 1983 г – 8160 руб.