Specifications

Keyboard
49 keys (C_1—C_5)
Orchestra Voices
Cosmic, Popsynth, Bluessynth, Funksynth, Slapsynth*, Jazz Organ, Pipe Organ, Clarinet, Violin, Flute, Trumpet, Horn, Saxophone, Oboe, Music Box, Piano, Electric Piano, Harpsichord, Koto, Jazz Guitar, Vibes
Effects
Sustain, Vibrato, Stereo Symphonic*, Duet*
Rhythm Section
Pops, Disco, 16 Beat, Rock'n'Roll, Country, Latin, Bossanova, Reggae, Big Band, Slow Rock, March/Polka, Waltz
Controls: Tempo, Volume, Synchro Start, Start, Stop, Fill In
Tempo Light
Auto Bass Chord Section
Single Finger, Fingered, Manual Bass, Off
Bass Variation: 1, 2; Chord Variation: 1, 2, Off
Volume
Custom Drummer
Program Start/End, Cancel, Play/Stop
Keyboard Percussion: Tom Tom, Snare Drum, Cymbal, Hi-Hat, Bass Drum
Digital Synthesizer
Wave 1, 2, 3, 4, 5, Spectrum 1, 2, 3, 4, 5, Modulation 1, 2, 3, 4, 5, Attack 1, 2, 3, 4, 5, Decay 1, 2, 3, 4, 5, Volume 1, 2, 3, 4, 5
On/Off, On/Off light
Pitch Control*
±50 cents approx.
Other Controls And Indicators
Power Switch, Power-on Light, Master Volume, Demonstration Start/Stop**
Auxiliary Jacks
Headphones, Aux Out (L/R)*, DC 9-12V In
Main Amplifiers
PSS-460: 1.3W×2
PSS-360: 2.0W
Speaker
PSS-460: 10cm (4″)×2, 6 ohms
PSS-360: 9cm (3-1/2″), 4 ohms
Rated Voltage
DC 9V (Six SUM-2, "C" size, R-14 or equivalent batteries), AC Power Adaptor (PA-1/PA-4) or Car Battery Adaptor (CA-1)
Dimensions (W×D×H)
PSS-460: 652mm×281.5mm×91mm
(25-5/8″×11-1/8″×3-5/8″)
PSS-360: 629mm×229mm×57mm
(24-3/4″×9″×2-1/4″)
Weight
PSS-460: 3.0kg (6.6 lbs.)
PSS-360: 2.4kg (5.3 lbs.)
(excluding batteries)
**PSS-460, **PSS-360*

Specifications subject to change without notice.

Technische Daten

Tastatur
49 Tasten (C_1—C_5)
Orchesterstimmen
Cosmic, Popsynth, Bluessynth, Funksynth, Slapsynth*, Jazzorgel, Pfeifenorgel, Klarinette, Violine, Flöte, Trompete, Horn, Saxophon, Oboe, Music Box, Piano, Elektrisches Piano, Cembalo, Koto, Jazzgitarre, Vibraphon
Effekte
Sustain, Vibrato, Stereo-Symphonic*, Duett*
Rhythmen
Pops, Disco, 16 Beat, Rock'n'Roll, Country, Latin, Bossanova, Reggae, Big Band, Langsamer Rock, Marsch/Polka, Walzer
Bedienungselemente: Tempo, Lautstärke, Synchro-Start, Start, Stopp, Fill In, Tempo-Anzeige
Baß-Akkord-Automatik
Einfinger-Akkorde, Mehrfinger-Akkorde, Manuelle Baßbegleitung, Aus
Baß-Variation: 1, 2; Akkord-Variation: 1, 2, Aus
Lautstärke
Custom-Drummer
Programmieren Start/Ende, Löschen, Wiedergabe/Stopp
Keyboard-Percussion: Tom Tom, Kleine Trommel, Becken, Hi-Hat, Große Trommel
Digital-Synthesizer
Wellenform 1, 2, 3, 4, 5, Spektrum 1, 2, 3, 4, 5, Modulation 1, 2, 3, 4, 5, Anspechzeit 1, 2, 3, 4, 5, Abfallzeit 1, 2, 3, 4, 5, Lautstärke 1, 2, 3, 4, 5, Ein/Aus, Ein/Aus-Anzeige
Feinstimmung*
ca. ±50 Cent
Weitere Bedienungselemente und Anzeigen
Ein/Aus-Schalter, Einschalt-Anzeige, Hauptlautstärke, Vorführ-Musikstück, Start/Stopp** .
Anschlußbuchsen
Kopfhörer, L/R*-Tonausgang, 9-12 V Gleichspannungseingang
Verstärker
PSS-460: 1,3 W×2
PSS-360: 2,0 W
Lautsprecher
PSS-460: 10 cm×2, 6 Ohm
PSS-360: 9 cm, 4 Ohm
Nennspannung
9 V Gleichspannung (6 Babyzellen), Netzadapter (PA-1/PA-4) oder Autobatterieadapter (CA-1)
Abmessungen (B×T×H)
PSS-460: 652 mm×281,5 mm×91 mm
PSS-360: 629 mm×229 mm×57 mm
Gewicht
PSS-460: 3,0 kg
PSS-360: 2,4 kg
(ausschl. Batterien)
**PSS-460, **PSS-360*

Änderungen bleiben vorbehalten.

Fiche technique

Clavier
49 touches (C_1—C_5)
Voix orchestrales
Cosmic, Popsynth, Bluessynth, Funksynth, Slapsynth*, Orgue jazz, Grandes orgues, Clarinette, Violon, Flûte, Trompette, Cor, Saxophone, Hautbois, Music Box, Piano, Piano électrique, Clavecin, Koto, Guitare jazz, Vibes
Effets
Prolongement, Vibrato, Stéréo Symphonique*, Duo*
Section Rythme
Pops, Disco, 16 mesures, Rock'n'Roll, Country, Latin, Bossanova, Reggae, Big Band, Rock Lent, Marche/Polka, Valse
Contrôles: Tempo, Volume, Mise en marche synchronisée, Mise en marche, Arrêt, Fill In, Témoin Tempo
Section Accord de basse automatique
A un doigt, A plusieurs doigts, basse manuelle, Hors service Variation de basse: 1, 2;
Variation d'accord: 1, 2, Hors service
volume
Batterie programmable
Marche/fin de programme, Annulation, Marche/arrêt
Percussion par clavier: Tom Tom, Caisse claire, Cymbales, Hi-Hat, Tambour basse
Synthétiseur numérique
Wave 1, 2, 3, 4, 5; Spectrum 1, 2, 3, 4, 5; Modulation 1, 2, 3, 4, 5; Attack 1, 2, 3, 4, 5; Decay 1, 2, 3, 4, 5; Volume 1, 2, 3, 4, 5; Marche/arrêt Témoin Marche/arrêt
Commande de timbre*
±50 centièmes environ
Autres réglages et témoins
Interrupteur d'alimentation, Témoin d'alimentation, Volume principal, Marche/arrêt de démonstration**
Prises auxiliaires
Casque, Sortie auxiliaire (gauche/droit)*, Prise d'entrée de courant continu (DC 9-12V IN)
Amplificateur principal
PSS-460: 1,3W×2
PSS-360: 2,0W
Haut-parleur
PSS-460: 10cm×2, 6 ohms
PSS-360: 9cm, 4 ohms
Tension nominale
Courant continu de 9 Volts (six piles SUM-2, de taille "C", R-14 ou équivalentes), Adaptateur secteur (PA-1/PA-4) ou adaptateur de batterie de voiture (CA-1)
Dimensions (L×P×H)
PSS-460: 652mm×281,5mm×91mm
PSS-360: 629mm×229mm×57mm
Poids
PSS-460: 3,0kg
PSS-360: 2,4kg
(sans les piles)
**PSS-460, **PSS-360*

Spécifications sujettes à changements sans préavis.

Especificaciones

Teclado
49 teclas (C_1—C_5)
Voces de Orquesta
Cosmic, PopSynth, Bluessynth, Funksynth, Slapsynth*, Organo de Jazz, Organo de Tubos, Clarinete, Flauta, Violín, Trompeta, Cuerno, Saxofón, Oboe, Caja de Música, Piano, Piano Eléctrico, Clavicordio, Koto, Guitarra de Jazz, Vibráfono
Efectos
Sostenido, Vibrato, Sinfónico Estéreo*, Dúo*
Sección de Ritmo
Pops, Disco, 16 Beat, Rock'n'Roll, Country, Latino, Bossanova, Reggae, Big Band, Rock Lento, Marcha/Polka, Vals
Controles: Tempo, Volumen, Arranque Sincronizado, Arranque, Parada, Relleno, Luz de Tempo
Sección de Acorde y Bajo Automático
Un Solo Dedo, Digitado, Bajo Manual, Off
Variación de Bajo: 1, 2;
Variación de Acordes: 1, 2, Off
Volumen
Custom Drummer
Inicio/Parada del Programa, Anulación, Reproducción/Parada
Percusión del Teclado: Tom Tom, Tambor de Cuerdas, Címbalo, Hi-Hat, Tambor Bajo
Sintetizador Digital
Onda, 1, 2, 3, 4, 5, Espectro 1, 2, 3, 4, 5, Modulación 1, 2, 3, 4, 5, Ataque 1, 2, 3, 4, 5, Disminución 1, 2, 3, 4, 5, Volumen 1, 2, 3, 4, 5, On/Off, Luz de On/Off
Control de Tono
±50 cents aproximadamente
Otros controles e indicadores
Interruptor de Conexión, Luz de Conexión, Volumen Principal, Inicio/Parada de la Demostración**
Contactos auxiliares
Auriculares, Aux Out (I/D)*, CC 9-12V In
Amplificador principal
PSS-460: 1,3W×2
PSS-360: 2,0W
Altavoz
PSS-460: 10cm×2, 6 ohmios
PSS-360: 9cm, 4 ohmios
Tensión nominal
CC 9V (seis pilas SUM-2, tamaño "C", R-14 o equivalentes), Adaptador de Potencia CA (PA-1/PA-4) o Adaptador para Batería del Automóvil (CA-1)
Dimensiones (An×Fondo×Al)
PSS-460: 652mm×281,5mm×91mm
PSS-360: 629mm×229mm×57mm
Peso
PSS-460: 3,0kg
PSS-360: 2,4kg
(excluyendo las pilas)
**PSS-460, **PSS-360*

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.