Instructions de mise à jour_v0.53

1. Avant d'effectuer la mise à jour, fermez toutes les applications sur le PC / Mac hôte.
   - Si vous avez la possibilité d'utiliser un PC, il est préférable d'utiliser un Mac pour la mise à jour.

2. Vérifiez si vous devez effectuer cette mise à jour :

   - Allumez le Super 6.

   - Si les boutons A, C, E et F s'allument momentanément, il n'est pas nécessaire d'effectuer cette mise à jour.
     Cette mise à jour n'est pas nécessaire car vous utilisez déjà cette version du Firmware.

   - Sinon, passez à l'étape 3. ci-dessous.

3. Entrez dans le mode **bootloader** :

   - Eteignez le Super 6 et attendez quelques secondes.

   - Tout en maintenant la touche **SHIFT** enfoncée, allumez votre Super 6 et continuez à maintenir la touche **SHIFT** enfoncée.

   - Les LEDs de progression vont faire défiler les boutons de patch et de banque, et le bouton **SHIFT** continuera à clignoter (assurez-vous que c'est le cas, recommencez l'étape 2. si ce n'est pas le cas).

   - Relâchez la touche **SHIFT**.

4. Connectez le Super 6 à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

   - Observez que le disque de démarrage du Super 6 apparaît comme un lecteur de disque sur votre ordinateur (le disque a une taille d'environ 2,7 Mo et peut porter l'étiquette "SUPER6-BOOT").

5. Supprimez le fichier "xos_v0.52.bin" (ou plus ancien) du disque de démarrage du Super 6.

   - Veillez à vider la corbeille si vous êtes un utilisateur Mac, ou la mise à jour ne sera pas possible*

6. Copiez le fichier "xos_v0.53.bin" de ce dossier vers le disque de démarrage.

   - Si l'on vous demande si vous souhaitez copier des fichiers sans propriétés, choisissez "oui".

   - Attendez et assurez-vous que les transferts de fichiers sont terminés.
     Cela peut prendre plusieurs minutes. Ne mettez pas hors tension et ne débranchez pas le câble USB pendant le transfert.

7. Lorsque le transfert est terminé, débranchez le câble USB.

8. Mettez l'appareil hors tension, attendez quelques secondes et remettez-le sous tension.

9. Vous verrez des DEL de progression, puis les boutons de banque A, C, E, F s'allumeront momentanément. Le synthé peut alors commencer sa routine d'accordage, ce qui prend une ou deux minutes.

- Chaque fois que vous allumez votre Super 6, les boutons de banque susmentionnés s'allumeront pour indiquer le Firmware utilisé par votre instrument.