⚠ Warning

When installing, servicing, or replacing parts for this product, do not perform any action that is not prescribed in the owner's manual.

Do not apply excessive force to the electronic components or connectors on the circuit board, and do not disassemble it. Electrical shock, fire, or malfunction may result.

Before installing this product, disconnect the power supply cable of the device in which it is being installed, and disconnect any cables that connect peripheral devices. Failure to do so may cause electrical shock or malfunctions.

⚠ Caution

Do not allow this product to become wet, and do not place objects on top of it. Doing so will cause malfunctions.

Before touching this product, touch a metal part of the device into which it will be installed, so that any static electricity in your body will be discharged. Failure to do so will risk damaging the electronic components by static electricity.

When handling this product, be careful not to touch the leads (wires protruding from the electronic components) on the rear side of the circuit board. Injury may result.

When installing this product, do not touch any unrelated parts or circuit boards. Electric shock or malfunction may result.

When installing this product, be careful not to cut yourself on any sharp edges or parts of this product or of the device into which this product is being installed.

When installing this product, be careful not to drop screws etc. into the device into which this product is being installed.

The manufacturer makes no warrantee regarding possible malfunctions or damage that may result from improper use or modification. The manufacturer also will take no responsibility for any damages that may result from loss or disappearance of data.

Installing this product

For the procedure of installing this product, refer to the owner's manual of the device into which the product is being installed. If you have any questions, please contact your local Korg distributor.

Cautions when installing an option board

In order to install the board correctly, please pay attention to the following points.

Be careful of static electricity, which may damage components inside the product or on the board. Before beginning the installation, touch an unpainted metal part of the chassis or the grounding terminal of a grounded device to discharge any static electricity that may be present in your body.

Perform the installation according to the steps given in the directions, making sure that the board is installed correctly and in the correct orientation.

Verify that the option board has been installed correctly. If installation is incorrect, faulty connections or a shorted power supply can cause malfunctions.

All the screws that are removed will be used, so be careful not to lose any.

Using screws of the incorrect shape or length can cause malfunctions or damage to the product. Use only the screws that were included with the option board or the screws that were fastened in the instrument.

When installing or removing the board, be careful not to drop parts or the option board into the instrument.

Make sure that the attaching screws are tightened firmly, and are not loose.

Handle the board with care. Subjecting it to physical shock (by dropping or pressing it) may cause damage or malfunctions.

Be careful not to touch any exposed metal portions of the circuit board, or any parts that are not essential to the installation process.

⚠ Avertissement

Lors de l'installation, d'interventions techniques ou du remplacement de pièces pour ce produit, toujours respecter scrupuleusement les instructions du manuel d'utilisation. Ne jamais prendre des mesures qui ne sont pas indiquées.

Ne pas forcer de manière excessive sur les composants électroniques ou sur les connecteurs du circuit ni les démonter. Vous risqueriez de vous électrocuter, de provoquer un incendie ou un mauvais fonctionnement.

Avant d'installer ce produit, débrancher le câble d'alimentation de l'appareil dans lequel il doit être installé et débrancher tous les câbles qui le relient à des périphériques afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de mauvais fonctionnements.

⚠ Attention

Toujours tenir ce produit à l'écart de l'humidité et ne jamais placer d'éléments lourds dessus afin d'éviter de provoquer un mauvais fonctionnement.

Avant de toucher ce produit, toucher un élément métallique de l'appareil dans lequel il doit être installé de sorte à décharger toute électricité statique éventuelle présente dans votre corps. L'électricité statique risquerait en effet d'endommager les composants électroniques.

Lors des manipulations de ce produit, faire attention de ne pas toucher les fils (sortant des composants électroniques) situés sur la face arrière du circuit car vous risqueriez de vous blesser.

Lors de l'installation de ce produit, ne jamais toucher d'éléments ou de circuits inutilement. Vous risqueriez de provoquer un choc électrique ou un mauvais fonctionnement.

Lors de l'installation de ce produit, veiller à ne pas se couper sur les bords ou éléments tranchants du produit ou de l'appareil dans lequel il doit être installé.

Lors de l'installation du produit, veiller à ne pas laisser tomber de vis, etc. dans l'appareil dans lequel il doit être installé.

Le fabricant ne peut pas être tenu responsable de mauvais fonctionnements possibles ou de dégâts dus à une mauvaise utilisation ou à des modifications. Il ne pourra pas non plus être tenu responsable des conséquences de toute perte ou disparition de données.

Installation du produit

Pour la méthode d'installation de ce produit, se reporter au manuel d'utilisation de l'appareil dans lequel il doit être installé. Pourtoute question, consultez votre distributeur local Korg.

Précautions à prendre lors de l'installation d'une carte en option

Afin que la carte soit installée correctement, veuillez considérer les points suivants.

Faire très attention à l'électricité statique qui pourrait endommager les éléments internes du produit ou ceux situés sur la carte. Avant de procéder à l'installation, toucher une partie métallique non peinte du châssis ou de la borne de mise à la terre d'un appareil relié à la terre afin de décharger toute l'électricité statique qui pourrait se trouver dans votre corps.

Réaliser l'installation en respectant les points mentionnés dans les instructions fournies, en veillant à installer la carte correctement et dans le sens adéquat.

Vérifier si la carte en option est installée correctement. Si ce n'est pas le cas, des connexions défectueuses ou une alimentation court-circuitée risquent de provoquer des mauvais fonctionnements.

Toutes les vis que vous avez retirées doivent être réutilisées. Veiller à ne pas les perdre.

L'utilisation de vis de dimensions, de formes ou de longueurs incorrectes peut provoquer un mauvais fonctionnement du produit ou l'endommager. Utiliser uniquement les vis livrées avec la carte en option ou les vis qui étaient fixées à l'instrument.

Lors de l'installation ou du retrait de la carte, faire très attention de ne pas laisser tomber des éléments ou la carte en option dans l'instrument.

Vérifier si les vis de fixation sont bien attachées et si elles sont serrées correctement.

Manipuler la carte avec soin. Eviter de la soumettre à des chocs physiques (en la laissant tomber ou en appuyant dessus) car vous risqueriez de l'endommager ou de provoquer un mauvais fonctionnement.

Eviter soigneusement de toucher toute partie métallique exposée de la carte de circuits ou tout élément qui ne s'avère pas essentiel pour la procédure d'installation.

⚠ Warnung

Nehmen Sie während der Installation, bei Reparatur oder Austausch keine Maßnahmen vor, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind.

Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf die elektronischen Bauteile oder die Anschlüsse auf der Platine an, und nehmen Sie das Bauteil nicht auseinander. Dies kann zu Stromschlag, Brand oder Fehlfunktion führen.

Ziehen Sie vor der Installation das Netzkabel des Gerätes ab, in das die Karte eingebaut werden soll, und lösen Sie auch alle Verbindungen zu Peripheriegeräten. Wenn dies nicht beachtet wird, kann dies zu Stromschlag oder Fehlfunktion führen.

⚠ Vorsicht

Lassen Sie dieses Produkt nicht naß werden, und stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt. Dies kann zu Fehlfunktion führen.

Bevor Sie das Produkt in die Hand nehmen, berühren Sie ein Metallteil des Gerätes, in das Sie die Karte installieren möchten, um eventuell vorhandene statische Elektrizität abzuleiten. Bei Nichtbeachtung können die Bauteile auf der Karte durch statische Entladungen zerstört werden.

Achten Sie bei der Handhabung des Produkts darauf, nicht die Leiterbahnen auf der Unterseite der Karte zu berühren, Sie könnten sich daran verletzen.

Berühren Sie keine anderen Teile oder Platinen im Innern des Instruments. Dies kann zu Stromschlag oder Fehlfunktion führen.

Achten Sie beim Einbau dieses Produkts darauf, sich nicht an

scharfkantigen Bestandteilen des Produkts oder des Instruments, in dem diese Karte installiert werden soll, zu verletzen.

Achten Sie bei der Installation darauf, in dem Instrument, in dem diese Karte installiert werden soll, keine Schrauben usw. zu verlieren.

Der Hersteller übernimmt keine Garantie für Fehlfunktionen oder Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau oder Veränderungen am Produkt entstanden sind. Der Hersteller übernimmt des weiteren ebenfalls keine Garantie auf Integrität oder Erhalt Ihrer Daten.

Einbau dieses Produkts

Für Einzelheiten zur Installation dieses Produkts lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des Instruments, in das sie eingebaut werden soll. Wenn Sie Fragen haben,wenden Sie sich bitte an lhren Korg-Händler.

Vorsichtsmaßnahmen für den Einbau einer Erweiterungskarte

Um die Karte (Platine) sachgemäß einbauen zu können, sollten Sie folgende Punkte beachten:

Achten Sie auf statische Elektrizität, die Komponenten des Produkts bzw. auf der Platine beschädigen könnte. Berühren Sie vor dem Einbau ein blankes (nicht lackiertes) Metallteil oder den Massekontakt eines geerdeten Gerätes, um jegliche statische Elektrizität abzuleiten, die sich in Ihrem Körper befinden könnte.

Führen Sie den Einbau genau nach den Schritten der Beschreibung durch, und achten Sie darauf, daß die Karte richtig und in der richtigen Ausrichtung eingebaut wird.

Prüfen Sie, ob die Erweiterungskarte richtig eingesetzt wurde. Wenn die Karte fehlerhaft eingesetzt wurde, können falsche oder fehlende Verbindungen oder eine kurzgeschlossene Stromversorgung Fehlfunktionen verursachen.

Alle gelösten Schrauben werden bei oder nach dem Einbau wieder benötigt; achten Sie daher darauf, keine davon zu verlieren.

Die Verwendung von Schrauben falscher Größe oder Form kann zu Fehlfunktionen oder Schäden am Produkt führen. Verwenden Sie ausschließlich die mit der Karte mitgelieferten Schrauben oder diejenigen, die sich im Instrument befanden.

Achten Sie beim Ein- oder Ausbau der Karte darauf, keine Teile oder die Karte selbst in das Instrument fallen zu lassen.

Achten Sie auf festen Sitz der Schrauben. Lose Schrauben können herausfallen und Kurzschlüsse verursachen.

Behandeln Sie die Karte mit Vorsicht. Fallenlassen oder starkes Verbiegen kann zuFehlfunktion bzw. Schäden führen.

Achten Sie darauf, keine Metallteile der Leiterplatte oder Teile zu berüh ren, die nicht für den Einbauvorgang notwendig sind.

⚠ 警告

本製品の取り付け、修理、部品の交換などで、取扱説明書に記載されている以外のことは絶対にしないでください。

本製品の基板上の電子部品やコネクタには無理な力を加えたり、分解したりしないでください。感電、火災、故障の原因になります。

本製品を取り付ける前に、取り付ける機器の電源プラグと、周辺機器との接続コードを必ず抜いてください。感電や機器の破損の原因になります。

⚠ 注意

本製品を液体でぬらしたり、異物をのせたりしないでください。故障の原因になります。

本製品を触る前に、取り付ける機器の金属部に触れ、静電気を取り除いてください。静電気により電子部品を破損する恐れがあります。

本製品を取り扱うときは、基板裏側のリード（電子部品の足部）に触れないように作業してください。けがをする恐れがあります。

本製品を取り付ける際は、接続と関係のない部品や基板には絶対に触れないでください。感電や故障の原因なります。

本製品を取り付ける際は、本製品や取り付ける機器の金具等で手を切らないように作業してください。

本製品を取り付ける際は、取り付ける機器の中にネジなどを落とさないように作業してください。

誤った使用や改造による故障、破損の保証はいたしません。また、データの消失、破損による損害についても、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品の取り付け方

本製品の取り付け方法については、取り付ける機器の取扱説明書をご覧ください。ご不明な点はコルグ・インフォメーションへお問い合わせください。

オプション・ボード取り付け時の注意

正しく取り付けるときは、以下の項目に注意して作業を行ってください。

・製品内部やボード上の部品に影響をおよぼす静電気の発生に注意してください。取り付け作業をするときは、あらかじめ体の静電気を逃がすように塗装面以外の金属部分に触れておいたり、アースがとれている機器のアース線に触れたりなどしてください。

・取り付ける部品や、取り付け方向を間違えないように、手順どおりに作業してください。

・オプション・ボードの取り付けが、確実に行われていることを確認してください。取り付けが不十分だと、接触不良や電源のショートをおこして故障の原因になることがあります。

・はずしたネジはすべて使用するので、なくさないようにしてください。

・形や長さの違うネジを使用すると、製品の故障や破壊の原因になることがあります。オプション・ボードの付属品、または本体に取り付けられているネジ以外は使用しないでください。

・取り付けまたは取り外しのとき、部品やオプション・ボードなどを本体内部へ落とさないようにしてください。

・取り付けたネジは、ゆるみがなく確実に締まっていることを確認してください。

・ボードの取り扱いは十分に注意してください。衝撃（落としたり、強く押さえる）を与えると、製品の故障や破壊の原因になることがあります。

・基板の金属が露出している部分や、取り付けに必要のない部分に触れないようにしてください。

KORG KORG INC.
15-12, Shimotakaido 1-chome, Suginami-ku, Tokyo, Japan

© 1999 KORG INC. *Printed in Japan*

Combinations

#	Name	Category
000	Remix Zone	Rhythmic Pattern
001	Private*Dancer	Rhythmic Pattern
002	R&B Layer Keys	Keyboard
003	Stinky Lunch	Synth
004	*Electrofied*	Rhythmic Pattern
005	Fireflies	MotionSynth
006	Now And Then	Complex & SE
007	Analog Machines	Synth
008	Love Nest	LeadSplits
009	Oxygenesis	MotionSynth
010	Demolition Man	Ds/Hits
011	TheLivingForest	MotionSynth
012	98th Street	Rhythmic Pattern
013	*Eternal Bliss*	Pads
014	Old Faithful	MotionSynth
015	Conun Drum	Rhythmic Pattern
016	Ravin' Fool	Rhythmic Pattern
017	Duke of Groove	Rhythmic Pattern
018	Dub Master	Rhythmic Pattern
019	Hip-Hop Honey	BassSplits
020	Say What ?	Complex & SE
021	Love Notes	Ds/Hits
022	Twinkley Lead	Synth
023	Mega Synth	Synth
024	SunsetBlvd @ 4am	Rhythmic Pattern
025	Fire Power	Rhythmic Pattern
026	Mars Ribbon Cafe	Rhythmic Pattern
027	Lucky Girls	Rhythmic Pattern
028	Cyberlog Jam	Rhythmic Pattern
029	Rave Burner	Rhythmic Pattern
030	Wind It Up	Rhythmic Pattern
031	Club Down	Rhythmic Pattern
032	*Web Master*	Rhythmic Pattern
033	Tekno Split	Rhythmic Pattern
034	PassingPad&Lead	Rhythmic Pattern
035	Strut Street	Rhythmic Pattern
036	Hard Knockers	Rhythmic Pattern
037	Ol Skool, Yo	Rhythmic Pattern
038	**Drum & Space**	Rhythmic Pattern
039	Funky Organ Hit	Rhythmic Pattern
040	Split It Up	Rhythmic Pattern
041	Dark D&B Duet	Rhythmic Pattern
042	Slow Motion Man	Rhythmic Pattern
043	Metropolis	Rhythmic Pattern
044	Stab Hit Split	Rhythmic Pattern
045	Trans Radio Man	Rhythmic Pattern
046	All Night Long	Rhythmic Pattern
047	Yo, Wassup Son ?	Rhythmic Pattern
048	Syncin' Out	Rhythmic Pattern
049	Back <N> Sync	Rhythmic Pattern
050	D&B DubMonster	Rhythmic Pattern
051	Cousin Vinney	Rhythmic Pattern
052	Slice & Dice	Rhythmic Pattern
053	MorningRushHour	Rhythmic Pattern
054	Junglaya	Rhythmic Pattern
055	House Bells	Rhythmic Pattern
056	'WCB' Ballad E.P	Keyboard
057	Comp>ulation	Keyboard
058	Angels on Parade	Keyboard
059	WahWah EP<-Y>	Keyboard
060	\ Clavidelic /	Keyboard
061	Dance Piano	Keyboard
062	WahWah Clav<-Y>	Keyboard
063	R&B Piano	Keyboard
064	SlowDance ElPno	Keyboard
065	Elekktrik Keyzz	Keyboard
066	Modula Piano	Keyboard
067	Song Of Love	Keyboard
068	Fat Analog Stab	Synth
069	Analog Bite Syn	Synth
070	**Power 2 Play**	Synth
071	Lo-Fi Orkestra	Synth
072	Sweet	Synth
073	ResoSheen	Synth
074	OberPhat	Synth
075	Analogarithm	Synth
076	Bungle Jungle	MotionSynth
077	Alright!	MotionSynth
078	Intro Thing	MotionSynth
079	Eternal Motion	MotionSynth
080	Cyclic Motion	MotionSynth
081	Deep<Dark>Space	MotionSynth
082	Curved Air	MotionSynth
083	Groove Factor	MotionSynth
084	Crystal Spheres	MotionSynth
085	Synbiosis	MotionSynth
086	SynStr Waasshhhh	Pads
087	Calm DAT Down	Pads
088	Morroco Pad	Pads
089	SynOctaveStrings	Strings
090	SynString Stack	Strings
091	ExpansionStrings	Strings
092	Ethereal Bells	Bell/Mallet/Perc
093	Key Symbol	Bell/Mallet/Perc
094	Eerie Rap Split	BassSplits
095	911 Split	BassSplits
096	Word Up	BassSplits
097	Spicy Split	BassSplits
098	Rapper's Delight	BassSplits
099	Disco Mania	BassSplits
100	:Sensual<>Split:	BassSplits
101	Chlorine Bass	BassSplits
102	Bass & Syn EP	BassSplits
103	Rhythm Vox	BassSplits
104	Rhythm Angles	BassSplits
105	Time To Kick It	BassSplits
106	Sync Or Swim	LeadSplits
107	Dance Anthem	LeadSplits
108	Night Light	LeadSplits
109	Whisper Dance	BassSplits
110	Dancetronic	LeadSplits
111	Syndicated Split	Complex & SE
112	Like that...	Complex & SE
113	Funk A Wahs	Complex & SE
114	FunkPhilharmonic	Complex & SE
115	Tribal Gathering	Complex & SE
116	ReallyBADReMix	Complex & SE
117	Phobos & Deimos	Complex & SE
118	Seance Spirits	Complex & SE
119	Alien Rave Fest	Complex & SE
120	From The Heart	Ds/Hits
121	Wah Ka Wah Ka	Ds/Hits
122	One Note Wonders	Ds/Hits
123	Phatt Horn Hits	Ds/Hits
124	Whack EP Kordz	Ds/Hits
125	Ribbon Scratchin	Ds/Hits
126	Multi Hits	Ds/Hits
127	Crime & Kaoss	Ds/Hits

Programs

#		Name	Category
000	d	Falling Stars	SlowSynth
001	d	AnlogDanceStrngs	Strings
002	ⓓ	Stinky Dog Kit	Drums
003	d	Hip/Funky Bass	Bass
004	s	REP Chord Set	Hit/Arpg
005	s	Gospel Voice Set	SE
006	d	Syn Octaves	FastSynth
007	d	SynthGtr Lead	LeadSynth
008	d	<Observations>	LeadSynth
009	d	HomiesPiana'	Keyboard
010	d	Digistack Stab	Hit/Arpg
011	s	FunkyWah1 <JS-Y>	Hit/Arpg
012	d	BellarianCluster	Bell/Mallet
013	ⓓ	RAW RnB Kit	Drums
014	d	ToothPik Bass	Bass
015	d	Zap Station	Hit/Arpg
016	d	Pointed Bass	Bass
017	s	Square BOX Bass	Bass
018	d	WarmSquare Bs	Bass
019	d	Dark Syn Bass	Bass
020	s	DeepJungle Bass	Bass
021	s	DeepDrum Bass	Bass
022	d	WaterDrop S.Bass	Bass
023	d	Bow Box Bass	Bass
024	s	Vogue Bass	Bass
025	s	Bright Syn Bass	Bass
026	s	DistortedSynBass	Bass
027	d	Syn-ResBass 1	Bass
028	d	Syn-ResBass 2	Bass
029	d	Syn-ResBass 3	Bass
030	d	Syn-ResBass 4	Bass
031	d	Spanky Bass	Bass
032	d	MonoPoly Bass	Bass
033	d	DistMessy Bass	Bass
034	d	Perko Bon Bon	Bass
035	s	ShortBrightBass	Bass
036	d	Power Saw	FastSynth
037	d	Detuned Sawtooth	FastSynth
038	d	Power Filters	FastSynth
039	d	BriteCheapSynth	FastSynth
040	d	BPF Saw Synth	FastSynth
041	d	RezoComp Synth	FastSynth
042	d	Chrome ResoSync	FastSynth
043	d	R&B Lead Synth	LeadSynth
044	d	Snap Lead	LeadSynth
045	s	Lo-Fi Lead	LeadSynth
046	d	Dance Theme	LeadSynth
047	d	Detuned Rave	LeadSynth
048	d	Classic Sync	LeadSynth
049	d	Sync-Comp	LeadSynth
050	d	Nasty Sync Lead	LeadSynth
051	d	Distorter	LeadSynth
052	d	Syncropolis	LeadSynth
053	d	Rave Vox Stab	LeadSynth
054	d	Heroes Pad	SlowSynth
055	d	Sweet Pad	SlowSynth
056	d	Nordic Spheres	SlowSynth
057	d	Twinkle Pad	SlowSynth
058	d	Iceland	SlowSynth
059	d	= DeepSleep =	SlowSynth
060	d	Twinkley Dust	SlowSynth
061	d	<Empty Souls>	SlowSynth
062	d	I< Icy Waters >I	SlowSynth
063	d	ClaviTronic	Keyboard
064	d	Organ Doctor	Keyboard
065	d	Cool Keys	Keyboard
066	d	House Piano	Keyboard
067	d	WarmAnalogStrngs	Strings
068	d	Disco Strings	Strings
069	d	Sound Tracker	Strings
070	d	Rez Whacker	MotionSynth
071	d	Hot Stuff!	MotionSynth
072	d	Decimation	MotionSynth
073	d	Vector Trance	MotionSynth
074	d	Synpalawan	MotionSynth
075	d	Synthetic Choir	Vocal/Airy
076	s	VocodeWah <JS-Y>	Vocal/Airy
077	d	<Ride CymBELL>	Bell/Mallet
078	d	Belladano	Bell/Mallet
079	d	Trance Bellz	Bell/Mallet
080	s	FunkyWah2 <JS-Y>	Hit/Arpg
081	s	FunkyWah3 <JS-Y>	Hit/Arpg
082	d	Guitar Gliss L/R	Hit/Arpg
083	d	Split/GuitarHits	Hit/Arpg
084	d	Old Guitar Hit	Hit/Arpg
085	d	Major Hit	Hit/Arpg
086	d	Techno Tension	Hit/Arpg
087	d	Electro Hit	Hit/Arpg
088	d	Tek Tik Organ	Hit/Arpg
089	d	Freaky Organ	Hit/Arpg
090	d	Real Organ Hit	Hit/Arpg
091	ⓓ	Hit Parade	Hit/Arpg
092	d	Groove Stab	Hit/Arpg
093	d	Down Beat Hit	Hit/Arpg
094	d	Big Band Hit	Hit/Arpg
095	d	Metro Hit	Hit/Arpg
096	d	Rave Choir	Hit/Arpg
097	d	** DigiBlip **	Hit/Arpg
098	d	Short Stop	Hit/Arpg
099	d	EP Suspense Hit	Hit/Arpg
100	d	Modern Chord 1	Hit/Arpg
101	d	Modern Chord 2	Hit/Arpg
102	s	W.E.P.Wah <JS-Y>	Hit/Arpg
103	s	R.E.P.Wah <JS-Y>	Hit/Arpg
104	d	Stereo EP Hits	Hit/Arpg
105	d	Rhythmic Rez	Hit/Arpg
106	d	ReverseVoiceSets	SE
107	d	Rap Voice Set	SE
108	d	Industrial Set	SE
109	d	Guitar Wah Kit	SE
110	d	Guitar FX Kit	SE
111	d	KAOSS Lives	SE
112	d	In and Out	SE
113	d	Noise Diver	SE
114	d	Record Scratch	SE
115	s	New Kicks	SE
116	d	Gettin' Busted	SE
117	ⓓ	Nasty RAW Kit	Drums
118	ⓓ	Night Kit	Drums
119	ⓓ	Under Hip Kit	Drums
120	ⓓ	Wild Soul Kit	Drums
121	ⓓ	Feelin' Kit	Drums
122	ⓓ	Floor Kit	Drums
123	ⓓ	Hyper DB Kit	Drums
124	ⓓ	Big Pop Kit	Drums
125	ⓓ	Street Kit	Drums
126	ⓓ	Cool Down Kit	Drums
127	ⓓ	Sampler kit	Drums

s: single program, d: double program,
ⓓ: Drums program

Patterns/RPPR

#	Pattern Name
U00	Under hip 01
U01	Under hip 02
U02	Under hip 03
U03	Under hip 04
U04	Under hip 05
U05	Under hip 06
U06	Under hip 07
U07	Under hip 08
U08	Under hip 09
U09	Under hip 10
U10	Under hip 11
U11	Wild Soul 01
U12	Wild Soul 02
U13	Wild Soul 03
U14	Wild Soul 04
U15	Wild Soul 05
U16	Wild Soul 06
U17	Wild Soul 07
U18	Feelin' 01
U19	Feelin' 02
U20	Feelin' 03
U21	Feelin' 04
U22	Feelin' 05
U23	Feelin' 06
U24	Feelin' 07
U25	Feelin' 08
U26	Feelin' 09
U27	Feelin' 10
U28	Feelin' 11
U29	Flooer 01
U30	Flooer 02
U31	Flooer 03
U32	Flooer 04
U33	Flooer 05
U34	Flooer 06
U35	Flooer 07
U36	Flooer 08
U37	Flooer 09
U38	Flooer 10
U39	Flooer 11
U40	Flooer 12
U41	Hyper BD 01
U42	Hyper BD 02
U43	Hyper BD 03
U44	Hyper BD 04
U45	Hyper BD 05
U46	Hyper BD 06
U47	Hyper BD 07
U48	Hyper BD 08
U49	Hyper BD 09
U50	Hyper BD 10
U51	Big Pop 01
U52	Big Pop 02
U53	Big Pop 03
U54	Big Pop 04
U55	Big Pop 05
U56	Big Pop 06

User Arpeggio Patterns

C#	D#	Name	Length
U200	U216	Stinky 1	8
U201	U217	Stinky 2	16
U202	U218	Stinky 3	32
U203	U219	RAW Kit	24
U204	U220	House Me	32
U205	U221	Funky MF	32
U206	U222	Laid Groove	32
U207	U223	Gettin Down	32
U208	U224	Syncro	32
U209	U225	Ol Skool, Yo	32
U210	U226	90's Funk	32
U211	U227	Trip Hop	16
U212	U228	Drum & Bass2	32
U213	U229	Hard Knock	32
U214	U230	Deep Love	32
U215	U231	ElctroFreestyl	32

IMPORTANT NOTICE TO CONSUMERS

This product has been manufactured according to strict specifications and voltage requirements that are applicable in the country in which it is intended that this product should be used. If you have purchased this product via the internet, through mail order, and/or via a telephone sale, you must verify that this product is intended to be used in the country in which you reside.
WARNING: Use of this product in any country other than that for which it is intended could be dangerous and could invalidate the manufacturer's or distributor's warranty.
Please also retain your receipt as proof of purchase otherwise your product may be disqualified from the manufacturer's or distributor's warranty.

REMARQUE IMPORTANTE POUR LES CLIENTS

Ce produit a été fabriqué suivant des spécifications sévères et des besoins en tension applicables dans le pays où ce produit doit être utilisé. Si vous avez acheté ce produit via l'internet, par vente par correspondance ou/et vente par téléphone, vous devez vérifier que ce produit est bien utilisable dans le pays où vous résidez.
ATTENTION: L'utilisation de ce produit dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu peut être dangereuse et annulera la garantie du fabricant ou du distributeur. Conservez bien votre récépissé qui est la preuve de votre achat, faute de quoi votre produit ne risque de ne plus être couvert par la garantie du fabricant ou du distributeur.

WICHTIGER HINWEIS FÜR KUNDEN

Dieses Produkt wurde unter strenger Beachtung von Spezifikationen und Spannungsanforderungen hergestellt, die im Bestimmungsland gelten. Wenn Sie dieses Produkt über das Internet, per Postversand und/oder mit telefonischer Bestellung gekauft haben, müssen Sie bestätigen, dass dieses Produkt für Ihr Wohngebiet ausgelegt ist.
WARNUNG: Verwendung dieses Produkts in einem anderen Land als dem, für das es bestimmt ist, verwendet wird, kann gefährlich sein und die Garantie des Herstellers oder Importeurs hinfällig lassen werden. Bitte bewahren Sie diese Quittung als Kaufbeleg auf, da andernfalls das Produkt von der Garantie des Herstellers oder Importeurs ausgeschlossen werden kann.

保証規定（必ずお読みください）

本保証書は、保証期間中に本製品を保証するもので、付属品類は保証の対象になりません。保証期間内に本製品が故障した場合は、保証規定によって無償修理いたします。

1. 本保証書の有効期間はお買い上げ日より1ケ年です。
2. 次の修理等は保証期間内であっても有料修理となります。
   - 消耗部品（電池など）の交換。
   - お取扱い方法が不適当のために生じた故障。
   - 天災（火災、浸水等）によって生じた故障。
   - 故障の原因が本製品以外の他の機器にある場合。
   - 不当な改造、調整、部品交換などにより生じた故障または損傷。
   - 保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の場合、または字句が書き替えられている場合。
   - 本保証書の提示がない場合。

   尚、当社が修理した部分が再度故障した場合は、保証期間外であっても、修理した日より3ケ月以内に限り無償修理いたします。
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
4. お客様が保証期間中に移転された場合でも、保証は引き続きお使いいただけます。最寄りのコルグ営業所、またはサービス・センターまでお問い合わせください。
5. 修理、運送費用が製品の価格より高くなることもありますので、あらかじめ最寄りのコルグ営業所、またはサービス・センターへご相談ください。運送にかかる往復の費用はお客様の負担とさせていただきます。

本製品の故障、または使用上生じたお客様の直接、間接の損傷につきましては、弊社はいっさいの責任を負いかねますのでご了承ください。
本保証書は、保証規定により無料修理をお約束するためのもので、これよりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■お願い

1. 保証書に販売年月日等の記入がない場合は無効となります。記入できないときは、お買い上げ年月日を証明できる領収書等と一緒に保管してください。
2. 保証書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

コルグ EXB-PCM04 保証書

本書は上記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から満1年の間に万一故障が発生した場合は製品と共に本書をお買い上げの販売店にご持参の上、修理をご依頼ください。

お買上げ日　　年　　月　　日
販売店名

アフターサービス

アフターサービスについてのご質問、ご相談は、お買い上げの販売店、最寄りのコルグ営業所、またはサービス・センターへお問い合わせください。
商品のお取り扱いに関するご質問、ご相談は、お客様相談窓口へお問い合わせください。

お客様相談窓口　TEL　03（3799）9086

● サービス・センター:〒143-0001 東京都大田区東海5-4-1
明正大井5号営業所コルグ物流センター内　TEL03（3799）9085
● 名古屋営業所:〒466-0825 名古屋市昭和区八事本町100-51　TEL052（832）1419
● 大阪営業所:〒531-0072 大阪市北区豊崎3-2-1 淀川5番館7F　TEL06（6374）0691
● 福岡営業所:〒810-0012 福岡市中央区白金1-3-25 第2池田ビル1F　TEL092（531）0166

KORG
PCM Expansion Board
EXB-PCM04

OWNER'S MANUAL
MANUEL D'UTILISATION
BEDIENUNGSANLEITUNG
取扱説明書

EXB-PCM04: Dance Extreme

KORG INC.
15-12, Shimotakaido 1-chome, Suginami-ku, Tokyo, Japan

Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓙ ②

© 1999 KORG INC.

Printed in Japan

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Complies with Canadian ICES-003 Class B.
Conforme au Reglement Canadian NMB-003 classe B.

Introduction

Thank you for purchasing the **Korg EXB-PCM04** expansion board. To ensure trouble-free enjoyment, please carefully read this manual and the owner's manual of the instrument into which the expansion board is being installed, and use it as directed.
The EXB-PCM is a 16 Mbyte expansion PCM ROM. When it is installed, a wide variety of new PCM data will be added to your instrument.

The **EXB-PCM04** contains numerous types of PCM multisample and drumsample data.
Multisample (202)
Synth Bass (22), Synth Ensemble/Motion/Lead (34), Sampler type sounds (voices, E.piano / guitar chord hits / strange sound effects, etc. ...)(146)
You get full coverage of the sounds you need for producing dance music.
Drumsample (454)
Drum samples include the sounds you need for the basic groove, such as bass drum, snare drum, and cymbals, as well as edgy industrial sounds, voices, and hits.

The included floppy disk (**EXBPCM-04FD**) contains programs, combinations, arpeggio patterns, pattern/RPPR, and drum kit data that takes advantage of the added PCM data. Pattern/RPPR data can be played back in Sequencer mode as patterns for drum programs. They can also be used for RPPR, so that you can play back rhythm loops simply by pressing a single key.

Installing the EXB-PCM04 and loading the data

For details on installing this product and loading the data, please refer to the owner's manual for the device into which you wish to install it.

When you load C_BANK.PCG (or D_BANK.PCG) from the EXBPCM-04FD, the bank A, B, and C (or the bank A, B, and D if you load D_BANK.PCG) programs, combinations, arpeggio patterns and global settings including the drum kits will be overwritten. If you load C_BANK.SNG (or D_BANK.SNG), Song000 will be overwritten. Before loading this data, please save your own data on another disk etc.

The .SNG file that contains the RPPR pattern of the EXB-PCM04 will be lost when the power is turned off. You will have to reload it the next time you turn on the power.

* If you have any questions, please contact Korg dealer.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté la carte d'extension **Korg EXB-PCM04**. Pour garantir un fonctionnement sans problème, veuillez lire attentivementce manuel ainsi que celui qui accompagne l'instrument dans lequel vous allezinstaller la carte d'extension, et utilisez la carte conformément aux instructions.
La carte EXB-PCM est une carte PCM ROM d'extension de 16 Mo. Soninstallation vous permettra d'ajouter un grand choix de nouvelles donnéesPCM à votre instrument.

La carte **EXB-PCM04** contient de nombreux types de données multiéchantillon (multisample) et multipercussion (drumsample) PCM.
Multiéchantillon (202)
Graves synth (22), Ensemble/mouvement/lead synth (34), sons de type échantillonneur (voix, piano F/accords de guitare/effets sonore bizarres etc. ...) (146)
Tous des sons dont vous avez besoin pour produire votre musique de danse sont couverts.
Multipercussion (454)
Les échantillons de percussion incluent les sons dont vous avez besoin pour le sillon de base, tels que tambour grave, caisse claire et cymbales, et des sons industriels nerveux, des voix et coups.

La disquette incluse (**EXBPCM-04FD**) contient des programmes, combinaisons, configurations d'arpèges, configurations/RPPR et données de kit de percussions qui tirent avantage des données PCM additionnelles. Les données de configurations/RPPR peuvent être jouées en mode Séquenceur en tant que configurations pour des programmes de percussion. Egalement utilisables pour la configuration RPPR, elles vous permettent de jouer des boucles de rythme simplement en appuyant sur une seule touche.

Installation du EXP-PCM04 et chargement des données

Consultez le manuel de l'utilisateur de l'appareil dans lequel vous effectuez l'installation pour les détails sur l'installation de ce produit et le chargement des données.

Au chargement de C_BANK.PCG (ou D_BANK.PCG) du EXBPCM-04FD, les programmes des banques A, B et C (ou de la banque A, B et D si vous chargez D_BANK.PCG), les combinaisons, les configurations d'arpèges et les réglages d'ensemble incluant les kits de percussions seront écrasés. Si vous chargez C_BANK.SNG (ou D_BANK.SNG), Song000 sera écras Avant de charger ces données, sauvegardez vos propres données sur un autre disque etc.

Le fichier .SNG qui contient la configuration RPPR du EXB-PCM04 sera perdu la mise hors tension. Il devra être rechargé à la mise sous tension suivante.

* Si vous avez des questions, veuillez contacter Korg dealer.

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der **Korg EXB-PCM04** Expansionskarte. Umlangen, störungsfreien Genuß zu sichern, lesen Sie bitte diese Anleitungebenso wie die Bedienungsanleitung des Instruments, in dem dieExpansionskarte installiert werden soll, gründlich durch und folgen Sieallen Anweisungen.
Die EXB-PCM ist ein 16-MB-Expansions-PCM-ROM. Wenn die Karte richtiginstalliert wird, steht eine lange Reihe zusätzlicher PCM-Daten für IhrInstrument zur Verfügung.

EXB-PCM04 enthält verschiedene Typen von PCM-Multisample- und Drumsample-Daten.
Multisample (202)
Synth Bass (22), Synth Ensemble/Motion/Lead (34), Sampler-Klangtypen (Stimmen, E-Klavier/Gitarrenakkorde/sonderbare Klangeffekte usw. ...) (146)
Sie erhalten den vollen Klangumfang, den Sie zur Erzeugung von Tanzmusik brauchen.
Drumsample (454)
Drumsamples schließen die Klänge ein, die Sie für grundlegenden Groove brauchen, wie Baßtrommel, Schnarrtrommel und Zimbel, sowie scharfe Industrieklänge, Stimmen und Hits.
Die mitgelieferte Diskette (**EXBPCM-04FD**) enthält Programme, Kombinationen, Arpeggio-Patterns, Patterns/RPPR und Drumkit-Daten, welche die zugefügten PCM-Daten verwenden. Pattern/RPPR-Daten können im Sequenzer-Modus als Patterns für Trommelprogramme wiedergegeben werden. Sie können auch für RPPR verwendet werden, so daß Sie Rhythmusschleifen durch einen Tastendruck wiedergeben können.

Installieren der EXB-PCM04 und Laden der Daten

Beziehen Sie sich für Einzelheiten zum Installieren dieses Erzeugnisses und zum Laden der Daten bitte auf das Bedienungshandbuch für das Gerät, in dem Sie die Karte installieren wollen.

Wenn Sie C_BANK.PCG (oder D_BANK.PCG) von EXBPCM-04FD laden, werden die Programme, Kombinationen, Arpeggio-Patterns und globalen Einstellungen der Bänke A, B und C (bzw. der Bänke A, B und D, wenn Sie D_BANK.PCG laden) überschrieben. Wenn Sie C_BANK.SNG (bzw. D_BANK.SNG) laden, wird Song000 überschrieben. Bitte sichern Sie vor dem Laden dieser Daten Ihre eigenen Daten auf einer anderen Diskette usw.

Die Datei .SNG, die das RPPR-Pattern von EXB-PCM04 enthält, geht verloren, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird. Sie müssen sie nach dem Einschalten der Stromversorgung wieder laden.

* Falls Sie fragen haben, wenden Sie sich bitte an Korg dealer.

はじめに

このたびは、**コルグPCMエクスパンジョン・ボードEXB-PCM04**をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品を末永くご愛用いただくためにも、この取扱説明書や、取り付ける本体の取扱説明書をよくお読みになって正しい方法でご使用ください。
本製品は記憶容量16MByteの拡張PCM ROMです。本製品を本体に搭載することにより様々なバリエーションのPCMデータが追加されます。

EXB-PCM04には、Multisample, Drumsampleの各PCMデータを収録しています。
Multisample (202)
Synth Bass (22), Synth Ensemble/Motion/Lead (34), Sampler type sounds (Voices, E.Piano/Guitar chord Hits/Strange SE, etc...) (146)
Dance Music制作に欠かせない曲の要素が網羅されています。
Drumsample (454)
ドラムサンプルはGroovyなBD, SD, Cymbalsなどの基本セットの他、Industrial, Voice, HitなどTrickyなサウンドも収録しています。

付属のフロッピー・ディスク(**EXBPCM-04FD**)には、追加されるPCMデータを使用したProgram, Combination, Arpeggio Pattern, Pattern/RPPR, Drum kitを収録しています。Pattern/RPPRは、Sequencerモードで各ドラム・プログラムに対応したパターンとして再生することができます。また、RPPRとしても使用できますので、1つの鍵盤を押すことによってリズム・ループを再生することができます。

本製品の取り付けおよびデータのロード方法

本製品の取り付けおよびデータのロード方法については、取り付ける本体の取扱説明書をご覧ください。

EXBPCM-04FDに収録されているC_BANK.PCG (またはD_BANK.PCG)をロードすると、A, B, Cバンク (D_BANK.PCGをロードした場合はA, B, Dバンク)に入っていたProgram, Combination, Arpeggio PatternおよびDrum kitを含むグローバルのセッティングが上書きされます。
C_BANK.SNG(またはD_BANK.SNG) をロードすると、Song000が上書きされます。
ご自分のデータはお手持ちのディスク等へあらかじめ保管しておいてください。

なおEXB-PCM04のRPPRのパターンを含む.SNGファイルは、電源をオフにすると消去されますので再度電源をオンにした後に、ロードし直す必要があります。

* ご不明な点はコルグお客様相談窓口へお問い合わせください。

Drum kits

16:RAW RnB Kit

Note	Bank, Drumsample #	
	High	*Low*
C-1	ROM, 0000	
C#-1	ROM, 0000	
D-1	ROM, 0000	
D#-1	ROM, 0000	
E-1	ROM, 0000	
F-1	ROM, 0000	
F#-1	ROM, 0000	
G-1	ROM, 0000	
G#-1	ROM, 0000	
A-1	ROM, 0000	
A#-1	ROM, 0000	
B-1	ROM, 0000	
C0	ROM, 0000	
C#0	ROM, 0000	
D0	ROM, 0000	
D#0	ROM, 0000	
E0	ROM, 0000	
F0	ROM, 0000	
F#0	ROM, 0000	
G0	ROM, 0000	
G#0	ROM, 0000	
A0	ROM, 0000	
A#0	ROM, 0000	
B0	ROM, 0000	
C1	EXB4, 005	
C#1	EXB4, 0082	
D1	EXB4, 0015	
D#1	EXB4, 0051	EXB4, 0051
E1	EXB4, 0068	
F1	EXB4, 0132	
F#1	EXB4, 0152	EXB4, 0152
G1	EXB4, 0161	
G#1	EXB4, 0108	
A1	EXB4, 0119	
A#1	EXB4, 0124	
B1	EXB4, 0130	
C2	EXB4, 032	EXB4, 0029
C#2	EXB4, 030	EXB4, 0070
D2	EXB4, 024	EXB4, 0026
D#2	EXB4, 075	EXB4, 0075
E2	EXB4, 0086	EXB4, 0083
F2	EXB4, 0108	EXB4, 0105
F#2	EXB4, 0123	EXB4, 0123
G2	EXB4, 0154	EXB4, 0138
G#2	EXB4, 0131	EXB4, 0131
A2	EXB4, 0138	EXB4, 0138
A#2	EXB4, 0152	EXB4, 0152
B2	EXB4, 0031	EXB4, 0030
C3	EXB4, 0025	EXB4, 0025
C#3	EXB4, 0173	
D3	EXB4, 0142	EXB4, 0121
D#3	EXB4, 0290	EXB4, 0290
E3	EXB4, 0145	
F3	EXB4, 0408	
F#3	EXB4, 0231	EXB4, 0231
G3	EXB4, 0408	
G#3	EXB4, 0201	EXB4, 0201
A3	EXB4, 0408	
A#3	EXB4, 0234	EXB4, 0234
B3	EXB4, 0310	
C4	EXB4, 0310	
C#4	EXB4, 0260	
D4	EXB4, 0309	
D#4	EXB4, 0261	EXB4, 0262
E4	ROM, 0159	
F4	EXB4, 0264	EXB4, 0265
F#4	EXB4, 0276	EXB4, 0276
G4	ROM, 0156	
G#4	EXB4, 0296	
A4	ROM, 0153	
A#4	EXB4, 0297	
B4	EXB4, 0444	
C5	EXB4, 0381	
C#5	EXB4, 0382	
D5	EXB4, 0392	
D#5	EXB4, 0391	
E5	EXB4, 0392	EXB4, 0390
F5	EXB4, 0396	
F#5	EXB4, 0396	
G5	EXB4, 0314	
G#5	EXB4, 0313	
A5	EXB4, 0250	EXB4, 0250
A#5	EXB4, 0285	EXB4, 0285
B5	EXB4, 0297	
C6	EXB4, 0297	
C#6	EXB4, 0432	
D6	EXB4, 0431	
D#6	EXB4, 0361	
E6	EXB4, 0359	
F6	EXB4, 0361	
F#6	EXB4, 0411	
G6	EXB4, 0411	
G#6	EXB4, 0193	
A6	EXB4, 0443	
A#6	EXB4, 0287	EXB4, 0286
B6	EXB4, 0253	
C7	EXB4, 0084	
C#7	EXB4, 0224	EXB4, 0224
D7	EXB4, 0225	EXB4, 0225
D#7	EXB4, 0228	
E7	EXB4, 0229	
F7	EXB4, 0231	
F#7	EXB4, 0238	EXB4, 0238
G7	EXB4, 0293	
G#7	EXB4, 0279	
A7	EXB4, 0281	
A#7	EXB4, 0283	EXB4, 0283
B7	EXB4, 0285	EXB4, 0285
C8	EXB4, 0453	
C#8	ROM, 0000	
D8	ROM, 0000	
D#8	ROM, 0000	
E8	ROM, 0000	
F8	ROM, 0000	
F#8	ROM, 0000	
G8	ROM, 0000	
G#8	ROM, 0000	
A8	ROM, 0000	
A#8	ROM, 0000	
B8	ROM, 0000	
C9	ROM, 0000	
C#9	ROM, 0000	
D9	ROM, 0000	
D#9	ROM, 0000	
E9	ROM, 0000	
F9	ROM, 0000	
F#9	ROM, 0000	
G9	ROM, 0000	

17:Night Kit

Note	Bank, Drumsample #	
	High	*Low*
C-1	ROM, 0000	
C#-1	ROM, 0000	
D-1	ROM, 0000	
D#-1	ROM, 0000	
E-1	ROM, 0000	
F-1	ROM, 0000	
F#-1	ROM, 0000	
G-1	ROM, 0000	
G#-1	ROM, 0000	
A-1	ROM, 0000	
A#-1	ROM, 0000	
B-1	ROM, 0000	
C0	ROM, 0000	
C#0	ROM, 0000	
D0	ROM, 0000	
D#0	ROM, 0000	
E0	ROM, 0000	
F0	ROM, 0000	
F#0	ROM, 0000	
G0	ROM, 0000	
G#0	ROM, 0000	
A0	ROM, 0000	
A#0	ROM, 0000	
B0	ROM, 0000	
C1	EXB4, 0066	EXB4, 0066
C#1	EXB4, 0259	EXB4, 0259
D1	EXB4, 0369	EXB4, 0369
D#1	EXB4, 0448	
E1	EXB4, 0447	EXB4, 0447
F1	EXB4, 0425	EXB4, 0425
F#1	EXB4, 0387	EXB4, 0387
G1	EXB4, 0410	EXB4, 0410
G#1	EXB4, 0293	EXB4, 0293
A1	EXB4, 0294	EXB4, 0294
A#1	EXB4, 0260	EXB4, 0260
B1	EXB4, 0105	EXB4, 0105
C2	EXB4, 0023	EXB4, 0023
C#2	EXB4, 0031	EXB4, 0031
D2	EXB4, 0029	EXB4, 0029
D#2	EXB4, 0037	EXB4, 0037
E2	EXB4, 0088	EXB4, 0088
F2	EXB4, 0134	EXB4, 0134
F#2	EXB4, 0161	EXB4, 0161
G2	EXB4, 0160	EXB4, 0160
G#2	EXB4, 0171	EXB4, 0171
A2	EXB4, 0170	EXB4, 0169
A#2	EXB4, 0159	EXB4, 0159
B2	EXB4, 0066	EXB4, 0066
C3	EXB4, 0068	EXB4, 0068
C#3	EXB4, 0302	EXB4, 0302
D3	EXB4, 0152	EXB4, 0152
D#3	EXB4, 0359	EXB4, 0359
E3	EXB4, 0166	EXB4, 0166
F3	EXB4, 0311	EXB4, 0311
F#3	EXB4, 0209	
G3	EXB4, 0310	EXB4, 0310
G#3	EXB4, 0221	EXB4, 0221
A3	EXB4, 0309	EXB4, 0309
A#3	EXB4, 0235	EXB4, 0235
B3	EXB4, 0255	EXB4, 0255
C4	EXB4, 0188	EXB4, 0188
C#4	ROM, 0158	EXB4, 0260
D4	EXB4, 0240	EXB4, 0240
D#4	EXB4, 0262	ROM, 0163
E4	EXB4, 0260	
F4	EXB4, 0261	ROM, 0160
F#4	EXB4, 0277	EXB4, 0277
G4	ROM, 0156	EXB4, 0260
G#4	EXB4, 0292	EXB4, 0292
A4	ROM, 0153	ROM, 0152
A#4	EXB4, 0414	EXB4, 0414
B4	EXB4, 0261	EXB4, 0261
C5	EXB4, 0281	EXB4, 0281
C#5	EXB4, 0290	EXB4, 0290
D5	EXB4, 0413	EXB4, 0413
D#5	EXB4, 0435	
E5	EXB4, 0417	
F5	EXB4, 0287	EXB4, 0287
F#5	EXB4, 0291	EXB4, 0291
G5	EXB4, 0291	
G#5	EXB4, 0367	EXB4, 0368
A5	EXB4, 0376	EXB4, 0374
A#5	EXB4, 0316	EXB4, 0315
B5	EXB4, 0319	
C6	EXB4, 0323	
C#6	EXB4, 0325	EXB4, 0325
D6	EXB4, 0326	EXB4, 0326
D#6	EXB4, 0330	EXB4, 0329
E6	EXB4, 0332	EXB4, 0331
F6	EXB4, 0332	EXB4, 0332
F#6	EXB4, 0342	EXB4, 0342
G6	EXB4, 0407	EXB4, 0407
G#6	EXB4, 0417	
A6	EXB4, 0415	EXB4, 0416
A#6	EXB4, 0404	
B6	EXB4, 0434	
C7	EXB4, 0067	EXB4, 0067
C#7	EXB4, 0297	
D7	EXB4, 0418	EXB4, 0418
D#7	EXB4, 0265	EXB4, 0265
E7	EXB4, 0029	EXB4, 0029
F7	EXB4, 0280	EXB4, 0280
F#7	EXB4, 0303	EXB4, 0303
G7	EXB4, 0304	EXB4, 0304
G#7	EXB4, 0312	EXB4, 0312
A7	ROM, 0312	ROM, 0312
A#7	EXB4, 0385	EXB4, 0385
B7	EXB4, 0321	EXB4, 0321
C8	EXB4, 0320	EXB4, 0320
C#8	ROM, 0000	
D8	ROM, 0000	
D#8	ROM, 0000	
E8	ROM, 0000	
F8	ROM, 0000	
F#8	ROM, 0000	
G8	ROM, 0000	
G#8	ROM, 0000	
A8	ROM, 0000	
A#8	ROM, 0000	
B8	ROM, 0000	
C9	ROM, 0000	
C#9	ROM, 0000	
D9	ROM, 0000	
D#9	ROM, 0000	
E9	ROM, 0000	
F9	ROM, 0000	
F#9	ROM, 0000	
G9	ROM, 0000	

18:Hit Parade

Note	Bank, Drumsample #	
	High	*Low*
C-1	ROM, 0000	
C#-1	ROM, 0000	
D-1	ROM, 0000	
D#-1	ROM, 0000	
E-1	ROM, 0000	
F-1	ROM, 0000	
F#-1	ROM, 0000	
G-1	ROM, 0000	
G#-1	ROM, 0000	
A-1	ROM, 0000	
A#-1	ROM, 0000	
B-1	ROM, 0000	
C0	ROM, 0225	
C#0	ROM, 0225	
D0	ROM, 0225	
D#0	ROM, 0225	
E0	ROM, 0225	
F0	ROM, 0225	
F#0	ROM, 0225	
G0	ROM, 0225	
G#0	ROM, 0225	
A0	ROM, 0225	
A#0	ROM, 0225	
B0	ROM, 0225	
C1	ROM, 0225	
C#1	EXB4, 0412	
D1	EXB4, 0412	
D#1	EXB4, 0412	
E1	EXB4, 0412	
F1	EXB4, 0408	
F#1	EXB4, 0408	
G1	EXB4, 0408	
G#1	ROM, 0223	
A1	ROM, 0223	
A#1	EXB4, 0406	
B1	EXB4, 0406	
C2	EXB4, 0416	
C#2	EXB4, 0416	
D2	ROM, 0222	
D#2	ROM, 0222	
E2	ROM, 0222	
F2	ROM, 0222	
F#2	ROM, 0222	
G2	ROM, 0222	
G#2	ROM, 0224	
A2	ROM, 0224	
A#2	EXB4, 0409	
B2	EXB4, 0414	
C3	EXB4, 0414	
C#3	EXB4, 0411	
D3	EXB4, 0411	
D#3	EXB4, 0411	
E3	EXB4, 0411	
F3	EXB4, 0411	
F#3	ROM, 0226	
G3	ROM, 0226	
G#3	ROM, 0226	
A3	EXB4, 0405	
A#3	EXB4, 0405	
B3	EXB4, 0405	
C4	EXB4, 0407	
C#4	EXB4, 0407	
D4	EXB4, 0407	
D#4	EXB4, 0413	
E4	EXB4, 0413	
F4	EXB4, 0413	
F#4	EXB4, 0413	
G4	EXB4, 0413	
G#4	EXB4, 0404	
A4	EXB4, 0404	
A#4	EXB4, 0404	
B4	EXB4, 0404	
C5	EXB4, 0415	
C#5	EXB4, 0415	
D5	EXB4, 0415	
D#5	EXB4, 0415	
E5	EXB4, 0415	
F5	EXB4, 0410	
F#5	EXB4, 0410	
G5	EXB4, 0410	
G#5	EXB4, 0410	
A5	EXB4, 0410	
A#5	ROM, 0223	
B5	ROM, 0223	
C6	ROM, 0223	
C#6	ROM, 0225	
D6	ROM, 0225	
D#6	ROM, 0225	
E6	ROM, 0225	
F6	ROM, 0225	
F#6	ROM, 0225	
G6	ROM, 0225	
G#6	ROM, 0225	
A6	ROM, 0225	
A#6	ROM, 0225	
B6	ROM, 0225	
C7	ROM, 0225	
C#7	ROM, 0225	
D7	ROM, 0225	
D#7	ROM, 0225	
E7	ROM, 0225	
F7	ROM, 0225	
F#7	ROM, 0225	
G7	ROM, 0225	
G#7	ROM, 0225	
A7	ROM, 0225	
A#7	ROM, 0225	
B7	ROM, 0225	
C8	ROM, 0225	
C#8	ROM, 0000	
D8	ROM, 0000	
D#8	ROM, 0000	
E8	ROM, 0000	
F8	ROM, 0000	
F#8	ROM, 0000	
G8	ROM, 0000	
G#8	ROM, 0000	
A8	ROM, 0000	
A#8	ROM, 0000	
B8	ROM, 0000	
C9	ROM, 0000	
C#9	ROM, 0000	
D9	ROM, 0000	
D#9	ROM, 0000	
E9	ROM, 0000	
F9	ROM, 0000	
F#9	ROM, 0000	
G9	ROM, 0000	

19:StinkyDOG Kit

Note	Bank, Drumsample #	
	High	*Low*
C-1	ROM, 0000	
C#-1	ROM, 0000	
D-1	ROM, 0000	
D#-1	ROM, 0000	
E-1	ROM, 0000	
F-1	ROM, 0000	
F#-1	ROM, 0000	
G-1	ROM, 0000	
G#-1	ROM, 0000	
A-1	ROM, 0000	
A#-1	ROM, 0000	
B-1	ROM, 0000	
C0	ROM, 0000	
C#0	ROM, 0000	
D0	ROM, 0000	
D#0	ROM, 0000	
E0	ROM, 0000	
F0	ROM, 0000	
F#0	ROM, 0000	
G0	ROM, 0000	
G#0	ROM, 0000	
A0	ROM, 0000	
A#0	ROM, 0000	
B0	ROM, 0000	
C1	EXB4, 0080	EXB4, 0080
C#1	EXB4, 0073	EXB4, 0073
D1	EXB4, 0069	EXB4, 0075
D#1	EXB4, 0095	EXB4, 0095
E1	EXB4, 0123	
F1	EXB4, 0129	
F#1	EXB4, 0153	
G1	EXB4, 0166	
G#1	EXB4, 0435	
A1	EXB4, 0437	
A#1	EXB4, 0447	
B1	EXB4, 0007	EXB4, 0006
C2	EXB4, 0065	EXB4, 0046
C#2	EXB4, 0086	EXB4, 0069
D2	EXB4, 0036	EXB4, 0044
D#2	EXB4, 0053	EXB4, 0066
E2	EXB4, 0099	EXB4, 0083
F2	EXB4, 0110	EXB4, 0142
F#2	EXB4, 0136	EXB4, 0123
G2	EXB4, 0144	EXB4, 0129
G#2	EXB4, 0160	EXB4, 0131
A2	EXB4, 0157	EXB4, 0138
A#2	EXB4, 0143	
B2	EXB4, 0029	EXB4, 0030
C3	EXB4, 0028	EXB4, 0009
C#3	EXB4, 0172	
D3	EXB4, 0153	EXB4, 0125
D#3	EXB4, 0289	EXB4, 0289
E3	EXB4, 0120	
F3	ROM, 0115	
F#3	EXB4, 0190	EXB4, 0188
G3	ROM, 0117	
G#3	EXB4, 0225	EXB4, 0203
A3	ROM, 0117	
A#3	EXB4, 0240	EXB4, 0240
B3	EXB4, 0360	
C4	EXB4, 0360	
C#4	EXB4, 0249	
D4	EXB4, 0359	
D#4	EXB4, 0261	EXB4, 0262
E4	ROM, 0158	
F4	EXB4, 0264	EXB4, 0265
F#4	EXB4, 0279	EXB4, 0279
G4	ROM, 0155	
G#4	EXB4, 0294	
A4	ROM, 0152	
A#4	EXB4, 0297	
B4	EXB4, 0441	
C5	EXB4, 0378	
C#5	EXB4, 0378	
D5	EXB4, 0385	
D#5	EXB4, 0380	
E5	EXB4, 0374	
F5	EXB4, 0069	
F#5	EXB4, 0381	
G5	EXB4, 0383	
G#5	EXB4, 0382	
A5	EXB4, 0410	
A#5	EXB4, 0321	
B5	EXB4, 0319	
C6	EXB4, 0334	
C#6	EXB4, 0343	
D6	EXB4, 0337	
D#6	EXB4, 0339	
E6	EXB4, 0357	
F6	EXB4, 0429	
F#6	EXB4, 0295	
G6	EXB4, 0266	
G#6	EXB4, 0270	
A6	EXB4, 0271	
A#6	EXB4, 0298	
B6	EXB4, 0268	
C7	EXB4, 0451	
C#7	EXB4, 0418	
D7	EXB4, 0417	
D#7	EXB4, 0414	
E7	EXB4, 0414	
F7	EXB4, 0405	
F#7	EXB4, 0404	
G7	EXB4, 0406	
G#7	EXB4, 0397	
A7	EXB4, 0398	
A#7	EXB4, 0390	
B7	EXB4, 0389	
C8	EXB4, 0392	EXB4, 0391
C#8	ROM, 0000	
D8	ROM, 0000	
D#8	ROM, 0000	
E8	ROM, 0000	
F8	ROM, 0000	
F#8	ROM, 0000	
G8	ROM, 0000	
G#8	ROM, 0000	
A8	ROM, 0000	
A#8	ROM, 0000	
B8	ROM, 0000	
C9	ROM, 0000	
C#9	ROM, 0000	
D9	ROM, 0000	
D#9	ROM, 0000	
E9	ROM, 0000	
F9	ROM, 0000	
F#9	ROM, 0000	
G9	ROM, 0000	

20:Under Hip Kit

Note	Bank, Drumsample #	
	High	*Low*
C1	EXB4, 0007	
C#1	EXB4, 0056	
D1	EXB4, 0002	
D#1	EXB4, 0062	
E1	EXB4, 0030	
F1	EXB4, 0017	
F#1	EXB4, 0013	
G1	EXB4, 0054	
G#1	EXB4, 0053	
A1	EXB4, 0028	
A#1	EXB4, 0020	
B1	EXB4, 0005	
C2	EXB4, 0003	
C#2	EXB4, 0003	
D2	EXB4, 0011	
D#2	EXB4, 0012	
E2	EXB4, 0059	
F2	EXB4, 0058	
F#2	EXB4, 0057	
G2	EXB4, 0061	
G#2	EXB4, 0062	
A2	EXB4, 0097	
A#2	EXB4, 0095	
B2	EXB4, 0084	
C3	EXB4, 0153	
C#3	EXB4, 0130	
D3	EXB4, 0141	
D#3	EXB4, 0133	
E3	EXB4, 0147	
F3	EXB4, 0123	
F#3	EXB4, 0140	
G3	EXB4, 0119	
G#3	EXB4, 0155	
A3	EXB4, 0154	
A#3	EXB4, 0113	
B3	EXB4, 0120	
C4	EXB4, 0238	
C#4	EXB4, 0201	
D4	EXB4, 0202	
D#4	EXB4, 0228	
E4	EXB4, 0186	
F4	EXB4, 0186	
F#4	EXB4, 0223	
G4	EXB4, 0225	
G#4	EXB4, 0227	
A4	EXB4, 0227	
A#4	EXB4, 0258	
B4	EXB4, 0259	
C5	EXB4, 0224	
C#5	EXB4, 0223	
D5	EXB4, 0226	
D#5	EXB4, 0189	
E5	EXB4, 0194	
F5	EXB4, 0226	
F#5	EXB4, 0228	
G5	EXB4, 0193	
G#5	EXB4, 0279	
A5	EXB4, 0283	
A#5	EXB4, 0290	
B5	EXB4, 0299	
C6	EXB4, 0077	
C#6	EXB4, 0064	
D6	EXB4, 0079	
D#6	EXB4, 0150	
E6	EXB4, 0080	
F6	EXB4, 0074	
F#6	EXB4, 0192	
G6	EXB4, 0193	
G#6	EXB4, 0063	
A6	EXB4, 0267	
A#6	EXB4, 0269	
B6	EXB4, 0268	
C7	EXB4, 0269	
C#7	EXB4, 0360	
D7	EXB4, 0366	
D#7	EXB4, 0393	
E7	EXB4, 0394	
F7	EXB4, 0267	
F#7	ROM, 0153	
G7	ROM, 0163	
G#7	ROM, 0208	
A7	ROM, 0209	
A#7	ROM, 0210	
B7	ROM, 0211	
C8	ROM, 0217	

21:Wild Soul Kit

Note	Bank, Drumsample #	
	High	*Low*
C1	EXB4, 0044	
C#1	EXB4, 0045	
D1	EXB4, 0041	
D#1	EXB4, 0048	
E1	EXB4, 0049	
F1	EXB4, 0050	
F#1	EXB4, 0026	
G1	EXB4, 0048	
G#1	EXB4, 0051	
A1	EXB4, 0052	
A#1	EXB4, 0024	
B1	EXB4, 0078	
C2	EXB4, 0051	
C#2	EXB4, 0052	
D2	EXB4, 0008	
D#2	EXB4, 0010	
E2	EXB4, 0023	
F2	EXB4, 0071	
F#2	EXB4, 0004	
G2	EXB4, 0008	
G#2	EXB4, 0098	
A2	EXB4, 0003	
A#2	EXB4, 0036	
B2	EXB4, 0028	
C3	EXB4, 0132	
C#3	EXB4, 0143	
D3	EXB4, 0112	
D#3	EXB4, 0152	
E3	EXB4, 0149	
F3	EXB4, 0115	
F#3	EXB4, 0142	
G3	EXB4, 0122	
G#3	EXB4, 0151	
A3	EXB4, 0153	
A#3	EXB4, 0128	
B3	EXB4, 0122	
C4	EXB4, 0204	
C#4	EXB4, 0203	
D4	EXB4, 0246	
D#4	EXB4, 0217	
E4	EXB4, 0243	
F4	EXB4, 0244	
F#4	EXB4, 0205	
G4	EXB4, 0175	
G#4	EXB4, 0182	
A4	EXB4, 0229	
A#4	EXB4, 0229	
B4	EXB4, 0235	
C5	EXB4, 0226	
C#5	EXB4, 0238	
D5	EXB4, 0207	
D#5	EXB4, 0242	
E5	EXB4, 0182	
F5	EXB4, 0237	
F#5	EXB4, 0217	
G5	EXB4, 0286	
G#5	EXB4, 0276	
A5	EXB4, 0285	
A#5	EXB4, 0280	
B5	EXB4, 0261	
C6	EXB4, 0268	
C#6	EXB4, 0270	
D6	EXB4, 0271	
D#6	EXB4, 0192	
E6	EXB4, 0193	
F6	EXB4, 0366	
F#6	EXB4, 0316	
G6	EXB4, 0266	
G#6	EXB4, 0267	
A6	EXB4, 0267	
A#6	EXB4, 0312	
B6	EXB4, 0358	
C7	ROM, 0159	
C#7	ROM, 0163	
D7	EXB4, 0421	
D#7	ROM, 0224	
E7	ROM, 0116	
F7	ROM, 0116	
F#7	EXB4, 0390	
G7	ROM, 0116	
G#7	EXB4, 0391	
A7	ROM, 0117	
A#7	EXB4, 0392	
B7	ROM, 0117	
C8	ROM, 0117	

22:Feelin' Kit

Note	Bank, Drumsample #	
	High	*Low*
C1	EXB4, 0007	
C#1	EXB4, 0007	
D1	EXB4, 0043	
D#1	EXB4, 0092	
E1	EXB4, 0070	
F1	EXB4, 0081	
F#1	EXB4, 0027	
G1	EXB4, 0009	
G#1	EXB4, 0025	
A1	EXB4, 0075	
A#1	EXB4, 0036	
B1	EXB4, 0035	
C2	EXB4, 0022	
C#2	EXB4, 0003	
D2	EXB4, 0011	
D#2	EXB4, 0012	
E2	EXB4, 0096	
F2	EXB4, 0058	
F#2	EXB4, 0057	
G2	EXB4, 0061	
G#2	EXB4, 0060	
A2	EXB4, 0044	
A#2	EXB4, 0045	
B2	EXB4, 0041	
C3	EXB4, 0129	
C#3	EXB4, 0106	
D3	EXB4, 0145	
D#3	EXB4, 0161	
E3	EXB4, 0173	
F3	EXB4, 0107	
F#3	EXB4, 0146	
G3	EXB4, 0138	
G#3	EXB4, 0126	
A3	EXB4, 0128	
A#3	EXB4, 0107	
B3	EXB4, 0165	
C4	EXB4, 0231	
C#4	EXB4, 0190	
D4	EXB4, 0185	
D#4	EXB4, 0218	
E4	EXB4, 0211	
F4	EXB4, 0215	
F#4	EXB4, 0250	
G4	EXB4, 0230	
G#4	EXB4, 0184	
A4	EXB4, 0263	
A#4	EXB4, 0258	
B4	EXB4, 0259	
C5	EXB4, 0224	
C#5	EXB4, 0223	
D5	EXB4, 0226	
D#5	EXB4, 0189	
E5	EXB4, 0204	
F5	EXB4, 0203	
F#5	EXB4, 0246	
G5	EXB4, 0216	
G#5	EXB4, 0217	
A5	EXB4, 0243	
A#5	EXB4, 0244	
B5	EXB4, 0205	
C6	EXB4, 0274	
C#6	EXB4, 0261	
D6	EXB4, 0283	
D#6	EXB4, 0284	
E6	EXB4, 0284	
F6	EXB4, 0286	
F#6	EXB4, 0192	
G6	EXB4, 0263	
G#6	EXB4, 0305	
A6	EXB4, 0403	
A#6	EXB4, 0387	
B6	EXB4, 0376	
C7	ROM, 0153	
C#7	ROM, 0162	
D7	ROM, 0103	
D#7	ROM, 0311	
E7	ROM, 0102	
F7	ROM, 0101	
F#7	ROM, 0232	
G7	ROM, 0233	
G#7	ROM, 0234	
A7	ROM, 0235	
A#7	ROM, 0236	
B7	ROM, 0237	
C8	ROM, 0238	

23:Floor Kit

Note	Bank, Drumsample #	
	High	*Low*
C1	EXB4, 0094	
C#1	EXB4, 0093	
D1	EXB4, 0068	
D#1	EXB4, 0097	
E1	EXB4, 0055	
F1	EXB4, 0089	
F#1	EXB4, 0034	
G1	EXB4, 0001	
G#1	EXB4, 0035	
A1	EXB4, 0022	
A#1	EXB4, 0033	
B1	EXB4, 0036	
C2	EXB4, 0085	
C#2	EXB4, 0084	
D2	EXB4, 0087	
D#2	EXB4, 0091	
E2	EXB4, 0024	
F2	EXB4, 0100	
F#2	EXB4, 0095	
G2	EXB4, 0101	
G#2	EXB4, 0065	
A2	EXB4, 0066	
A#2	EXB4, 0098	
B2	EXB4, 0023	
C3	EXB4, 0124	
C#3	EXB4, 0166	
D3	EXB4, 0125	
D#3	EXB4, 0167	
E3	EXB4, 0105	
F3	EXB4, 0126	
F#3	EXB4, 0128	
G3	EXB4, 0163	
G#3	EXB4, 160	
A3	EXB4, 0162	
A#3	EXB4, 0169	
B3	EXB4, 0168	
C4	EXB4, 0221	
C#4	EXB4, 0207	
D4	EXB4, 0257	
D#4	EXB4, 0240	
E4	EXB4, 0245	
F4	EXB4, 0208	
F#4	EXB4, 0254	
G4	EXB4, 0229	
G#4	EXB4, 0219	
A4	EXB4, 0235	
A#4	EXB4, 0234	
B4	EXB4, 0184	
C5	EXB4, 0181	
C#5	EXB4, 0248	
D5	EXB4, 0206	
D#5	EXB4, 0212	
E5	EXB4, 0252	
F5	EXB4, 0241	
F#5	EXB4, 0179	
G5	EXB4, 0180	
G#5	EXB4, 0232	
A5	EXB4, 0233	
A#5	EXB4, 0188	
B5	EXB4, 0255	
C6	EXB4, 0072	
C#6	EXB4, 0073	
D6	EXB4, 0156	
D#6	EXB4, 0071	
E6	EXB4, 0157	
F6	EXB4, 0038	
F#6	EXB4, 0297	
G6	EXB4, 0293	
G#6	EXB4, 0275	
A6	EXB4, 0165	
A#6	EXB4, 0281	
B6	EXB4, 0172	
C7	EXB4, 0292	
C#7	E