⚠ Warning

When installing, servicing, or replacing parts for this product, do not perform any action that is not prescribed in the owner's manual.

Do not apply excessive force to the electronic components or connectors on the circuit board, and do not disassemble it. Electrical shock, fire, or malfunction may result.

Before installing this product, disconnect the power supply cable of the device in which it is being installed, and disconnect any cables that connect peripheral devices. Failure to do so may cause electrical shock or malfunctions.

⚠ Caution

Do not allow this product to become wet, and do not place objects on top of it. Doing so will cause malfunctions.

Before touching this product, touch a metal part of the device into which it will be installed, so that any static electricity in your body will be discharged. Failure to do so will risk damaging the electronic components by static electricity.

When handling this product, be careful not to touch the leads (wires protruding from the electronic components) on the rear side of the circuit board. Injury may result.

When installing this product, do not touch any unrelated parts or circuit boards. Electric shock or malfunction may result.

When installing this product, be careful not to cut yourself on any sharp edges or parts of this product or of the device into which this product is being installed.

When installing this product, be careful not to drop screws etc. into the device into which this product is being installed.

The manufacturer makes no warrantee regarding possible malfunctions or damage that may result from improper use or modification. The manufacturer also will take no responsibility for any damages that may result from loss or disappearance of data.

Installing this product

For the procedure of installing this product, refer to the owner's manual of the device into which the product is being installed. If you have any questions, please contact your local Korg distributor.

Cautions when installing an option board

In order to install the board correctly, please pay attention to the following points.

Be careful of static electricity, which may damage components inside the product or on the board. Before beginning the installation, touch an unpainted metal part of the chassis or the grounding terminal of a grounded device to discharge any static electricity that may be present in your body.

Perform the installation according to the steps given in the directions, making sure that the board is installed correctly and in the correct orientation.

Verify that the option board has been installed correctly. If installation is incorrect, faulty connections or a shorted power supply can cause malfunctions.

All the screws that are removed will be used, so be careful not to lose any.

Using screws of the incorrect shape or length can cause malfunctions or damage to the product. Use only the screws that were included with the option board or the screws that were fastened in the instrument.

When installing or removing the board, be careful not to drop parts or the option board into the instrument.

Make sure that the attaching screws are tightened firmly, and are not loose.

Handle the board with care. Subjecting it to physical shock (by dropping or pressing it) may cause damage or malfunctions.

Be careful not to touch any exposed metal portions of the circuit board, or any parts that are not essential to the installation process.

⚠ Avertissement

Lors de l'installation, d'interventions techniques ou du remplacement de pièces pour ce produit, toujours respecter scrupuleusement les instructions du manuel d'utilisation. Ne jamais prendre des mesures qui ne sont pas indiquées.

Ne pas forcer de manière excessive sur les composants électroniques ou sur les connecteurs du circuit ni les démonter. Vous risqueriez de vous électrocuter, de provoquer un incendie ou un mauvais fonctionnement.

Avant d'installer ce produit, débrancher le câble d'alimentation de l'appareil dans lequel il doit être installé et débrancher tous les câbles qui le relient à des périphériques afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de mauvais fonctionnements.

⚠ Attention

Toujours tenir ce produit à l'écart de l'humidité et ne jamais placer d'éléments lourds dessus afin d'éviter de provoquer un mauvais fonctionnement.

Avant de toucher ce produit, toucher un élément métallique de l'appareil dans lequel il doit être installé de sorte à décharger toute électricité statique éventuelle présente dans votre corps. L'électricité statique risquerait en effet d'endommager les composants électroniques.

Lors des manipulations de ce produit, faire attention de ne pas toucher les fils (sortant des composants électroniques) situés sur la face arrière du circuit car vous risqueriez de vous blesser.

Lors de l'installation de ce produit, ne jamais toucher d'éléments ou de circuits inutilement. Vous risqueriez de provoquer un choc électrique ou un mauvais fonctionnement.

Lors de l'installation de ce produit, veiller à ne pas se couper sur les bords ou éléments tranchants du produit ou de l'appareil dans lequel il doit être installé.

Lors de l'installation du produit, veiller à ne pas laisser tomber de vis, etc. dans l'appareil dans lequel il doit être installé.

Le fabricant ne peut pas être tenu responsable de mauvais fonctionnements possibles ou de dégâts dus à une mauvaise utilisation ou à des modifications. Il ne pourra pas non plus être tenu responsable des conséquences de toute perte ou disparition de données.

Installation du produit

Pour la méthode d'installation de ce produit, se reporter au manuel d'utilisation de l'appareil dans lequel il doit être installé. Pourtoute question, consultez votre distributeur local Korg.

Précautions à prendre lors de l'installation d'une carte en option

Afin que la carte soit installée correctement, veuillez considérer les points suivants.

Faire très attention à l'électricité statique qui pourrait endommager les éléments internes du produit ou ceux situés sur la carte. Avant de procéder à l'installation, toucher une partie métallique non peinte du châssis ou de la borne de mise à la terre d'un appareil relié à la terre afin de décharger toute l'électricité statique qui pourrait se trouver dans votre corps.

Réaliser l'installation en respectant les points mentionnés dans les instructions fournies, en veillant à installer la carte correctement et dans le sens adéquat.

Vérifier si la carte en option est installée correctement. Si ce n'est pas le cas, des connexions défectueuses ou une alimentation court-circuitée risquent de provoquer des mauvais fonctionnements.

Toutes les vis que vous avez retirées doivent être réutilisées. Veiller à ne pas les perdre.

L'utilisation de vis de dimensions, de formes ou de longueurs incorrectes peut provoquer un mauvais fonctionnement du produit ou l'endommager. Utiliser uniquement les vis livrées avec la carte en option ou les vis qui étaient fixées à l'instrument.

Lors de l'installation ou du retrait de la carte, faire très attention de ne pas laisser tomber des éléments ou la carte en option dans l'instrument.

Vérifier si les vis de fixation sont bien attachées et si elles sont serrées correctement.

Manipuler la carte avec soin. Eviter de la soumettre à des chocs physiques (en la laissant tomber ou en appuyant dessus) car vous risqueriez de l'endommager ou de provoquer un mauvais fonctionnement.

Eviter soigneusement de toucher toute partie métallique exposée de la carte de circuits ou tout élément qui ne s'avère pas essentiel pour la procédure d'installation.

⚠ Warnung

Nehmen Sie während der Installation, bei Reparatur oder Austausch keine Maßnahmen vor, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind.

Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf die elektronischen Bauteile oder die Anschlüsse auf der Platine an, und nehmen Sie das Bauteil nicht auseinander. Dies kann zu Stromschlag, Brand oder Fehlfunktion führen.

Ziehen Sie vor der Installation das Netzkabel des Gerätes ab, in das die Karte eingebaut werden soll, und lösen Sie auch alle Verbindungen zu Peripheriegeräten. Wenn dies nicht beachtet wird, kann dies zu Stromschlag oder Fehlfunktion führen.

⚠ Vorsicht

Lassen Sie dieses Produkt nicht naß werden, und stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt. Dies kann zu Fehlfunktion führen.

Bevor Sie das Produkt in die Hand nehmen, berühren Sie ein Metallteil des Gerätes, in das Sie die Karte installieren möchten, um eventuell vorhandene statische Elektrizität abzuleiten. Bei Nichtbeachtung können die Bauteile auf der Karte durch statische Entladungen zerstört werden.

Achten Sie bei der Handhabung des Produkts darauf, nicht die Leiterbahnen auf der Unterseite der Karte zu berühren, Sie könnten sich daran verletzen.

Berühren Sie keine anderen Teile oder Platinen im Innern des Instruments. Dies kann zu Stromschlag oder Fehlfunktion führen.

Achten Sie beim Einbau dieses Produkts darauf, sich nicht an

scharfkantigen Bestandteilen des Produkts oder des Instruments, in dem diese Karte installiert werden soll, zu verletzen.

Achten Sie bei der Installation darauf, in dem Instrument, in dem diese Karte installiert werden soll, keine Schrauben usw. zu verlieren.

Der Hersteller übernimmt keine Garantie für Fehlfunktionen oder Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau oder Veränderungen am Produkt entstanden sind. Der Hersteller übernimmt des weiteren ebenfalls keine Garantie auf Integrität oder Erhalt Ihrer Daten.

Einbau dieses Produkts

Für Einzelheiten zur Installation dieses Produkts lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des Instruments, in das sie eingebaut werden soll. Wenn Sie Fragen haben,wenden Sie sich bitte an lhren Korg-Händler.

Vorsichtsmaßnahmen für den Einbau einer Erweiterungskarte

Um die Karte (Platine) sachgemäß einbauen zu können, sollten Sie folgende Punkte beachten:

Achten Sie auf statische Elektrizität, die Komponenten des Produkts bzw. auf der Platine beschädigen könnte. Berühren Sie vor dem Einbau ein blankes (nicht lackiertes) Metallteil oder den Massekontakt eines geerdeten Gerätes, um jegliche statische Elektrizität abzuleiten, die sich in Ihrem Körper befinden könnte.

Führen Sie den Einbau genau nach den Schritten der Beschreibung durch, und achten Sie darauf, daß die Karte richtig und in der richtigen Ausrichtung eingebaut wird.

Prüfen Sie, ob die Erweiterungskarte richtig eingesetzt wurde. Wenn die Karte fehlerhaft eingesetzt wurde, können falsche oder fehlende Verbindungen oder eine kurzgeschlossene Stromversorgung Fehlfunktionen verursachen.

Alle gelösten Schrauben werden bei oder nach dem Einbau wieder benötigt; achten Sie daher darauf, keine davon zu verlieren.

Die Verwendung von Schrauben falscher Größe oder Form kann zu Fehlfunktionen oder Schäden am Produkt führen. Verwenden Sie ausschließlich die mit der Karte mitgelieferten Schrauben oder diejenigen, die sich im Instrument befanden.

Achten Sie beim Ein- oder Ausbau der Karte darauf, keine Teile oder die Karte selbst in das Instrument fallen zu lassen.

Achten Sie auf festen Sitz der Schrauben. Lose Schrauben können herausfallen und Kurzschlüsse verursachen.

Behandeln Sie die Karte mit Vorsicht. Fallenlassen oder starkes Verbiegen kann zuFehlfunktion bzw. Schäden führen.

Achten Sie darauf, keine Metallteile der Leiterplatte oder Teile zu berüh ren, die nicht für den Einbauvorgang notwendig sind.

⚠ 警告

本製品の取り付け、修理、部品の交換などで、取扱説明書に記載されている以外のことは絶対にしないでください。

本製品の基板上の電子部品やコネクタには無理な力を加えたり、分解したりしないでください。感電、火災、故障の原因になります。

本製品を取り付ける前に、取り付ける機器の電源プラグと、周辺機器との接続コードを必ず抜いてください。感電や機器の破損の原因になります。

⚠ 注意

本製品を液体でぬらしたり、異物をのせたりしないでください。故障の原因になります。

本製品を触る前に、取り付ける機器の金属部に触れ、静電気を取り除いてください。静電気により電子部品を破損する恐れがあります。

本製品を取り扱うときは、基板裏側のリード（電子部品の足部）に触れないように作業してください。けがをする恐れがあります。

本製品を取り付ける際は、接続と関係のない部品や基板には絶対に触れないでください。感電や故障の原因なります。

本製品を取り付ける際は、本製品や取り付ける機器の金具等で手を切らないように作業してください。

本製品を取り付ける際は、取り付ける機器の中にネジなどを落とさないように作業してください。

誤った使用や改造による故障、破損の保証はいたしません。また、データの消失、破損による損害についても、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品の取り付け方

本製品の取り付け方法については、取り付ける機器の取扱説明書をご覧ください。ご不明な点はコルグ・インフォメーションへお問い合わせください。

オプション・ボード取り付け時の注意

正しく取り付けるときは、以下の項目に注意して作業を行ってください。

・製品内部やボード上の部品に影響をおよぼす静電気の発生に注意してください。取り付け作業をするときは、あらかじめ体の静電気を逃がすように塗装面以外の金属部分に触れておいたり、アースがとれている機器のアース線に触れたりなどしてください。

・取り付ける部品や、取り付け方向を間違えないように、手順どおりに作業してください。

・オプション・ボードの取り付けが、確実に行われていることを確認してください。取り付けが不十分だと、接触不良や電源のショートをおこして故障の原因になることがあります。

・はずしたネジはすべて使用するので、なくさないようにしてください。

・形や長さの違うネジを使用すると、製品の故障や破壊の原因になることがあります。オプション・ボードの付属品、または本体に取り付けられているネジ以外は使用しないでください。

・取り付けまたは取り外しのとき、部品やオプション・ボードなどを本体内部へ落とさないようにしてください。

・取り付けたネジは、ゆるみがなく確実に締まっていることを確認してください。

・ボードの取り扱いは十分に注意してください。衝撃（落としたり、強く押さえる）を与えると、製品の故障や破壊の原因になることがあります。

・基板の金属が露出している部分や、取り付けに必要のない部分に触れないようにしてください。

KORG KORG INC.
15-12, Shimotakaido 1-chome, Suginami-ku, Tokyo, Japan

© 1999 KORG INC. *Printed in Japan*

OWNER'S MANUAL

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Complies with Canadian ICES-003 Class B.
Conforme au Reglement Canadian NMB-003 classe B.

Introduction

Thank you for purchasing the **Korg EXB-PCM05** expansion board. To ensure trouble-free enjoyment, please carefully read this manual and the owner's manual of the instrument into which the expansion board is being installed, and use it as directed.

The EXB-PCM05 has 16 Mbytes of expansion **PCM ROM** containing 158 multisamples and 56 drum samples, and comes with a floppy disk (**EXBPCM-05FD**) that contains 128 programs, 128 combinations, 16 arpeggio patterns, and 2 drum kits that use this PCM data.

The **PCM** data has been recorded from Korg models such as the mini KORG 700S, 800DV, MS20, POLYSIX, Mono/Poly, and Delta, and also contains vintage sounds from many other domestic and foreign synthesizers. The 158 multisamples include the original waveforms of these instruments as well as sounds utilizing each instrument's unique filter and EQ, and also includes waveforms from "strings machines," vocoder, and even (in a first for Korg) rare tape-mechanism sample playback keyboards. There are also 56 drum samples recorded from vintage rhythm boxes.

Multisample (158)
Single (47), Bass (19), Lead (31), Comp (4), Long Loop (6), Sync (5), Synth Brass (8), Synth Strings (18), Synth Voice (4), Tape Sampler (8), Synth Organ (5), Arpeggio Pattern (3)

Drumsample (56)
These samples capture the rhythm box sounds of bygone years.
In addition to analog bass drum, snare, and hi-hat, sounds with processed rhythm data (e.g., bass drum, snare, and hi-hat layered with percussion).

The **programs** provide authentic vintage sounds that capture every detail of the original synthesizer, including the inimitable sense of presence unique to these classic instruments. You have immediate access to great sounds for a wide range of music styles including brass and pad sounds for dance music, lead, synth-string, synth-brass, and synth-voice sounds for rock and pop, and even flute and string sounds from a tape-mechanism sample playback keyboard.
The **combination** programs are useful for a wide range of music production styles, and provide numerous and unique possibilities that were impossible on the original analog synth itself, such as layered sounds or rhythmic sounds that take advantage of the arpeggiator and drum kits.

Notes when using this board on the TRITON/TRITON pro/TRITON proX

Before you install this board

"EXB-PCM05" requires TRITON Operating System 2.0.1 or higher to play properly. If you are using a lower version, please contact the KORG distributor in your country or download the latest version from "http://www.korg.com/Triton_Downloads". To find your local Distributor go to "http://www.korg.co.jp/company/distributors.html".

* The system software version is displayed in the lower right of the LCD when the power is turned on.

Installing the board and loading data

For details on installing this product and loading the data, please refer to the owner's manual for the device into which you wish to install it.

When you load C_BANK.PCG (or D_BANK.PCG) from the EXBPCM-05FD, the bank A, B, and C (or the bank A, B, and D if you load D_BANK.PCG) programs, programs and combinations, and the global settings including the arpeggio patterns and drum kits will be overwritten.

For details on loading the data into the TRITON-Rack, refer to BG p.82.

Before loading this data, please save your own data on another disk etc.

* If you have any questions, please contact Korg dealer.

IMPORTANT NOTICE TO CONSUMERS

This product has been manufactured according to strict specifications and voltage requirements that are applicable in the country in which it is intended that this product should be used. If you have purchased this product via the internet, through mail order, and/or via a telephone sale, you must verify that this product is intended to be used in the country in which you reside.
WARNING: Use of this product in any country other than that for which it is intended could be dangerous and could invalidate the manufacturer's or distributor's warranty.
Please also retain your receipt as proof of purchase otherwise your product may be disqualified from the manufacturer's or distributor's warranty.

MANUEL D'UTILISATION

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté la carte d'extension **Korg EXB-PCM05**. Pour garantir un fonctionnement sans problème, veuillez lire attentivementce manuel ainsi que celui qui accompagne l'instrument dans lequel vous allezinstaller la carte d'extension, et utilisez la carte conformément aux instructions.

L'EXB-PCM05 est pourvu d'une extension de mémoire **PCM ROM** contenant 158 multi-échantillons et 58 échantillons de batterie et il est fourni avec une disquette (**EXBPCM-05FD**) comprenant 28 programmes, 128 combinaisons, 16 formes d'arpèges et 2 ensembles batterie utilisant les données PCM.

Les données **PCM** ont été enregistrées à partir des modèles Korg précédents comme les Mini Korg 700S, 800DV, MS20, POLYSIK, Mono/Poly et Delta et elles comprennent également des sons classiques empruntés à d'autres synthétiseurs de fabrication locale ou étrangère. Les 158 multi-échantillons incluent les formes d'onde originales de ces instruments ainsi que les sons obtenus avec les filtres et les équaliseurs (EQ) propres à ces instruments. Ces échantillons comprennent également les formes d'onde des "machines à cordes", des vocoders et (pour la première fois chez Korg) les synthéssont équipés de claviers de lecture des échantillons à bande magnétique. Les données comprennent également 56 échantillons de batterie enregistrés à partir de boîtes à rythmes classiques.

Multisample (158)
Single (47), Bass (19), Lead (31), Comp (4), Long Loop (6), Sync (5), Synth Brass (8), Synth Strings (18), Synth Voice (4), Tape Sampler (8), Synth Organ (5), Arpeggio Pattern (3)

Drumsample (56)
Ces échantillons reproduisent les sons des boîtes à rythmes.
En plus de la grosse caisse, de la caisse claire, de la cymbale charleston en analogique, des sons avec données rythmiques traitées (par ex. grosse caisse, caisse claire, cymbale charleston mixées avec des percussions).

Ces **programmes** garantissent des sons aux résonnances d'origine, identiques au détail près à ceux des synthétiseurs d'autrefois, y compris la présence inimitable que ces instruments classiques possédaient. Vous avez donc immédiatement accès à des sons extraordinaires couvrant tout un éventail de musiques, des cuivres et des percus pour la danse, en passant par les solos, les sons synthétisés des cordes, des cuivres et de la voix pour le rock et la pop, sans oublier les sons de flûte et de cordes depuis le clavier de lecture des échantillons à bande magnétique.
Les programmes **combinés** s'avèrent très utiles dans la production de tiut un éventail de types de musique et fournissent toute une série de possibilités originales qui n'étaient pas possibles avec les synthétiseurs analogiques comme les couches sonores de rythmes obtenues à l'aide des ensembles arpèges et batterie.

Remarques pour l'utilisation de la carte sur le TRITON/TRITON pro/TRITON proX

Avant d'installer la carte

Le système d'exploitation TRITON Version 2.0.1 ou une version supérieure est nécessaire pour que "EXB-PCM05" fonctionne correctement. Pour utiliser une version inférieure, prière de contacter le distributeur KORG dans votre pays ou de télécharger la toute dernière version de "http://www.korg.com/Triton_Downloads" (un mot indiquant "Site de langue anglaise"). Pour trouver votre distributeur local, allez à "http://www.korg.co.jp/company/distributors.html".

* La version du logiciel système s'affiche en bas et à droite de l'écran à la mise sous tension.

Installation du EXP-PCM05 et chargement des données

Consultez le manuel de l'utilisateur de l'appareil dans lequel vous effectuez l'installation pour les détails sur l'installation de ce produit et le chargement des données.

Si C_BANK.PCG (ou D_BANK.PCG) est chargé depuis l'EXBPCM-05FD, les programmes des banques A, B et C (ou des banques A, B et D si c'est D_BANK.PCG), les programmes et les combinaisons et les réglages d'ensemble, y compris les formes d'arpège et les percus seront écrasés.
Pour le détail concernant le chargement des données dans le TRITON-Rack, voir BG en p. 82.

Avant de charger ces données, enregistrez vos propres données sur une autre disquette.

* Si vous avez des questions, veuillez contacter Korg dealer.

REMARQUE IMPORTANTE POUR LES CLIENTS

Ce produit a été fabriqué suivant des spécifications sévères et des besoins en tension applicables dans le pays où ce produit doit être utilisé. Si vous avez acheté ce produit via l'internet, par vente par correspondance ou/et vente par téléphone, vous devez vérifier que ce produit est bien utilisable dans le pays où vous résidez.
ATTENTION: L'utilisation de ce produit dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu peut être dangereuse et annulera la garantie du fabricant ou du distributeur. Conservez bien votre récépissé qui est la preuve de votre achat, faute de quoi votre produit ne risque de ne plus être couvert par la garantie du fabricant ou du distributeur.

KORG
PCM Expansion Board
EXB-PCM05

EXB-PCM05: Vintage Archives

OWNER'S MANUAL
MANUEL D'UTILISATION
BEDIENUNGSANLEITUNG
取扱説明書

KORG INC.
15-12, Shimotakaido 1-chome, Suginami-ku, Tokyo, Japan

© 2000 KORG INC.

E F G J 2
1207 DTH *Printed in Japan*

BEDIENUNGSANLEITUNG

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der **Korg EXB-PCM05** Expansionskarte. Umlangen, störungsfreien Genuß zu sichern, lesen Sie bitte diese Anleitungebenso wie die Bedienungsanleitung des Instruments, in dem die Expansionskarte installiert werden soll, gründlich durch und folgen Sieallen Anweisungen.

EXB-PCM05 hat 16 Megabyte Expansions-PCM-ROM mit 158 Multisamples und 56 Trommelsamples und wird mit einer Diskette (EXBPCM-05FD) geliefert, die 128 Programme, 128 Kombinationen, 16 Arpeggiomuster und zwei Trommelsätze, die diese PCM-Daten verwenden.

Die PCM-Daten sind mit Korg-Modellen früherer Jahre aufgenommen worden, wie Mini-Korg 700S, 800DV, MS20, Polysix, Mono/Poly und Delta, und sie enthalten auch Töne vieler inländischer und ausländischer Synthesizer vergangener Jahre. Die 158 Multisamples schließen die Originalwellenformen dieser Instrumente und Töne unter Verwendung der einzigartigen Filter und EQ jedes Instruments ein, und sie schließen auch Wellenformen von "Saitenmaschinen", Vocoder und (erstmals für Korg) Wiedergabe-Keyboards für seltene Bandmechanismus-Samples ein. 56 Trommelsamples sind von Rhythmusboxen vergangener Jahre aufgenommen worden.

Multisample (158)
Single (47), Bass (19), Lead (31), Comp (4), Long Loop (6), Sync (5), Synth Brass (8), Synth Strings (18), Synth Voice (4), Tape Sampler (8), Synth Organ (5), Arpeggio Pattern (3)

Drumsample (56)
Diese Samples fangen den Sound der Rhythmusboxen ein.
Zusätzlich zu Analogbasstrommel, kleiner Trommel und Hi-Hat sind Klänge mit verarbeiteten Rhythmusdaten vorhanden (z.B. Basstrommel, kleine Trommel und Hi-Hat überlagert mit Schlagzeug).

Die **Programme** bieten authentische klassische Klänge, die alle Einzelheiten des Original-Synthesizers einfangen, einschließlich dem unnachahmlichen Gefühl der Präsenz, das einzigartig für diese klassischen Instrumente ist. Sie haben sofortigen Zugriff auf großartigen Klang für einen weiten Bereich von Musikstilen, einschließlich Blechinstrumente und Polstertöne für Tanzmusik, synthethische Saiteninstrumente, synthetische Blechinstrumente, synthetische Stimmenklänge für Rock und Pop, und sogar Flöten- und Saitentöne von einem Wiedergabe-Keyboard für seltene Bandmechanismus-Samples.
Die **Kombinationsprogramme** sind nützlich für einen weiten Bereich von Musikproduktionsstilen, und sie bieten vielfältige und einzigartige Möglichkeiten, die mit dem Originalanalogsynthesizer selbst nicht möglich waren, wie z.B. überlagerte Töne oder Rhythmusklänge, welche die Arpeggiator- und Trommelsätze ausnutzen.

Hinweise zur Verwendung dieser Karte auf TRITON/TRITON pro/TRITON proX

Vor der Installation dieser Karte

„EXB-PCM05" erfordert das TRITON-Betriebssystem 2.0.1 oder höher, um richtig zu arbeiten. Wenn Sie eine niedrigere Version verwenden, wenden Sie sich bitte an den KORG-Importeur in Ihrem Land oder downloaden Sie die neueste Version von „http://www.korg.com/Triton_Downloads" (Ein Wort, das „englischsprachige Site" anzeigt.). Um Ihren örtlichen Importeur zu finden, gehen Sie zu „http://www.korg.co.jp/company/distributors.html".

* Die System-Software-Version wird beim Einschalten unten rechts im LCD gezeigt.

Installieren der EXB-PCM05 und Laden der Daten

Beziehen Sie sich für Einzelheiten zum Installieren dieses Erzeugnisses und zum Laden der Daten bitte auf das Bedienungshandbuch für das Gerät, in dem Sie die Karte installieren wollen.

Wenn Sie C_BANK.PCG (oder D_BANK.PCG) von EXBPCM-05FD laden, werden die Programme der Bank A, B und C (bzw. Bank A, B und D, wenn Sie D_BANK.PCG laden) und die Programme und kombinationen, sowie die globalen Einstellungen einschließlich den Arpeggiomustern und den Trommelsätzen überschrieben.

Beziehen Sie sich für Einzelheiten zum Laden der Daten in das TRITON-Rack auf BG Seite 82.

Bitte sichern Sie vor dem Laden dieser Daten Ihre eigenen Daten auf einer anderen Diskette usw.

* Falls Sie fragen haben, wenden Sie sich bitte an Korg dealer.

WICHTIGER HINWEIS FÜR KUNDEN

Dieses Produkt wurde unter strenger Beachtung von Spezifikationen und Spannungsanforderungen hergestellt, die im Bestimmungsland gelten. Wenn Sie dieses Produkt über das Internet, per Postversand und/oder mit telefonischer Bestellung gekauft haben, müssen Sie bestätigen, dass dieses Produkt für Ihr Wohngebiet ausgelegt ist.
WARNUNG: Verwendung dieses Produkts in einem anderen Land als dem, für das es bestimmt ist, verwendet wird, kann gefährlich sein und die Garantie des Herstellers oder Importeurs hinfällig lassen werden. Bitte bewahren Sie diese Quittung als Kaufbeleg auf, da andernfalls das Produkt von der Garantie des Herstellers oder Importeurs ausgeschlossen werden kann.

取扱説明書

はじめに

このたびは、コルグPCMエクスパンジョン・ボード**EXB-PCM05**をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品を末永くご愛用いただくためにも、この取扱説明書や、取り付ける本体の取扱説明書をよくお読みになって正しい方法でご使用ください。

本製品には、158マルチサンプル、56ドラムサンプルを収録した記憶容量16MByteの**拡張PCM ROM**と、これらPCMを使用した128プログラムと128コンビネーション、16アルペジオ・パターン、2ドラムキットを収録したフロッピー・ディスク(**EXBPCM-05FD**)が入っています。

PCMは、mini KORG 700S、800DV、MS20、POLYSIX、Mono/Poly、Deltaなどの往年のコルグ製品はもちろん、国内外多数のビンテージ・サウンドを収録しています。各機種の元波形やフィルター/EGの特性を生かしてそのまま収録された波形、さらにストリングス・キーボードや、ボコーダー、コルグ初のレアなテープ式サンプル・プレイバック・キーボード波形など158マルチサンプルと、ビンテージ・リズム・ボックスからサンプリングした56ドラムサンプルを収録しています。

Multisample (158)
Single (47), Bass (19), Lead (31), Comp (4), Long Loop (6), Sync (5), Synth Brass (8), Synth Strings (18), Synth Voice (4), Tape Sampler (8), Synth Organ (5), Arpeggio Pattern (3)

Drumsample (56)
Rhythm Box Soundを収録しています。
Analog BD, SD, HHはもちろん、リズム・データを加工したサウンド(Perc.とレイヤーされたBD, SD, HHなど)も収録しています。

プログラムは、それぞれのシンセサイザーのキャラクターの違いから独特の空気感をあますところなく表現したリアル・ビンテージ・サウンドを収録しています。ダンス・サウンドに欠かせないBass、Padサウンドはもちろん、ロック、ポップスに欠かせないLead, Synth Strings, Synth Brass, Synth Voiceサウンドや、テープ式サンプル・プレイバック・キーボードのFlute, Stringsなど、さまざまなジャンルの音楽で威力を発揮する即戦力サウンドです。
コンビネーションは、アナログ・シンセ単体では不可能だったレイヤー・サウンドや、アルペジエーターとドラムキットを駆使したリズミックなサウンドを多数収録し、ジャンルに問わず、あらゆる音楽制作に使用できるサウンドです。

TRITON/TRITON pro/TRITON proXで本製品をご使用になる場合の注意

本製品を取り付ける前に

本製品は、Version 2.0.1 以上のシステムでのみ動作します。TRITON/TRITON pro/TRITON proXをVersion 2.0.1 未満のシステム・バージョンでお使いの場合は、本製品を取り付ける前に必ず2.0.1 以上のシステムにアップデートしてください。システムの入手方法およびアップデートの方法は、コルグお客様相談窓口にお問い合わせいただくか、コルグWebページ(http://www.korg.co.jp/)からダウンロードしてください。

* システム・ソフトウェア・バージョンは電源オン時のLCD画面右下に表示されます。

本製品の取り付けおよびデータのロード方法

本製品の取り付けおよびデータのロード方法については、取り付ける本体の取扱説明書をご覧ください。

EXBPCM-05FDに収録されているC_BANK.PCG (またはD_BANK.PCG)をロードすると、A, B, Cバンク (D_BANK.PCGをロードした場合はA, B, Dバンク)に入っていたProgram, Combination, Arpeggio PatternおよびDrum kitを含むグローバルのセッティングが上書きされます。
また、TRITON-Rackにロードする場合は、BG P.82を参照してください。

なお、データをロードする前に、ご自分のデータはお手持ちのディスク等へあらかじめ保管しておいてください。

* ご不明な点はコルグお客様相談窓口へお問い合わせください。

Combinations

#	Name	Category
000	T2000	Synth
001	Dream Trance	Rhythmic Pattern
002	True Alien Love	Pads
003	Tape Machine2000	LeadSplits
004	Syn Brass Attack	Rhythmic Pattern
005	Vari-Textures	Motion Synth
006	All StringSynths	Synth
007	Swing Flavor	BassSplits
008	} I SAW GOD {	Motion Synth
009	Vocoder Garage	Rhythmic Pattern
010	Syn Brass Layer	Synth
011	Space Lounge	Rhythmic Pattern
012	Floor Analog	Rhythmic Pattern
013	Urban Sweet RnB	BassSplits
014	Scooby's Doom	Motion Synth
015	Horror Film	Motion Synth
016	Epic House	Rhythmic Pattern
017	Filter Muzik	Rhythmic Pattern
018	Modular System	Rhythmic Pattern
019	Vocoder MS2K	Rhythmic Pattern
020	Sweep-phonic	Rhythmic Pattern
021	Micro Calculator	Rhythmic Pattern
022	Motion@D'n'B	Rhythmic Pattern
023	Drive'n'Bass	Rhythmic Pattern
024	Vocodah	Rhythmic Pattern
025	Happy Groove!	Rhythmic Pattern
026	Security Code	Rhythmic Pattern
027	Neo Dance	Rhythmic Pattern
028	>EndloflTime<	Rhythmic Pattern
029	LSI Electronics	Rhythmic Pattern
030	.....&I Runaway	Rhythmic Pattern
031	Split in yer eye	Rhythmic Pattern
032	80's Movie Theme	Rhythmic Pattern
033	70's FM Station	Rhythmic Pattern
034	=>Syn Clav<=	Rhythmic Pattern
035	Prog. Lounge Act	Rhythmic Pattern
036	RnB Splits	Rhythmic Pattern
037	Red Zap Box	Rhythmic Pattern
038	Acid House	Rhythmic Pattern
039	Two Step Garage	Rhythmic Pattern
040	Wave Sequencer	Rhythmic Pattern
041	Century Elektro	Rhythmic Pattern
042	>GROOVE.COM<	Rhythmic Pattern
043	_Black\Rain_	Rhythmic Pattern
044	Way/\Chillin	Rhythmic Pattern
045	Digital Sun	Rhythmic Pattern
046	Joy RIDE	Rhythmic Pattern
047	Mouse Paradiso!	Rhythmic Pattern
048	Hot House Pad	Rhythmic Pattern
049	Voodoo SynthLead	Rhythmic Pattern
050	Healing True Man	Rhythmic Pattern
051	Lost Soles... ow	Rhythmic Pattern
052	Medical Split	Rhythmic Pattern
053	Dirty Stabbah	Rhythmic Pattern
054	Digital Hardcore	Rhythmic Pattern
055	Floor Venus	Rhythmic Pattern
056	Floor Trance	Rhythmic Pattern
057	Floor Acid	Rhythmic Pattern
058	RAIZZI	Synth
059	Unison Poly	Synth
060	POLY E.D.G KEY	Synth
061	Real OB	Synth
062	Vintage Strings	Synth
063	Twilight Strings	Synth
064	Cosmic Dust	Synth
065	Perc.Synth Horns	Synth
066	Vintage Memory	Synth
067	Layered SynBrass	Synth
068	Tape Mix Orch	Synth
069	The Green Mile	Synth
070	Comp-Pewter	Synth
071	Guitah Snappah	Guitar/Plucked
072	Teenage Poetry	Guitar/Plucked
073	Starlight Bell	Bell/Mallet/Perc
074	Malletimbres	Bell/Mallet/Perc
075	Underwork	BassSplits
076	Split_UH	BassSplits
077	low~down~load~	BassSplits
078	Moon Light	BassSplits
079	Bass &Silver Pad	BassSplits
080	Xover Frequency	BassSplits
081	Wondermint	BassSplits
082	ARPG Player	BassSplits
083	VoxTron Trip	BassSplits
084	Network	BassSplits
085	[BIGBANG]	BassSplits
086	Delta Dawn	Motion Synth
087	Viotory is Nigh!	Motion Synth
088	* Sunrize *	Motion Synth
089	Nefarious	Motion Synth
090	Galactic Travels	Motion Synth
091	Vector Mod Pad	Motion Synth
092	Introspection	Motion Synth
093	Midi Clock	Motion Synth
094	Klik Padd	Motion Synth
095	SQ Heart	Motion Synth
096	SQ Jack	Motion Synth
097	=(Empty Train)=	Motion Synth
098	Flashin' Cycle	Motion Synth
099	Poppah	Motion Synth
100	Minimum System	Motion Synth
101	#<#BACTERIUM#>#	Motion Synth
102	Pad To-Die-For	Pads
103	Deep Aqua Pad	Pads
104	3oct Tape Flute	Pads
105	Choir Ensemble	Pads
106	Synth Bell Pad	Pads
107	\Early Warning/	Pads
108	Delay UP PAD	Pads
109	Splittah	LeadSplits
110	Midnight Town	LeadSplits
111	+*VOYAGE*+	LeadSplits
112	Overture Split	LeadSplits
113	Majestic Moment	LeadSplits
114	Aquarium Gaze~~~	LeadSplits
115	Silk Road	LeadSplits
116	Reversible Piano	Keyboard
117	~chrome~a~piano~	Keyboard
118	}Whirly<>Pad{	Keyboard
119	SynPiano+SynStrg	Keyboard
120	Mods Combo	Organ
121	Fellow Humans,	Complex & SE
122	um, Where am I??	Complex & SE
123	/ Smelly Oooz \	Complex & SE
124	OFF >>> BELL	Complex & SE
125	Chord Hold	Complex & SE
126	Robot Factory	Complex & SE
127	Endless Loomy	Complex & SE

Programs

#		Name	Category
000	d	Synth Brass	FastSynth
001	d	6oow Bass	Bass/Synth Bass
002	d	2VCO Planet Lead	LeadSynth
003	s	OB Classcial ST	SlowSynth
004	d	4 by 4ths	Motion Synth
005	s	Strawberry Flute	SlowSynth
006	d	NostalgicStrings	SlowSynth
007	d	800DV Lead	LeadSynth
008	d	Serious Bass	Bass/Synth Bass
009	d	Progressv Trance	Hit/Arpg
010	d	The EEC Groove	FastSynth
011	d	Polyphet Line	FastSynth
012	d	Reverse Bass	Bass/Synth Bass
013	d	Analog Bell	FastSynth
014	d	Portamento Pad	SlowSynth
015	d	VCF S&H Arpg	Hit/Arpg
016	s	Vocoder Choir	Vocal/Airy
017	d	Strings Machine	SlowSynth
018	ⓓ	Lounge Kit	Drums
019	d	Nu Decay BASS	Bass/Synth Bass
020	d	Crank Da Bass	Bass/Synth Bass
021	d	Square Tea Bass	Bass/Synth Bass
022	d	PolySix Bass	Bass/Synth Bass
023	d	Tigger the Bass	Bass/Synth Bass
024	d	Filter Bass	Bass/Synth Bass
025	d	Mother ship Bass	Bass/Synth Bass
026	d	ProSynth Bass	Bass/Synth Bass
027	d	Black Low Bass	Bass/Synth Bass
028	s	Warm Low Bass	Bass/Synth Bass
029	d	MG Tri Bass	Bass/Synth Bass
030	d	www.hard.ne.jp	Bass/Synth Bass
031	d	Comp MG Bass	Bass/Synth Bass
032	d	Harry Bass	Bass/Synth Bass
033	d	Dist Tea Bass	Bass/Synth Bass
034	s	Blaster Bass	Bass/Synth Bass
035	d	Roboto Bassssss	Bass/Synth Bass
036	s	Breakbeat Bass	Bass/Synth Bass
037	s	Orbitone	Bass/Synth Bass
038	s	MiniKORG700 Solo	LeadSynth
039	d	PWM Lead	LeadSynth
040	s	MiniKORG700 Lead	LeadSynth
041	s	ProSynth SqrLead	LeadSynth
042	s	Fly Like An.....	LeadSynth
043	s	Detune Sqr Lead	LeadSynth
044	d	LoungeSpace Lead	LeadSynth
045	d	MS20 Lead	LeadSynth
046	d	Psychedelic Lead	LeadSynth
047	d	Monster Sync	LeadSynth
048	s	Dist-Lead	LeadSynth
049	d	Dialated	LeadSynth
050	d	Romantic Cluster	LeadSynth
051	s	ProSynth Organ	Organ
052	s	Green Organ	Organ
053	d	Canterbury Organ	Organ
054	d	Mondo Organ	Organ
055	s	Phunky Ana Piana	Keyboard
056	s	Vintage EP200	Keyboard
057	d	70s Analog Piano	Keyboard
058	d	Velocity PWM	Keyboard
059	s	ProSyn ClDarkKey	Keyboard
060	d	J-Pad Bell	FastSynth
061	d	2VCO Saw Organ	FastSynth
062	d	Tremolo Pad	FastSynth
063	d	The 10% Solution	FastSynth
064	d	2VCO Decay Pad	FastSynth
065	d	Ice Piano	FastSynth
066	d	Arp Rez Poly	FastSynth
067	d	Tube Vox	FastSynth
068	s	Reso Comp	FastSynth
069	d	M12 Poly	FastSynth
070	d	Invert Direction	FastSynth
071	d	Boinker Synth	FastSynth
072	d	Old Hi Pad	FastSynth
073	d	Pulse Down Pad	FastSynth
074	d	Glassy & Gritty	FastSynth
075	d	Tingles	FastSynth
076	s	ProSynRev2 Brass	FastSynth
077	d	MMG Brass	FastSynth
078	d	M12 Brass	FastSynth
079	d	Soft Brass Phive	FastSynth
080	d	TotalPower Synth	FastSynth
081	d	Pure Stab	FastSynth
082	d	Stereo M12	FastSynth
083	d	Space Pad	FastSynth
084	d	Real-Cheap Brass	FastSynth
085	d	2600 Strings	SlowSynth
086	d	OB Strings	SlowSynth
087	d	Delta StrngSynth	SlowSynth
088	d	Phasing Strings	SlowSynth
089	d	Ahh..Real Osc's!	SlowSynth
090	d	ambr:sea	SlowSynth
091	d	Cloudy Pad	SlowSynth
092	d	London's Pride	SlowSynth
093	d	Nebula Church	SlowSynth
094	d	No Exit Eire	SlowSynth
095	d	[Angelis]	SlowSynth
096	d	<EVEREST>	SlowSynth
097	d	Fond Memories	SlowSynth
098	s	Slow MG Synth	Motion Synth
099	d	Chromy BPF Sweep	Motion Synth
100	d	Flautistic Ens	Motion Synth
101	d	Spinning Pad	Motion Synth
102	d	Butterfly Sweep	Motion Synth
103	d	Multi-Modular	Motion Synth
104	d	Heavy Image	Motion Synth
105	d	Lil'Space Men	Motion Synth
106	d	DeepPadw/Sprnkls	Motion Synth
107	d	Radio Angels	Motion Synth
108	d	Ghost Train	Motion Synth
109	d	VS Voice Pad	Vocal/Airy
110	d	Chrome Choir	Vocal/Airy
111	d	Tiny Androids	Vocal/Airy
112	d	< OpenMind >	Vocal/Airy
113	d	Tremolo Sine	Hit/Arpg
114	d	SQ Synth	Hit/Arpg
115	d	Analog Hit	Hit/Arpg
116	s	Trance Bleeper	Hit/Arpg
117	d	CyberWaveStation	Hit/Arpg
118	d	ModulatedMadness	Hit/Arpg
119	d	Elec Laboratory	Hit/Arpg
120	d	Prophetic Pulsar	Hit/Arpg
121	d	Synchro Pulse	Hit/Arpg
122	s	Ultra-Low Osc's	SE
123	d	Circuit S/H	SE
124	s	Modulator MS20	SE
125	s	Droner>SlowClimb	SE
126	d	Digger	SE
127	ⓓ	Beat Box Kit	Drums

s: single program, d: double program,
ⓓ: Drums program

Drum kits

16: Beat Box Kit

Note	Bank, Drumsample # High	Bank, Drumsample # Low	Ex
C-1			
C#-1			
D-1			
D#-1			
E-1			
F-1			
F#-1			
G-1			
G#-1			
A-1			
A#-1			
B-1			
C0			
C#0			
D0			
D#0			
E0			
F0			
F#0			
G0			
G#0			
A0			
A#0			
B0			
C1	ROM, 0315		Off
C#1	ROM, 0257	ROM, 0258	6
D1	ROM, 0391	ROM, 0391	Off
D#1	ROM, 0319	ROM, 0319	Off
E1	ROM, 0311	ROM, 0311	Off
F1	ROM, 0291		Off
F#1	ROM, 0288	ROM, 0289	Off
G1	ROM, 0310		Off
G#1	ROM, 0309	ROM, 0309	Off
A1	ROM, 0312	ROM, 0312	Off
A#1	ROM, 0177	ROM, 0177	Off
B1	EXB5, 0048	EXB5, 0048	Off
C2	EXB5, 0006	EXB5, 0006	Off
C#2	EXB5, 0003	EXB5, 0003	Off
D2	EXB5, 0001	EXB5, 0001	Off
D#2	EXB5, 0000	EXB5, 0000	Off
E2	EXB5, 0009	EXB5, 0009	Off
F2	ROM, 0181	ROM, 0181	Off
F#2	EXB5, 0013	EXB5, 0013	Off
G2	EXB5, 0018	EXB5, 0018	Off
G#2	EXB5, 0012	EXB5, 0012	Off
A2	EXB5, 0016		Off
A#2	ROM, 0182	ROM, 0182	Off
B2	EXB5, 0002	EXB5, 0002	Off
C3	ROM, 0175	ROM, 0175	Off
C#3	EXB5, 0017	EXB5, 0017	Off
D3	EXB5, 0021	EXB5, 0021	Off
D#3	ROM, 0186	ROM, 0186	Off
E3	EXB5, 0017	EXB5, 0017	Off
F3	EXB5, 0041	EXB5, 0041	Off
F#3	EXB5, 0028	EXB5, 0028	1
G3	EXB5, 0041	EXB5, 0041	Off
G#3	ROM, 0188	ROM, 0188	1
A3	EXB5, 0041	EXB5, 0041	Off
A#3	EXB5, 0039	EXB5, 0039	1
B3	ROM, 0150		Off
C4	EXB5, 0038	EXB5, 0038	2
C#4	EXB5, 0036	EXB5, 0036	Off
D4	ROM, 0188	ROM, 0188	2
D#4	ROM, 0160	ROM, 0160	Off
E4	ROM, 0153		Off
F4	ROM, 0161	ROM, 0161	Off
F#4	EXB5, 0039	EXB5, 0039	Off
G4	ROM, 0157	ROM, 0157	Off
G#4	ROM, 0195	ROM, 0195	Off
A4	ROM, 0158	ROM, 0158	Off
A#4	EXB5, 0043	EXB5, 0042	Off
B4	EXB5, 0039	EXB5, 0039	Off
C5	EXB5, 0041	EXB5, 0041	Off
C#5	EXB5, 0040	EXB5, 0041	Off
D5	EXB5, 0055		Off
D#5	EXB5, 0051	EXB5, 0051	Off
E5	EXB5, 0051	EXB5, 0051	Off
F5	EXB5, 0054	EXB5, 0053	Off
F#5	EXB5, 0029		Off
G5	ROM, 0311		Off
G#5	ROM, 0127		Off
A5	ROM, 0204		Off
A#5	ROM, 0196		Off
B5	ROM, 0199	ROM, 0199	Off
C6	ROM, 0377		Off
C#6	ROM, 0293		3
D6	EXB5, 0046	EXB5, 0047	Off
D#6	ROM, 0292		3
E6	ROM, 0400		Off
F6	ROM, 0146		Off
F#6	ROM, 0151	ROM, 0151	4
G6	ROM, 0402		Off
G#6	ROM, 0147		Off
A6	ROM, 0406		Off
A#6	EXB5, 0039		4
B6	ROM, 0391	ROM, 0391	Off
C7	ROM, 0391		Off
C#7	EXB5, 0036	EXB5, 0036	Off
D7	ROM, 0155	ROM, 0155	Off
D#7	ROM, 0162	ROM, 0162	Off
E7	ROM, 0238	ROM, 0242	Off
F7	ROM, 0235	ROM, 0233	Off
F#7	ROM, 0165	ROM, 0165	Off
G7	ROM, 0239	ROM, 0236	Off
G#7	ROM, 0305	ROM, 0305	Off
A7	ROM, 0307	ROM, 0307	Off
A#7	ROM, 0305	ROM, 0305	Off
B7	ROM, 0256		6
C8	ROM, 0257	ROM, 0257	6
C#8	ROM, 0324		Off
D8	ROM, 0202		Off
D#8			
E8			
F8			
F#8			
G8			
G#8			
A8			
A#8			
B8			
C9			
C#9			
D9			
D#9			
E9			
F9			
F#9			
G9			

17: Lounge Kit

Note	Bank, Drumsample # High	Bank, Drumsample # Low	Ex
C-1			
C#-1			
D-1			
D#-1			
E-1			
F-1			
F#-1			
G-1			
G#-1			
A-1			
A#-1			
B-1			
C0			
C#0			
D0			
D#0			
E0			
F0			
F#0			
G0			
G#0			
A0			
A#0			
B0			
C1	ROM, 0275	ROM, 0274	Off
C#1	ROM, 0276	ROM, 0276	Off
D1	ROM, 0249	ROM, 0249	Off
D#1	ROM, 0251	ROM, 0250	Off
E1	ROM, 0261	ROM, 0260	9
F1	ROM, 0262	ROM, 0264	Off
F#1	ROM, 0266	ROM, 0265	Off
G1	ROM, 0268	ROM, 0268	Off
G#1	ROM, 0269	ROM, 0273	Off
A1	ROM, 0227		Off
A#1	ROM, 0157		Off
B1	ROM, 0073		Off
C2	EXB5, 0009	EXB5, 0009	Off
C#2	EXB5, 0008	EXB5, 0008	Off
D2	EXB5, 0000	EXB5, 0000	Off
D#2	EXB5, 0005	EXB5, 0005	Off
E2	ROM, 0173		Off
F2	EXB5, 0012	EXB5, 0011	Off
F#2	EXB5, 0020	EXB5, 0020	Off
G2	EXB5, 0025		Off
G#2	EXB5, 0016		Off
A2	EXB5, 0018		Off
A#2	EXB5, 0021	EXB5, 0021	Off
B2	EXB5, 0046		Off
C3	EXB5, 0048	EXB5, 0048	Off
C#3	EXB5, 0055		Off
D3	EXB5, 0025		Off
D#3	EXB5, 0011	EXB5, 0011	Off
E3	ROM, 0182	ROM, 0182	Off
F3	EXB5, 0051	EXB5, 0051	Off
F#3	EXB5, 0035	EXB5, 0035	1
G3	EXB5, 0051	EXB5, 0051	Off
G#3	EXB5, 0027	EXB5, 0027	1
A3	EXB5, 0051	EXB5, 0051	Off
A#3	EXB5, 0036		1
B3	EXB5, 0041	EXB5, 0041	Off
C4	EXB5, 0041	EXB5, 0041	Off
C#4	ROM, 0152		Off
D4	EXB5, 0041	EXB5, 0041	Off
D#4	ROM, 0162		Off
E4	ROM, 0153		Off
F4	ROM, 0157		Off
F#4	ROM, 0164		Off
G4	ROM, 0156		Off
G#4	ROM, 0195		Off
A4	ROM, 0191		Off
A#4	ROM, 0229	ROM, 0229	Off
B4	EXB5, 0028	EXB5, 0028	Off
C5	ROM, 0245	ROM, 0245	Off
C#5	EXB5, 0040	EXB5, 0040	Off
D5	ROM, 0237	ROM, 0241	Off
D#5	EXB5, 0044	EXB5, 0044	Off
E5	EXB5, 0045	EXB5, 0045	Off
F5	EXB5, 0050	EXB5, 0050	Off
F#5	EXB5, 0051	EXB5, 0051	Off
G5	EXB5, 0054		Off
G#5	EXB5, 0053		Off
A5	ROM, 0299	ROM, 0300	Off
A#5	ROM, 0258	ROM, 0258	Off
B5	ROM, 0311		2
C6	ROM, 0310		2
C#6	ROM, 0256	ROM, 0257	3
D6	ROM, 0257		3
D#6	ROM, 0278		Off
E6	ROM, 0279		Off
F6	ROM, 0279		Off
F#6	ROM, 0280		4
G6	ROM, 0279		4
G#6	ROM, 0293	ROM, 0293	5
A6	ROM, 0292		5
A#6	ROM, 0297	ROM, 0297	Off
B6	ROM, 0312		Off
C7	ROM, 0174		6
C#7	ROM, 0187	ROM, 0187	7
D7	ROM, 0181	ROM, 0181	Off
D#7	ROM, 0188		7
E7	ROM, 0191	ROM, 0191	Off
F7	ROM, 0195	ROM, 0195	Off
F#7	ROM, 0186		Off
G7	ROM, 0196		Off
G#7	EXB5, 0003		8
A7	EXB5, 0039	EXB5, 0039	8
A#7	ROM, 0314		Off
B7	ROM, 0354		Off
C8	ROM, 0355		Off
C#8			
D8			
D#8			
E8			
F8			
F#8			
G8			
G#8			
A8			
A#8			
B8			
C9			
C#9			
D9			
D#9			
E9			
F9			
F#9			
G9			

Ex: Exclusive Group

User Arpeggio Patterns

C#	D#	Name	Length
U200	U216	Groove Venus	16
U201	U217	Groove Analog	32
U202	U218	Groove Trance	32
U203	U219	Groove Zoo	32
U204	U220	80's Save Seq	16
U205	U221	VintageTrance	32
U206	U222	Groove Acid	16
U207	U223	Groove Globe	16
U208	U224	Epic Trance Riff	16
U209	U225	Electro Beat	32
U210	U226	Two Step Garage	32
U211	U227	Acid 5Step Riff	5
U212	U228	Bass Pump	32
U213	U229	Rhythm Box Bossa	16
U214	U230	Compusonic	16
U215	U231	Keio Elec Lab.	16

Multisamples (158)

: Multisample Name
000: SawUp-MG
001: SawDown-MG
002: SawUp-A2600
003: SawDown-A2600
004: SawUp-Pro5
005: SawDown-Pro5
006: SawUp-MX12
007: SawDown-MX12
008: SawUp-OB
009: SawDown-OB
010: Pulse 15%-MG
011: Pulse 25%-MG
012: Pulse 10%-A2600
013: Pulse 30%-A2600
014: Pulse 90%-A2600
015: Pulse 10%-Pro5
016: Pulse 20%-Pro5
017: Pulse 30%-Pro5
018: Pulse 40%-Pro5
019: Pulse-10%-MX12
020: Pulse 20%-MX12
021: Pulse 35%-MX12
022: Pulse 20%-OB
023: Pulse 35%-OB
024: Pulse 30%-Poly6
025: Pulse 40%-Poly6
026: Square-MG
027: Square-A2600
028: Square-Pro5
029: Square-MX12
030: Square-OB
031: Triangle-MG
032: Triangle-MX12
033: Triangle-OB
034: Sine-MG
035: Sine-Pro5
036: SawLead-700S
037: Xmod.-MonoPoly
038: SynPad-Poly6_1
039: SynPad-Poly6_2
040: ResoSaw-SH
041: ResoPulse-SH
042: ResoSquare-SH
043: DarkReso-MG 1
044: DarkReso-MG 2
045: DarkReso-MG 3
046: DarkReso-MG 4
047: SynDark-MG 1
048: SynDark-MG 2
049: SynDark-MKS
050: SynDark-MKS Rev
051: SynReso-MG 1
052: SynReso-MG 2
053: SynReso-MG 3
054: SynReso-MG 4
055: SynReso-MG 5
056: SynReso-A2600_1
057: SynReso-A2600_2
058: SynReso-Pro5_1
059: SynReso-P5_1 Rev
060: SynReso-Pro5_2
061: SynReso-Pro5_3
062: SynReso-Poly6_1
063: SynReso-Poly6_2
064: SynReso-Poly6_3
065: SynReso-800DV
066: Bass/Lead-MG
067: Bass/Lead-2600_1
068: Bass/Lead-2600_2
069: Bass/Lead-Pro5_1
070: Bass/Lead-Pro5_2
071: Bass/Lead-MX12
072: Bass/Lead-800DV1
073: Bass/Lead-800DV2
074: Bass/Lead-800DV3
075: SineLead-MG
076: SineLead-Pro5
077: SineLead-P5 Rev
078: SynLead-MG 1
079: SynLead-MG 2
080: SynLead-MG 3
081: SynLead-MG 4
082: SynLead-MG 5
083: SynLead-Pro5_1
084: SynLead-P5_1 Rev
085: SynLead-Pro5_2
086: SynLead-Pro5_3
087: SynLead-MX12
088: SynLead-700S 1
089: SynLead-700S 2
090: SynLead-Poly6
091: SynLead-MS20
092: SynLead-MS20 Rev
093: SynLead-MKS 1
094: SynLead-MKS1 Rev
095: SynLead-MKS 2
096: SynLead-MKS2 Rev
097: SynComp-Pro5
098: SynComp-P5 Rev
099: SynComp-Poly6_1
100: SynComp-Poly6_2
101: Noisy Syn-Pro5
102: Noisy Syn-P5 Rev
103: Oct Syn-Pro5
104: Oct Syn-P5 Rev
105: 5th Syn-Pro5
106: 5th Syn-P5 Rev
107: Sync-MonoPoly
108: Sync-MonoPoly LP
109: Sync-MonoPolyRev
110: Sync-MKS 1
111: Sync-MKS 2
112: SynBrass-MG 1
113: SynBrass-MG 1 LP
114: SynBrass-MG1 Rev
115: SynBrass-MG 2
116: SynBrass-Pro5_1
117: SynBrass-P5_1 LP
118: SynBrass-P5_1Rev
119: SynBrass-Pro5_2
120: SynEns-MG 1
121: SynEns-MG 1 Rev
122: SynEns-MG 2
123: SynEns-MG 2 Rev
124: SynEns-A2600
125: SynEns-A2600 Rev
126: SynEns-MX12_1
127: SynEns-MX12_1Rev
128: SynEns-MX12_2
129: SynEns-MX12_2Rev
130: SynEns-OB
131: SynEns-OB Rev
132: StrEns-Slina
133: StrEns-Slina Rev
134: StrEns-Delta
135: StrEns-Delta Rev
136: SynEns-MKS
137: SynEns-MKS Rev
138: Vocoder-VP
139: Vocoder-VP Rev
140: SynVoice-VS
141: SynVoice-VS Rev
142: Tape Choir
143: Tape Choir Rev
144: Tape Strings
145: Tape Strings Rev
146: Tape Flute
147: Tape Flute Rev
148: Tape Brass
149: Tape Brass Rev
150: Syn Organ-MG
151: Syn Organ-VS 1
152: Syn Organ-VS1Rev
153: Syn Organ-VS 2
154: Syn Organ-VS 3
155: OSC Sync-Pro5_1
156: OSC Sync-Pro5_2
157: SynArpg-Pro5

* **Multisamples 000–046**: These are the original waveforms of the synth sounds; i.e., the sound of the oscillator with the filter and amp fully open. (40--46 are processed with a slight amount of resonance.)

* **Multiéchantillons 000–046** : il s'agit des formes d'onde originales des sons synthétisés ; par ex. le son de l'oscillateur filtre et ampli ouverts à fond. (Les échantillons 40 à 46 sont traités avec addition d'une légère résonnance.)

* **Multisamples 000 bis 046**: Dies sind die Originalwellenformen der synthetischen Sounds, d.h. der Sound des Oszillators mit Filter und Verstärker voll geöffnet. (40 bis 46 sind mit einer geringen Menge Resonanz verarbeitet.)

* **Multisample 000–046**: それぞれのシンセ・サウンドの元波形で、フィルター、アンプを開放したオシレーター・サウンドです。(40～46は多少レゾナンスをかけて加工しています。)

Drumsamples (56)

: Drumsample Name
0000: BD-EXB05 000
0001: BD-EXB05 001
0002: BDEX-EXB05 000
0003: BDEX-EXB05 001
0004: BDEX-EXB05 002
0005: BDEX-EXB05 003
0006: BDEX-EXB05 004
0007: BDEX-EXB05 005
0008: BDEX-EXB05 006
0009: BDEX-EXB05 007
0010: BDEX-EXB05 008
0011: SD-EXB05 00
0012: SD-EXB05 01
0013: SD-EXB05 02
0014: SD-EXB05 03
0015: SD-EXB05 04
0016: SD-EXB05 05
0017: SDEX-EXB05 00
0018: SDEX-EXB05 01
0019: SDEX-EXB05 02
0020: SDEX-EXB05 03
0021: SDEX-EXB05 04
0022: SDEX-EXB05 06
0023: SDEX-EXB05 07
0024: SDEX-EXB05 08
0025: SDEX-EXB05 09
0026: H.H.Cl-EXB05 00
0027: H.H.Cl-EXB05 01
0028: H.H.Cl-EXB05 02
0029: H.H.Cl-EXB05 03
0030: H.H.Cl-EXB05 04
0031: H.H.Cl-EXB05 05
0032: H.H.Cl-EXB05 06
0033: H.H.Cl-EXB05 07
0034: H.H.Cl-EXB05 08
0035: H.H.Cl-EXB05 09
0036: H.H.Ho-EXB05 00
0037: H.H.Ho-EXB05 01
0038: H.H.Ho-EXB05 02
0039: H.H.Ho-EXB05 03
0040: Perc Hi-EXB05 01
0041: Perc MH-EXB05 01
0042: Perc MH-EXB05 00
0043: Perc Hi-EXB05 00
0044: Perc Hi-EXB05 02
0045: Perc ML-EXB05 00
0046: Perc Lo-EXB05 00
0047: Perc Lo-EXB05 01
0048: PercBD-EXB05
0049: Perc B-EXB05
0050: Perc A-EXB05
0051: Perc C-EXB05
0052: Clave-EXB05 00
0053: Metal-EXB05 00
0054: Metal-EXB05 01
0055: Clave-EXB05 01

保証規定（必ずお読みください）

本保証書は、保証期間中に本製品を保証するもので、付属品類は保証の対象になりません。保証期間内に本製品が故障した場合は、保証規定によって無償修理いたします。

1. 本保証書の有効期間はお買い上げ日より1ケ年です。
2. 次の修理等は保証期間内であっても有料修理となります。
   - 消耗部品（電池など）の交換。
   - お取