MISE À JOUR DU FIRMWARE ET DU PILOTE





La procédure sera La même pour le JD-08 et le JX-08.

PILOTE POUR WINDOWS 10/11
Votre ordinateur télécharge automatiquement le pilote Windows 10/11 depuis Internet lorsqu'un produit nécessitant le pilote est connecté à l'ordinateur.
Il n'est pas nécessaire de télécharger et d'installer le pilote vous-même.

* Dans des conditions normales, l'installation du pilote se termine en quelques minutes. Cela peut prendre environ 10 minutes en fonction de la connectivité Internet ou si d'autres pilotes sont en cours d'installation pour d'autres appareils.
* Un problème peut s'être produit si l'appareil est connecté mais ne peut être utilisé après 10 minutes d'attente.

By POLARYS

TÉLÉCHARGEMENT DU PILOTE POUR WINDOWS 10/11

Si vous utilisez un ordinateur qui n'est pas connecté à Internet, ou si le pilote n'est pas téléchargé automatiquement, téléchargez manuellement le pilote pour Windows 10/11.
Pour le télécharger, utilisez le bouton [DOWNLOAD] au bas de la page du site.

Le fichier téléchargé est un fichier d'archive au format zip. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez ***Extraire tout***, puis suivez les instructions.
La méthode d'installation du pilote est décrite dans le fichier README.txt créé après l'expansion du fichier d'archive. Avant de tenter d'installer le pilote, assurez-vous de lire le fichier README.txt.

ACTION À ENTREPRENDRE APRÈS L'INSTALLATION

Pour savoir ce qu'il faut faire après l'installation du pilote, reportez-vous au fichier Readme.htm, qui est créé après l'installation.

* Veuillez noter que les informations du Readme.htm relatives à l'installation sont basées sur le cas où le pilote est automatiquement téléchargé sur Internet.
* Les informations contenues dans le fichier Readme.htm peuvent différer de celles figurant sur cette page. Pour obtenir les informations les plus récentes, reportez-vous à cette page.

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

Système d'exploitation
Microsoft(R) Windows(R) 11
Microsoft(R) Windows(R) 10
* Windows 10 Mobile n'est pas pris en charge.
Ordinateur
PC compatible avec Windows et équipé d'un port USB
* Les PC basés sur ARM ne sont pas pris en charge.
* Il ne peut pas être utilisé dans un environnement Windows virtuel.
* Windows fonctionnant sur Mac n'est pas pris en charge.
Autre
Connexion Internet
* La connexion Internet est nécessaire pour télécharger le pilote.

Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
Tous les noms de produits mentionnés dans ce document sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

By POLARYS

Installation

1. Déconnectez tous les périphériques USB, à l'exception du clavier et de la souris, puis démarrez Windows.
2. Double-cliquez sur l'icône d'installation.
3. Si une boîte de dialogue concernant le contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur [Oui].
4. Si le message "L'opération s'est déroulée avec succès" apparaît, cliquez sur [OK].
5. Connectez l'appareil à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB, puis mettez l'appareil sous tension.
   Le pilote s'installe automatiquement.

Pour désinstaller

1. Déconnectez tous les périphériques USB à l'exception du clavier et de la souris, puis démarrez Windows.

2. Quittez toutes les applications avant de commencer la désinstallation.
   * Veuillez attendre environ 10 secondes jusqu'à ce que ces applications se terminent complètement.

3. Double-cliquez sur Désinstaller.

4. Si une boîte de dialogue concernant le contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur [Oui].

5. Suivez les instructions des boîtes de dialogue pour continuer.

6. Lorsque le message "Uninstallation was completed." s'affiche, cliquez sur [OK] pour redémarrer Windows.

Ouverture du document en ligne

Lorsque l'installation du pilote est terminée, vous pouvez ouvrir le fichier Readme en suivant la procédure décrite ci-dessous.

Consultez ce document pour le dépannage et pour vérifier comment configurer le pilote.

1. Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur "Toutes les applications".

2. Ouvrez le dossier Roland, puis cliquez sur "Readme".
   * Pour les produits BOSS, ouvrez le dossier BOSS.

3. Le document en ligne pour le pilote s'affiche.

By POLARYS

FIRMWARE DU JX-08



COMMENT LIRE LA VERSION

Veuillez vérifier la version du système fonctionnant sur votre JX-08 avant de télécharger le fichier d'archive.

1. Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est coupée et connectez l'ordinateur au connecteur.
   * Lorsque vous conduisez avec des batteries, il n'est pas nécessaire de connecter l'ordinateur.

2. Maintenez enfoncé [**1**] et mettez l'appareil sous tension.
   La version apparaît sur l'affichage LED à 7 segments.
   Coupez l'alimentation.

HISTORIQUE DES MISE À JOUR

[Ver.1.02] NOV 2021
Corrections de bogues
Les bugs suivants ont été corrigés.

Bugs mineurs.

By POLARYS

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN POUR METTRE À JOUR VOTRE JX-08 ou JD-08

JX-08
Câble USB (type-A <-> type-C. Les câbles de charge dédiés ne peuvent pas être utilisés.)
* La mise à jour est effectuée avec l'appareil et l'ordinateur connectés via USB.
* Fournissez un câble adapté à la connexion à l'ordinateur que vous utilisez.
Ordinateur (Windows ou Mac) équipé d'un port USB compatible USB 2.0 ou USB 3.0.

ATTENTION LORS DE LA MISE A JOUR

N'appliquez jamais ces données de mise à jour à un produit autre que le JX-08. Ces données de mise à jour peuvent détruire les données ou le programme système d'autres produits.

N'éteignez jamais votre JX-08 pendant que la mise à jour est en cours !
Si une panne de courant ou un accident similaire se produit pendant le processus de mise à jour, le JX-08 ne pourra pas démarrer en mode de fonctionnement normal. Cela nécessitera une réparation, vous devrez donc contacter le centre de service Roland près de chez vous si cela se produit.

Nous regrettons de ne pouvoir répondre aux questions concernant la procédure de mise à jour à l'aide de ce programme système. Veuillez effectuer la mise à jour de manière responsable, en suivant les instructions données dans ce document.

OBTENIR LE FICHIER DE MISE À JOUR

Veuillez ouvrir/extraire le fichier "jd08jx08_sys_v102.zip" téléchargé sur votre ordinateur pour obtenir le dossier "jd08jx08_sys_v102".
Assurez-vous d'avoir décompressé le fichier de mise à jour téléchargé.

PROCÉDURE DE MISE À JOUR

Mise en garde

Vous ne devez pas renommer le fichier extrait.
N'éteignez jamais le JX-08 pendant que la mise à jour est en cours. Sinon, le programme système ou le JX-08 lui-même risque d'être détruit.

Veuillez installer le fichier de programme système extrait dans votre JX-08 selon la procédure suivante.

1. Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est coupée et connectez l'ordinateur au connecteur.

By POLARYS

2. Maintenez enfoncé le bouton [VALUE] et mettez l'appareil sous tension. [UP] apparaît sur l'affichage LED à 7 segments. Et le lecteur JX-08 apparaît sur l'écran de l'ordinateur.

3. Copiez le programme de mise à jour (BQ6_UPA_up.bin) dans le dossier racine du lecteur JX-08.

4. Éjectez le lecteur JX-08.

5. Appuyez sur le bouton [VALUE].
   La mise à jour démarre et la progression (%) s'affiche sur l'écran LED à 7 segments.[Fin] apparaît sur l'affichage LED à 7 segments, la mise à jour est terminée.

6. Coupez l'alimentation.

By POLARYS

Pilote JX-08 Ver.1.0.0 pour Windows® 11

Ou JD-08

Pilote pour Windows 11

Votre ordinateur télécharge automatiquement le pilote Windows® 11 pour l'appareil JX-08 depuis Internet lorsque l'appareil JX-08 est connecté à l'ordinateur.

- Ce pilote prend également en charge ASIO(Steinberg Audio Stream I/O Interface).

* Si vous utilisez un ordinateur compatible avec la fonction tactile, remplacez les mots "cliquez" et "faites un clic droit" dans ce document par "appuyez" et "exercez une pression prolongée", respectivement.

Configuration système requise

Système d'exploitation

Microsoft® Windows® 11

Ordinateur

PC compatible Windows avec port USB

* Les PC dotés d'un processeur ARM ne sont pas compatibles.

* Vous ne pouvez pas les utiliser dans un environnement virtuel Windows.

* L'environnement Windows fonctionnant sur Mac n'est pas pris en charge.

Autre

Connexion Internet

* Vous devez disposer d'une connexion Internet pour télécharger le pilote.

By POLARYS

Précautions et restrictions d'utilisation

- Des coupures de son ou d'autres phénomènes indésirables pourront se produire si les performances et les spécifications de votre ordinateur sont inadéquates. Les types et les modes d'utilisation des applications que vous exploitez ont également une incidence sur les résultats obtenus.
- Si le JX-08 ne fonctionne pas correctement lorsque l'ordinateur passe du mode "Veille" au mode de fonctionnement normal, fermez toutes les applications utilisant le JX-08 et mettez le JX-08 hors tension, puis sous tension à nouveau.
- Si vous débranchez le câble USB puis rebranchez celui-ci alors que le JX-08 est en cours d'utilisation, ou si le JX-08 est mis hors tension, puis sous tension à nouveau, il est possible que l'appareil cesse de fonctionner normalement. Dans ce cas, quittez toutes les applications utilisant le JX-08 et mettez le JX-08 hors tension, puis sous tension à nouveau.
- Des clics et des craquements peuvent se produire lors de la lecture ou de l'enregistrement si vous connectez ou déconnectez d'autres périphériques USB (comme une clé USB) ou activez/désactivez un autre périphérique USB au cours de l'utilisation du JX-08.
- Dans certains cas, il est possible que les performances obtenues soient inférieures au niveau attendu si vous utilisez un disque dur USB et le JX-08 simultanément. N'utilisez pas de disque dur USB comme destination de stockage pour la lecture ou l'enregistrement de fichiers audio.

Installation

* Pour réinstaller ou mettre à jour le pilote, reportez-vous au chapitre "Réinstaller le pilote".

1. Débranchez tous les périphériques USB à l'exception du clavier et de la souris, puis démarrez Windows.
2. Vérifiez que l'ordinateur est connecté à Internet.
3. Quittez l'application en cours.
4. Mettez l'appareil JX-08 sous tension et raccordez-le à l'ordinateur au moyen d'un câble USB.
   Le pilote sera automatiquement installé.
5. Après quelques minutes, cliquez sur le bouton Écran de démarrage puis cliquez sur "Toutes les applications".
6. Ouvrez le dossier Roland.
   Si l'icône "JX-08" s'affiche, l'installation est terminée.

By POLARYS

* En règle générale, l'installation du pilote s'effectue en quelques minutes.Elle peut nécessiter 10 minutes environ selon la connectivité Internet ou dans le cas où d'autres pilotes sont en cours d'installation pour d'autres périphériques.

* Il se peut qu'un problème se soit produit si l'appareil JX-08 est connecté mais ne peut pas être utilisé après un délai de 10 minutes.Voir "Dysfonctionnements".

Avant de commencer

Choix des périphériques d’entrée/sortie dans votre application

Pour obtenir des performances optimales de vos applications, choisissez les périphériques d’entrée/sortie spécifiques à vos applications tel qu’indiqué ci-dessous. (Pour les détails sur les modalités de réglages, reportez-vous au mode d’emploi de l’application concernée.)

* Si vous n'arrivez pas à sélectionner le périphérique JX-08, reportez-vous au chapitre "Dysfonctionnements".

Périphériques Lecture/Enregistrement audio

[Périphériques Lecture]

OUT (JX-08)

[Périphériques Enregistrement]

IN MIX (JX-08)

IN PART A (JX-08)

IN PART B (JX-08)

IN MIX IN (JX-08)

By POLARYS

Paramètres des périphériques de lecture et d'enregistrement devant être utilisés pour les applications Windows

Définissez les paramètres d'utilisation du JX-08 pour les applications Windows.

* Certaines applications peuvent accepter une configuration personnalisée des périphériques de lecture ou d'enregistrement.

1. Cliquez sur le bouton « Écran de démarrage », puis cliquez sur « Paramètres ».
2. Cliquez sur « Système », puis sur « Son ».
3. Dans « Sortie », sélectionnez le périphérique à utiliser pour la lecture, par exemple le « **OUT** » du JX-08.
   Dans « Entrée », sélectionnez le périphérique à utiliser pour l'enregistrement, par exemple le « **IN MIX** » du JX-08.

   * Il se peut qu'un problème se soit produit si les périphériques ci-dessus ne peuvent pas être sélectionnés. Voir "Dysfonctionnements".

4. Fermez la boîte de dialogue « Paramètres ».

Paramètres du périphérique pour les applications compatibles ASIO

Lors de l'utilisation du JX-08 avec une application compatible ASIO, sélectionnez "**JX-08**" dans les paramètres ASIO de votre application.

* Pour empêcher tout effet de boucle ou de double monitoring audio, effectuez les réglages nécessaires dans votre application pour désactiver le monitoring.

* L'unité principale JX-08 ne prend pas en charge ASIO Monitoring Direct, mais si vous utilisez Cubase, en activant Monitoring Direct dans le paramètre Cubase, vous pouvez empêcher les boucles de retour et la double surveillance.

  Lors de l'utilisation du JX-08 en mode ASIO, nous vous recommandons de régler votre application de façon à ce que celle-ci n'utilise pas Microsoft GS Wavetable Synth. (Pour diminuer la charge et faciliter l'ajustement de la Taille de la mémoire tampon du pilote.)

*

By POLARYS

Périphériques d’entrée/sortie MIDI

* Dans Lecteur Windows Media, il est impossible d’utiliser les ports d’entrée/sortie MIDI du JX-08.
  Veuillez sélectionner le périphérique suivant dans votre application compatible MIDI.

[Périphériques MIDI OUT]

JX-08

JX-08 CTRL

[Périphériques MIDI IN]

JX-08

JX-08 CTRL

Ouvrir le fichier README

Une fois l'installation du pilote terminé, vous pouvez ouvrir le fichier Readme (le présent document) en suivant la procédure décrite ci-dessous.
Utilisez ce fichier pour le dépannage et pour vérifier la procédure d'installation du pilote.

1. Cliquez sur le bouton « Écran de démarrage », puis cliquez sur « Toutes les applications ».
2. Ouvrez le dossier Roland puis cliquez sur "JX-08 Readme".

Modification/vérification des paramètres du pilote

Modification/vérification des paramètres du pilote

1. Cliquez sur le bouton « Écran de démarrage », puis cliquez sur « Toutes les applications ».
2. Ouvrez le dossier Roland puis cliquez sur "JX-08".
3. La boîte de dialogue "**JX-08 Paramètres du pilote**" s’ouvre.

   * Pour plus d’informations sur les différents paramètres, reportez-vous au paragraphe "À propos des éléments de la boîte de dialogue Paramètres du pilote".

By POLARYS

À propos des éléments de la boîte de dialogue Paramètres du pilote

SAMPLE RATE

Affiche la fréquence d'échantillonnage actuelle.
Pour modifier la fréquence d'échantillonnage, sélectionnez la fréquence d'échantillonnage dans le menu.

* Lors d’une modification de la fréquence d’échantillonnage, un léger bruit de claquement peut être émis, mais il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

Taille de la mémoire tampon

Vous pouvez modifier la taille de la mémoire tampon pour l'entrée/sortie audio. (Le réglage par défaut correspond à la sixième position depuis la gauche.)

Une mémoire tampon moins importante permet de réduire la latence et d'améliorer les performances en temps réel mais peut augmenter les risques d'apparitions de clics et de craquements selon la puissance de traitement de votre ordinateur et la quantité de données du morceau.
Une mémoire tampon plus importante augmente la latence mais permet de stabiliser la diffusion audio en continu et diminue les risques d'apparition de clics et de craquements.

De manière générale, il est conseillé de réduire la taille de la mémoire tampon pour améliorer les performances lors de la lecture en temps réel d'un synthétiseur logiciel ou lors du contrôle d'un signal audio d'entrée traité par votre logiciel DAW.
À l'inverse, augmentez la mémoire tampon pour éviter l'apparition de clics et de craquements lors de l'enregistrement et la lecture de morceaux comprenant plusieurs pistes et qui représentent une charge de traitement importante.

En adaptant la taille de la mémoire tampon à vos besoins, vous pouvez obtenir le bon équilibre entre les performances en temps réel et la stabilité de diffusion audio en continu.

* Remarque !
Si vous utilisez une application avec une fonction de test d'équipement audio, après avoir modifié la taille du tampon, effectuez un test.

ASIO Taille de la mémoire tampon

Il s'agit de la taille minimale de la mémoire tampon configurable par l'application ASIO.

By POLARYS

Case à cocher " Synchroniser avec la fréquence d'échantillonnage ASIO "

Cette option correspond à la fréquence d'échantillonnage Windows, par exemple MME, DirectSound ou WASAPI, avec la fréquence d'échantillonnage ASIO. Activez cette case à cocher lorsque vous utilisez une application compatible ASIO avec une application compatible avec l'audio Windows, telle que le Lecteur Windows Media.

Bouton "Afficher Lisezmoi"

Ce bouton permet d'afficher le fichier README (ce document).

Information

Ce champ indique la version de pilote utilisée.

Réinstaller le pilote

1. Supprimez le pilote tel qu'indiqué au chapitre "Désinstallation du pilote".

   * Lors de la désinstallation, les réglages de la boîte de dialogue Paramètres du pilote sont initialisés. Pour plus d'informations sur les différents paramètres, reportez-vous au paragraphe "À propos des éléments de la boîte de dialogue Paramètres du pilote".

2. Installez le pilote tel qu'indiqué au chapitre "Installation".

Désinstallation du pilote

1. Débranchez tous les périphériques USB à l'exception du clavier et de la souris, puis démarrez Windows.

   * Veillez également à retirer le câble USB de l'appareil JX-08.

2. Fermez toutes les applications avant d'effectuer la désinstallation.

By POLARYS

Patientez environ 10 secondes jusqu'à ce que ces applications soient
* complètement fermées.

3. Cliquez sur le bouton « Écran de démarrage », puis cliquez sur « Paramètres ».
4. Cliquez sur « Applications », puis sur « Applications et fonctionnalités ».
5. Dans la liste, cliquez sur « ☐ » à côté du JX-08 Driver et sélectionnez « Désinstaller ».

* Le pilote n'est pas installé si Pilote JX-08 n'apparaît pas dans la liste.Vous n'avez pas besoin de désinstaller le pilote.

6. Si un message de confirmation de la désinstallation s'affiche, cliquez sur "Désinstaller".
7. Si une boîte de dialogue relative à Contrôle de compte d'utilisateur s'ouvre, cliquez sur [Oui].

* Si vous êtes invité à entrer le mot de passe d'un compte administrateur, connectez-vous à Windows en tant qu'Administrateur, puis lancez la désinstallation.

8. L'écran affiche "Le pilote JX-08 installé va être désinstallé". Cliquez sur [OK].
9. Lorsque le message "La désinstallation est terminée." s'affiche, cliquez sur [OK] pour redémarrer Windows.

Dysfonctionnements

Impossible d'installer le pilote

Vérifiez l'état de l'appareil

En règle générale, l'installation du pilote s'effectue en quelques minutes.

Si l'appareil JX-08 est connecté mais ne peut pas être utilisé après un délai de 10 minutes, suivez la procédure ci-dessous et vérifiez l'état de l'appareil.

1. Mettez l'appareil JX-08 sous tension et raccordez-le à l'ordinateur au moyen d'un câble USB.
2. Cliquez sur le bouton « Écran de démarrage », puis cliquez sur « Paramètres ».
3. Cliquez sur « Système », puis sur « Informations système ».
4. Dans Paramètres associés, cliquez sur « Gestionnaire de périphériques ».
5. Dans le menu Affichage, cliquez sur "Périphériques par type".

By POLARYS

6. Cliquez sur "Contrôleurs audio, vidéo et jeu" ou "Autres périphériques" pour afficher l'appareil JX-08.
7. Lorsque l'appareil JX-08 apparaît, double-cliquez dessus pour ouvrir l'écran "Propriétés de l'appareil JX-08".
8. Sous l'onglet Général, vérifiez le champ "État du périphérique".

   Si le message est "Ce périphérique fonctionne correctement." s'affiche dans ce champ, l'installation du pilote est terminée.

   Sinon, il est possible que l'installation du pilote ait échoué.

   Reportez-vous à d'autres rubriques dans Dysfonctionnements pour des informations sur les problèmes d'installation du pilote.

Votre ordinateur est-il connecté à Internet ?

Pour que vous puissiez installer ce pilote, votre ordinateur doit être connecté à Internet.

Vérifiez que votre ordinateur est connecté à Internet (par exemple en utilisant -*un navigateur Web), puis réinstallez le pilote suivant la procédure décrite dans la section "Installation".

Reconnectez l'appareil JX-08

Il est possible que l'identification de l'appareil ait échoué.

Débranchez le câble USB de l'appareil JX-08, mettez l'appareil JX-08 hors tension puis à nouveau sous tension, puis reconnectez-le à votre ordinateur.

Si Windows Update est en cours d'exécution, il se peut que vous ne puissiez pas installer le pilote.

Une fois le processus Windows Update terminé, réinstallez le pilote en suivant la procédure "Installation".

Impossible de sélectionner ou d'utiliser le périphérique JX-08

Le pilote a-t-il été installé correctement ?

Il est possible que le pilote n'ait pas été correctement installé.Voir la section "Impossible d'installer le pilote".

Si vous ne pouvez pas utiliser le JX-08 après l'installation du pilote, réinstallez le pilote en suivant la procédure décrite dans la section "Réinstaller le pilote".

By POLARYS

Le JX-08 est-il utilisé par un autre logiciel ?

Fermez toutes les applications utilisant le JX-08 et mettez le JX-08 hors tension, puis sous tension à nouveau.
Si ceci ne résout pas le problème, suivez la procédure décrite au chapitre "Réinstaller le pilote" afin de réinstaller le pilote.

Le nom du périphérique WAVE/MIDI du JX-08 est-il affiché ?

Si le nom du périphérique ne s'affiche pas, fermez toutes les applications utilisant le JX-08 et mettez le JX-08 hors tension, puis sous tension à nouveau.
Si ceci ne résout pas le problème, suivez la procédure décrite au chapitre "Réinstaller le pilote" afin de réinstaller le pilote.

L'ordinateur est-il passé en mode "Veille" alors que le JX-08 est connecté et sous tension ?

Si le JX-08 ne fonctionne pas correctement lorsque l'ordinateur passe du mode "Veille" au mode de fonctionnement normal, fermez toutes les applications utilisant le JX-08 et mettez le JX-08 hors tension, puis sous tension à nouveau.

Le câble USB a-t-il été débranché, puis rebranché alors que le JX-08 était en cours d'utilisation ou le JX-08 a-t-il été mis hors tension, puis sous tension à nouveau ?

Si vous débranchez le câble USB, puis rebranchez celui-ci alors que le JX-08 est en cours d'utilisation, ou si le JX-08 est mis hors tension, puis sous tension à nouveau, il risque de ne plus fonctionner normalement. Si ceci se produit, fermez toutes les applications utilisant le JX-08 et mettez le JX-08 hors tension, puis sous tension à nouveau.

Si l'ordinateur est démarré alors que le JX-08 est encore connecté à l'ordinateur et sous tension, le pilote peut ne pas être chargé correctement et il se peut que vous ne soyez pas en mesure d'utiliser le JX-08.

Dans ce cas, connectez le JX-08 à un autre port USB ou mettez le JX-08 sous tension après le démarrage de l'ordinateur.

By POLARYS

Assurez-vous que l’accès au microphone soit autorisé

1. Cliquez sur le bouton « Écran de démarrage », puis cliquez sur « Paramètres ».
2. Cliquez sur « Confidentialité et sécurité », puis sur « Microphone ».
3. Activez l’option « Accès au micro ».
4. Fermez la boîte de dialogue « Paramètres ».

Impossible de modifier la fréquence d'échantillonnage à partir des paramètres du pilote ou de l'application.

Au cours de la lecture ou de l'enregistrement, la fréquence d'échantillonnage ne peut pas être modifiée dans la boîte de dialogue Paramètres du pilote.

Modifiez la fréquence d'échantillonnage dans l'application utilisée, ou quittez l'application puis modifiez la fréquence d'échantillonnage dans la boîte de dialogue Paramètres du pilote.

Vous utilisez une autre application ?

Au cours de la lecture ou de l'enregistrement avec une autre application, la fréquence d'échantillonnage ne peut pas être modifiée.

L’option Paramètres est-elle activée dans Windows ?

Si l’option Paramètres est activée dans Windows, il peut se révéler impossible de modifier la fréquence.

Le Panneau de configuration Son de Windows est-il ouvert ?

Si le Panneau de configuration Son Windows est ouvert, la fréquence d'échantillonnage peut parfois ne pas être modifiée.

Si la fonction de surveillance Windows est activée, la fréquence d'échantillonnage ne peut pas être modifiée.

Reportez-vous à "La fonction d'écoute de Windows est-elle activée ?" et désactivez la fonction d'écoute.

By POLARYS

Si la fonction Microsoft GS Wavetable Synth est utilisée, la fréquence d’échantillonnage ne peut pas être modifiée.

N'utilisez pas la fonction Microsoft GS Wavetable Synth.

"Le périphérique est actuellement utilisé par une autre application." s'affiche à l'écran et il est impossible de configurer le pilote.

Vous utilisez une autre application ?

Les paramètres du pilote ne peuvent pas être modifiés pendant qu'ils sont utilisés par une application.

L’option Paramètres est-elle activée dans Windows ?

Si l’option Paramètres est activée dans Windows, il peut se révéler impossible de modifier les paramètres du pilote.

Le Panneau de configuration Son de Windows est-il ouvert ?

Si le panneau de contrôle des sons est ouvert dans Windows, il peut se révéler impossible de modifier les paramètres du pilote.

Si la fonction d'écoute de Windows est activée, il est impossible de modifier les paramètres du pilote.

Reportez-vous à "La fonction d'écoute de Windows est-elle activée ?" et désactivez la fonction d'écoute.

Si Microsoft GS Wavetable Synth est utilisé, il peut se révéler impossible de modifier les paramètres du pilote.

N'utilisez pas la fonction Microsoft GS Wavetable Synth.

By POLARYS

Aucun son ne sort. Impossible de lire ou d’enregistrer

Le pilote a-t-il été installé correctement ?

Le JX-08 est-il utilisé par un autre logiciel ?

Avez-vous effectué les réglages indiqués au chapitre "Avant de commencer" de façon à ce que le pilote JX-08 puisse être utilisé dans de bonnes conditions ?

Vous ne serez pas en mesure d’utiliser le JX-08 dans de bonnes conditions à moins de procéder à ces réglages. Reportez-vous aux différentes sections du chapitre "Avant de commencer".

Êtes-vous passé en mode "Veille" en cours de lecture ou d'enregistrement ?

Si le JX-08 ne fonctionne pas correctement lorsque l'ordinateur passe du mode "Veille" au mode de fonctionnement normal, fermez toutes les applications utilisant le JX-08 et mettez le JX-08 hors tension, puis sous tension à nouveau.

Durant la lecture ou l’enregistrement, avez-vous mis le JX-08 sous tension, puis hors tension ou avez-vous débranché, puis rebranché le câble USB ?

Si vous déconnectez et reconnectez le câble USB en cours de lecture ou d’enregistrement, le JX-08 ne sera pas capable de reprendre la lecture ou l'enregistrement. Arrêtez la lecture ou l’enregistrement, puis relancez l’une ou l’autre de ces opérations. Si vous êtes toujours dans l’incapacité de reprendre la lecture ou l’enregistrement, fermez tous les programmes utilisant le JX-08, puis déconnectez et reconnectez le câble USB du JX-08.

Essayez de régler la taille de la mémoire tampon audio du pilote

Si la taille de la mémoire tampon audio est trop petite, le son ne peut être émis ou il est impossible d’effectuer des opérations de lecture ou d’enregistrement dans des conditions normales.

Dans ce cas, voir "Modification/vérification des paramètres du pilote," et augmentez la taille de la mémoire tampon.

By POLARYS

Les sons émis par l'ordinateur sont inaudibles ou leur volume est trop faible

Avez-vous baissé le volume du périphérique ou de l'application avec le Mélangeur de volume ?

La commande Mélangeur de volume du système vous permet de régler le volume pour chaque périphérique ou application séparément.

1. Cliquez sur le bouton « Écran de démarrage », puis cliquez sur « Paramètres ».
2. Cliquez sur « Système », puis sur « Son ».
3. Dans Avancés, cliquez sur « Mélangeur de volume ».
4. Lorsque Mélangeur de volume apparaît, ajustez le volume.
5. Fermez la boîte de dialogue « Paramètres ».

La lecture est en partie incorrecte : par ex., les notes s'interrompent prématurément ou certaines notes se perdent.

Il est possible de corriger ce type de problème en réglant les paramètres indiqués ci-dessous.

Essayez de régler la taille de la mémoire tampon audio de votre logiciel

Si votre logiciel permet le réglage de la taille de la mémoire tampon audio, essayez de modifier ce paramètre.

Les clics et autres bruits parasites peuvent être éliminés en augmentant la taille de la mémoire tampon.

Essayez de régler la taille de la mémoire tampon audio du pilote

Si votre logiciel ne permet pas le réglage de la mémoire tampon ou si la modification de ce paramètre ne règle pas le problème, il est possible qu'il puisse être résolu en modifiant la taille de la mémoire tampon d'entrée/sortie audio du pilote.

Essayez de régler la taille de la mémoire tampon comme décrit à la section "Modification/vérification des paramètres du pilote".

By POLARYS

Windows Update

Lancez l’exécution de la Windows Update de Microsoft et mettez le système à jour.

Vérifiez les paramètres de Mode d'alimentation.

1. Cliquez sur le bouton « Écran de démarrage », puis cliquez sur « Paramètres ».
2. Cliquez sur « Système », puis sur « Batterie et alimentation ».
3. Dans « Mode d'alimentation », sélectionnez « Performances optimales ».
4. Fermez la boîte de dialogue « Paramètres ».

Réglage des "Options de performances" des propriétés de Système

1. Cliquez sur le bouton « Écran de démarrage », puis cliquez sur « Paramètres ».
2. Cliquez sur « Système », puis sur « Informations système ».
3. Dans Liens connexes, cliquez sur « Paramètres avancés du système ».
4. Si une boîte de dialogue relative à Contrôle de compte d'utilisateur s’ouvre, cliquez sur [Oui].

   * Si vous êtes invité à entrer le mot de passe d’un compte administrateur, connectez-vous à Windows en tant qu'Administrateur.

5. Cliquez d’abord sur [Paramètres] dans la section Performances, puis sur l’onglet [Avancé].
6. Sélectionnez "Les services d’arrière-plan" et cliquez sur [OK].
7. Cliquez sur [OK] pour fermer "Propriétés système".
8. Fermez la boîte de dialogue « Paramètres ».

By POLARYS

La fonction d'écoute de Windows est-elle activée ?

Si la fonction d'écoute de Windows est activée, il est possible que le signal sonore d'entrée soit entendu en double ou qu'un effet de boucle (oscillation) se produise.
Si c'est le cas, désactivez la fonction d'écoute de Windows comme suit.

1. Cliquez sur le bouton « Écran de démarrage », puis cliquez sur « Paramètres ».
2. Cliquez sur « Système », puis sur « Son ».
3. Dans Avancés, cliquez sur « Autres paramètres audio ».
4. Dans "Enregistrement," sélectionnez le périphérique d'entrée que vous utilisez (par exemple JX-08 "**IN MIX**"), et cliquez sur "Propriétés."
5. Ouvrez l'onglet "Écouter" et décochez la case "Écouter ce périphérique."
6. Cliquez sur [OK] pour fermer "Propriétés".
7. Cliquez sur [OK] pour fermer "Son".
8. Fermez la boîte de dialogue « Paramètres ».

By POLARYS

Pilote JX-08 Ver.1.0.0 pour Windows® 10

Ou JD-08

Pilote pour Windows 10

Votre ordinateur télécharge automatiquement le pilote Windows® 10 pour l'appareil JX-08 depuis Internet lorsque l'appareil JX-08 est connecté à l'ordinateur.

- Ce pilote prend également en charge ASIO(Steinberg Audio Stream I/O Interface).

* Si vous utilisez un ordinateur compatible avec la fonction tactile, remplacez les mots "cliquez" et "faites un clic droit" dans ce document par "appuyez" et "exercez une pression prolongée", respectivement.

Configuration système requise

Système d'exploitation

Microsoft® Windows® 10

* Windows 10 Mobile n'est pas pris en charge.

Ordinateur

PC compatible Windows avec port USB

* Les PC dotés d'un processeur ARM ne sont pas compatibles.

* Vous ne pouvez pas les utiliser dans un environnement virtuel Windows.

* L'environnement Windows fonctionnant sur Mac n'est pas pris en charge.

Autre

Connexion Internet

* Vous devez disposer d'une connexion Internet pour télécharger le pilote.

By POLARYS

Précautions et restrictions d'utilisation

- Des coupures de son ou d'autres phénomènes indésirables pourront se produire si les performances et les spécifications de votre ordinateur sont inadéquates. Les types et les modes d'utilisation des applications que vous exploitez ont également une incidence sur les résultats obtenus.
- Si le JX-08 ne fonctionne pas correctement lorsque l'ordinateur passe du mode "Veille" au mode de fonctionnement normal, fermez toutes les applications utilisant le JX-08 et mettez le JX-08 hors tension, puis sous tension à nouveau.
- Si vous débranchez le câble USB puis rebranchez celui-ci alors que le JX-08 est en cours d'utilisation, ou si le JX-08 est mis hors tension, puis sous tension à nouveau, il est possible que l'appareil cesse de fonctionner normalement. Dans ce cas, quittez toutes les applications utilisant le JX-08 et mettez le JX-08 hors tension, puis sous tension à nouveau.
- Des clics et des craquements peuvent se produire lors de la lecture ou de l'enregistrement si vous connectez ou déconnectez d'autres périphériques USB (comme une clé USB) ou activez/désactivez un autre périphérique USB au cours de l'utilisation du JX-08.
- Dans certains cas, il est possible que les performances obtenues soient inférieures au niveau attendu si vous utilisez un disque dur USB et le JX-08 simultanément. N'utilisez pas de disque dur USB comme destination de stockage pour la lecture ou l'enregistrement de fichiers audio.

Installation

* Pour réinstaller ou mettre à jour le pilote, reportez-vous au chapitre "Réinstaller le pilote".

1. Débranchez tous les périphériques USB à l'exception du clavier et de la souris, puis démarrez Windows.
2. Vérifiez que l'ordinateur est connecté à Internet.
3. Quittez l'application en cours.
4. Mettez l'appareil JX-08 sous tension et raccordez-le à l'ordinateur au moyen d'un câble USB.
   Le pilote sera automatiquement installé.
5. Quelques minutes plus tard, cliquez sur le bouton Écran de démarrage.

   * Si "Toutes les applications" s'affiche, cliquez sur "Toutes les applications".

6. Ouvrez le dossier Roland.
   Si l'icône "JX-08" s'affiche, l'installation est terminée.

By POLARYS

* En règle générale, l'installation du pilote s'effectue en quelques minutes.Elle peut nécessiter 10 minutes environ selon la connectivité Internet ou dans le cas où d'autres pilotes sont en cours d'installation pour d'autres périphériques.

* Il se peut qu'un problème se soit produit si l'appareil JX-08 est connecté mais ne peut pas être utilisé après un délai de 10 minutes.Voir "Dysfonctionnements".

Avant de commencer

Choix des périphériques d’entrée/sortie dans votre application

Pour obtenir des performances optimales de vos applications, choisissez les périphériques d’entrée/sortie spécifiques à vos applications tel qu’indiqué ci-dessous. (Pour les détails sur les modalités de réglages, reportez-vous au mode d’emploi de l’application concernée.)

* Si vous n'arrivez pas à sélectionner le périphérique JX-08, reportez-vous au chapitre "Dysfonctionnements".

Périphériques Lecture/Enregistrement audio

[Périphériques Lecture]

OUT (JX-08)

[Périphériques Enregistrement]

IN MIX (JX-08)

IN PART A (JX-08)

IN PART B (JX-08)

IN MIX IN (JX-08)

By POLARYS

Paramètres des périphériques de lecture et d’enregistrement devant être utilisés pour les applications Windows

Définissez les paramètres d’utilisation du JX-08 pour les applications Windows.

* Certaines applications peuvent accepter une configuration personnalisée des périphériques de lecture ou d’enregistrement.

1. Ouvrez "Panneau de configuration" et cliquez sur "Matériel et audio", puis sur "Son".

   * Si l'affichage par icônes est sélectionné dans le Panneau de configuration, cliquez sur "Son."

2. Dans "Lecture," cliquez avec le bouton droit sur le "**OUT**" du JX-08, et sélectionnez "Définir en tant que périphérique par défaut."

   * Le message "Définir en tant que périphérique par défaut" ne s'affiche pas si l'appareil est déjà défini comme l'appareil par défaut.

   * Il se peut qu'un problème se soit produit si les périphériques ci-dessus ne peuvent pas être sélectionnés. Voir "Dysfonctionnements".

3. De même, dans "Enregistrement", cliquez avec le bouton droit sur le "**IN MIX**" du JX-08, et sélectionnez "Définir en tant que périphérique par défaut".

   * Le message "Définir en tant que périphérique par défaut" ne s'affiche pas si l'appareil est déjà défini comme l'appareil par défaut.

   * Il se peut qu'un problème se soit produit si les périphériques ci-dessus ne peuvent pas être sélectionnés. Voir "Dysfonctionnements".

4. Cliquez sur [OK] pour fermer "Son".

By POLARYS

Paramètres du périphérique pour les applications compatibles ASIO

Lors de l’utilisation du JX-08 avec une application compatible ASIO, sélectionnez "**JX-08**" dans les paramètres ASIO de votre application.

* Pour empêcher tout effet de boucle ou de double monitoring audio, effectuez les réglages nécessaires dans votre application pour désactiver le monitoring.

* L’unité principale JX-08 ne prend pas en charge ASIO Monitoring Direct, mais si vous utilisez Cubase, en activant Monitoring Direct dans le paramètre Cubase, vous pouvez empêcher les boucles de retour et la double surveillance.

* Lors de l'utilisation du JX-08 en mode ASIO, nous vous recommandons de régler votre application de façon à ce que celle-ci n’utilise pas Microsoft GS Wavetable Synth. (Pour diminuer la charge et faciliter l'ajustement de la Taille de la mémoire tampon du pilote.)

Périphériques d’entrée/sortie MIDI

* Dans Lecteur Windows Media, il est impossible d’utiliser les ports d’entrée/sortie MIDI du JX-08.
Veuillez sélectionner le périphérique suivant dans votre application compatible MIDI.

[Périphériques MIDI OUT]

JX-08

JX-08 CTRL

[Périphériques MIDI IN]

JX-08

JX-08 CTRL

By POLARYS

Ouvrir le fichier README

Une fois l'installation du pilote terminé, vous pouvez ouvrir le fichier Readme (le présent document) en suivant la procédure décrite ci-dessous.
Utilisez ce fichier pour le dépannage et pour vérifier la procédure d'installation du pilote.

1. Cliquez sur le bouton Écran de démarrage.

   * Si "Toutes les applications" s'affiche, cliquez sur "Toutes les applications".

2. Ouvrez le dossier Roland puis cliquez sur "JX-08 Readme".

Modification/vérification des paramètres du pilote

Modification/vérification des paramètres du pilote

1. Cliquez sur le bouton Écran de démarrage.

   * Si "Toutes les applications" s'affiche, cliquez sur "Toutes les applications".

2. Ouvrez le dossier Roland puis cliquez sur "JX-08".
3. La boîte de dialogue "**JX-08 Paramètres du pilote**" s'ouvre.

   * Pour plus d'informations sur les différents paramètres, reportez-vous au paragraphe "À propos des éléments de la boîte de dialogue Paramètres du pilote".

À propos des éléments de la boîte de dialogue Paramètres du pilote

SAMPLE RATE

Affiche la fréquence d'échantillonnage actuelle.
Pour modifier la fréquence d'échantillonnage, sélectionnez la fréquence d'échantillonnage dans le menu.

* Lors d'une modification de la fréquence d'échantillonnage, un léger bruit de claquement peut être émis, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

By POLARYS

Taille de la mémoire tampon

Vous pouvez modifier la taille de la mémoire tampon pour l'entrée/sortie audio. (Le réglage par défaut correspond à la sixième position depuis la gauche.)

Une mémoire tampon moins importante permet de réduire la latence et d'améliorer les performances en temps réel mais peut augmenter les risques d'apparitions de clics et de craquements selon la puissance de traitement de votre ordinateur et la quantité de données du morceau.
Une mémoire tampon plus importante augmente la latence mais permet de stabiliser la diffusion audio en continu et diminue les risques d'apparition de clics et de craquements.

De manière générale, il est conseillé de réduire la taille de la mémoire tampon pour améliorer les performances lors de la lecture en temps réel d'un synthétiseur logiciel ou lors du contrôle d'un signal audio d'entrée traité par votre logiciel DAW.
À l'inverse, augmentez la mémoire tampon pour éviter l'apparition de clics et de craquements lors de l'enregistrement et la lecture de morceaux comprenant plusieurs pistes et qui représentent une charge de traitement importante.

En adaptant la taille de la mémoire tampon à vos besoins, vous pouvez obtenir le bon équilibre entre les performances en temps réel et la stabilité de diffusion audio en continu.

* Remarque !
Si vous utilisez une application avec une fonction de test d'équipement audio, après avoir modifié la taille du tampon, effectuez un test.

ASIO Taille de la mémoire tampon

Il s'agit de la taille minimale de la mémoire tampon configurable par l'application ASIO.

Case à cocher " Synchroniser avec la fréquence d'échantillonnage ASIO "

Cette option correspond à la fréquence d'échantillonnage Windows, par exemple MME, DirectSound ou WASAPI, avec la fréquence d'échantillonnage ASIO. Activez cette case à cocher lorsque vous utilisez une application compatible ASIO avec une application compatible avec l'audio Windows, telle que le Lecteur Windows Media.

Bouton "Afficher Lisezmoi"

Ce bouton permet d'afficher le fichier README (ce document).

By POLARYS

Information

Ce champ indique la version de pilote utilisée.

Réinstaller le pilote

1. Supprimez le pilote tel qu'indiqué au chapitre "Désinstallation du pilote".

   * Lors de la désinstallation, les réglages de la boîte de dialogue Paramètres du pilote sont initialisés. Pour plus d'informations sur les différents paramètres, reportez-vous au paragraphe "À propos des éléments de la boîte de dialogue Paramètres du pilote".

2. Installez le pilote tel qu'indiqué au chapitre "Installation".

Désinstallation du pilote

1. Débranchez tous les périphériques USB à l'exception du clavier et de la souris, puis démarrez Windows.

   * Veillez également à retirer le câble USB de l'appareil JX-08.

2. Fermez toutes les applications avant d'effectuer la désinstallation.

   * Patientez environ 10 secondes jusqu'à ce que ces applications soient complètement fermées.

3. Faites un clic droit sur le bouton Écran de démarrage puis cliquez sur "Applications et fonctionnalités" ou "Programmes et fonctionnalités".
4. Dans la liste, sélectionnez Pilote JX-08, puis cliquez sur "Désinstaller" ou "Désinstaller/Modifier".

   * Le pilote n'est pas installé si Pilote JX-08 n'apparaît pas dans la liste.Vous n'avez pas besoin de désinstaller le pilote.

5. Si un message de confirmation de la désinstallation s'affiche, cliquez sur "Désinstaller".
6. Si une boîte de dialogue relative à Contrôle de compte d'utilisateur s'ouvre, cliquez sur [Oui].

By POLARYS

Si vous êtes invité à entrer le mot de passe d'un compte administrateur,
* connectez-vous à Windows en tant qu'Administrateur, puis lancez la désinstallation.

7. L'écran affiche "Le pilote JX-08 installé va être désinstallé". Cliquez sur [OK].
8. Lorsque le message "La désinstallation est terminée." s'affiche, cliquez sur [OK] pour redémarrer Windows.

Dysfonctionnements

Impossible d'installer le pilote

Vérifiez l'état de l'appareil

En règle générale, l'installation du pilote s'effectue en quelques minutes.

Si l'appareil JX-08 est connecté mais ne peut pas être utilisé après un délai de 10 minutes, suivez la procédure ci-dessous et vérifiez l'état de l'appareil.

1. Mettez l'appareil JX-08 sous tension et raccordez-le à l'ordinateur au moyen d'un câble USB.
2. Faites un clic droit sur le bouton Écran de démarrage puis cliquez sur "Gestionnaire de périphériques".
3. Dans le menu Affichage, cliquez sur "Périphériques par type".
4. Cliquez sur "Contrôleurs audio, vidéo et jeu" ou "Autres périphériques" pour afficher l'appareil JX-08.
5. Lorsque l'appareil JX-08 apparaît, double-cliquez dessus pour ouvrir l'écran "Propriétés de l'appareil JX-08".
6. Sous l'onglet Général, vérifiez le champ "État du périphérique".

Si le message est "Ce périphérique fonctionne correctement." s'affiche dans ce champ, l'installation du pilote est terminée.

Sinon, il est possible que l'installation du pilote ait échoué.

Reportez-vous à d'autres rubriques dans Dysfonctionnements pour des informations sur les problèmes d'installation du pilote.

Votre ordinateur est-il connecté à Internet ?

Pour que vous puissiez installer ce pilote, votre ordinateur doit être connecté à Internet.

Vérifiez que votre ordinateur est connecté à Internet (par exemple en utilisant -*un navigateur Web), puis réinstallez le pilote suivant la procédure décrite dans la section "Installation".

By POLARYS

Reconnectez l'appareil JX-08

Il est possible que l'identification de l'appareil ait échoué.

Débranchez le câble USB de l'appareil JX-08, mettez l'appareil JX-08 hors tension puis à nouveau sous tension, puis reconnectez-le à votre ordinateur.

Installation manuelle du pilote

Selon la connectivité Internet, l'installation automatique du pilote peut ne pas fonctionner.

Dans ce cas, suivez la procédure ci-dessous pour installer le pilote.

1. Mettez l'appareil JX-08 sous tension et raccordez-le à l'ordinateur au moyen d'un câble USB.
2. Faites un clic droit sur le bouton Écran de démarrage puis cliquez sur "Gestionnaire de périphériques".
3. Dans le menu Affichage, cliquez sur "Périphériques par type".
4. Cliquez sur "Contrôleurs audio, vidéo et jeu" ou "Autres périphériques" pour afficher l'appareil JX-08.
5. Faites un clic droit sur JX-08, puis sélectionnez "Mettre à jour le pilote" ou "Mettre à jour le pilote".
6. Sélectionnez "Rechercher automatiquement le logiciel de pilote à jour" ou "Rechercher automatiquement un pilote mis à jour".
   Votre ordinateur se met à rechercher le pilote, et le pilote est installé automatiquement.

   L'installation est terminée si le message "Windows a mis à jour vos pilotes" ou "Windows a mis à jour votre pilote." s'affiche. Cliquez sur "Fermer".

   Si la boîte de dialogue "Modification des paramètres système" s’affiche, cliquez sur [Oui] pour redémarrer Windows.

Si Windows Update est en cours d'exécution, il se peut que vous ne puissiez pas installer le pilote.

Une fois le processus Windows Update terminé, réinstallez le pilote en suivant la procédure "Installation".

By POLARYS

Impossible de sélectionner ou d’utiliser le périphérique JX-08

Le pilote a-t-il été installé correctement ?

Il est possible que le pilote n'ait pas été correctement installé.Voir la section "Impossible d'installer le pilote".

Si vous ne pouvez pas utiliser le JX-08 après l'installation du pilote, réinstallez le pilote en suivant la procédure décrite dans la section "Réinstaller le pilote".

Le JX-08 est-il utilisé par un autre logiciel ?

Fermez toutes les applications utilisant le JX-08 et mettez le JX-08 hors tension, puis sous tension à nouveau.
Si ceci ne résout pas le problème, suivez la procédure décrite au chapitre "Réinstaller le pilote" afin de réinstaller le pilote.

Le nom du périphérique WAVE/MIDI du JX-08 est-il affiché ?

Si le nom du périphérique ne s’affiche pas, fermez toutes les applications utilisant le JX-08 et mettez le JX-08 hors tension, puis sous tension à nouveau.
Si ceci ne résout pas le problème, suivez la procédure décrite au chapitre "Réinstaller le pilote" afin de réinstaller le pilote.

L'ordinateur est-il passé en mode "Veille" alors que le JX-08 est connecté et sous tension ?

Si le JX-08 ne fonctionne pas correctement lorsque l'ordinateur passe du mode "Veille" au mode de fonctionnement normal, fermez toutes les applications utilisant le JX-08 et mettez le JX-08 hors tension, puis sous tension à nouveau.

Le câble USB a-t-il été débranché, puis rebranché alors que le JX-08 était en cours d’utilisation ou le JX-08 a-t-il été mis hors tension, puis sous tension à nouveau ?

Si vous débranchez le câble USB, puis rebranchez celui-ci alors que le JX-08 est en cours d’utilisation, ou si le JX-08 est mis hors tension, puis sous tension à nouveau, il risque de ne plus fonctionner normalement. Si ceci se produit, fermez toutes les applications utilisant le JX-08 et mettez le JX-08 hors tension, puis sous tension à nouveau.

By POLARYS

Si l'ordinateur est démarré alors que le JX-08 est encore connecté à l'ordinateur et sous tension, le pilote peut ne pas être chargé correctement et il se peut que vous ne soyez pas en mesure d'utiliser le JX-08.

Dans ce cas, connectez le JX-08 à un autre port USB ou mettez le JX-08 sous tension après le démarrage de l'ordinateur.

Assurez-vous que l’accès au microphone soit autorisé

1. Cliquez sur le bouton « Écran de démarrage », puis cliquez sur « Paramètres ».
2. Cliquez sur « Confidentialité », puis sur « Microphone ».
3. Activez l’option « Accès au micro pour cet appareil ».
4. Fermez la boîte de dialogue « Paramètres ».

Impossible de modifier la fréquence d'échantillonnage à partir des paramètres du pilote ou de l'application.

Au cours de la lecture ou de l'enregistrement, la fréquence d'échantillonnage ne peut pas être modifiée dans la boîte de dialogue Paramètres du pilote.

Modifiez la fréquence d'échantillonnage dans l'application utilisée, ou quittez l'application puis modifiez la fréquence d'échantillonnage dans la boîte de dialogue Paramètres du pilote.

Vous utilisez une autre application ?

Au cours de la lecture ou de l'enregistrement avec une autre application, la fréquence d'échantillonnage ne peut pas être modifiée.

L’option Paramètres est-elle activée dans Windows ?

Si l’option Paramètres est activée dans Windows, il peut se révéler impossible de modifier la fréquence.

Le Panneau de configuration Son de Windows est-il ouvert ?

Si le Panneau de configuration Son Windows est ouvert, la fréquence d'échantillonnage peut parfois ne pas être modifiée.

By POLARYS

Si la fonction de surveillance Windows est activée, la fréquence d'échantillonnage ne peut pas être modifiée.

Reportez-vous à "La fonction d'écoute de Windows est-elle activée ?" et désactivez la fonction d'écoute.

Si la fonction Microsoft GS Wavetable Synth est utilisée, la fréquence d'échantillonnage ne peut pas être modifiée.

N'utilisez pas la fonction Microsoft GS Wavetable Synth.

"Le périphérique est actuellement utilisé par une autre application." s'affiche à l'écran et il est impossible de configurer le pilote.

Vous utilisez une autre application ?

Les paramètres du pilote ne peuvent pas être modifiés pendant qu'ils sont utilisés par une application.

L'option Paramètres est-elle activée dans Windows ?

Si l'option Paramètres est activée dans Windows, il peut se révéler impossible de modifier les paramètres du pilote.

Le Panneau de configuration Son de Windows est-il ouvert ?

Si le panneau de contrôle des sons est ouvert dans Windows, il peut se révéler impossible de modifier les paramètres du pilote.

Si la fonction d'écoute de Windows est activée, il est impossible de modifier les paramètres du pilote.

Reportez-vous à "La fonction d'écoute de Windows est-elle activée ?" et désactivez la fonction d'écoute.

Si Microsoft GS Wavetable Synth est utilisé, il peut se révéler impossible de modifier les paramètres du pilote.

N'utilisez pas la fonction Microsoft GS Wavetable Synth.

By POLARYS

Aucun son ne sort. Impossible de lire ou d’enregistrer

Le pilote a-t-il été installé correctement ?

Le JX-08 est-il utilisé par un autre logiciel ?

Avez-vous effectué les réglages indiqués au chapitre "Avant de commencer" de façon à ce que le pilote JX-08 puisse être utilisé dans de bonnes conditions ?

> Vous ne serez pas en mesure d’utiliser le JX-08 dans de bonnes conditions à moins de procéder à ces réglages. Reportez-vous aux différentes sections du chapitre "Avant de commencer".

Êtes-vous passé en mode "Veille" en cours de lecture ou d'enregistrement ?

> Si le JX-08 ne fonctionne pas correctement lorsque l'ordinateur passe du mode "Veille" au mode de fonctionnement normal, fermez toutes les applications utilisant le JX-08 et mettez le JX-08 hors tension, puis sous tension à nouveau.

Durant la lecture ou l’enregistrement, avez-vous mis le JX-08 sous tension, puis hors tension ou avez-vous débranché, puis rebranché le câble USB ?

> Si vous déconnectez et reconnectez le câble USB en cours de lecture ou d’enregistrement, le JX-08 ne sera pas capable de reprendre la lecture ou l'enregistrement. Arrêtez la lecture ou l’enregistrement, puis relancez l’une ou l’autre de ces opérations. Si vous êtes toujours dans l’incapacité de reprendre la lecture ou l’enregistrement, fermez tous les programmes utilisant le JX-08, puis déconnectez et reconnectez le câble USB du JX-08.

Essayez de régler la taille de la mémoire tampon audio du pilote

> Si la taille de la mémoire tampon audio est trop petite, le son ne peut être émis ou il est impossible d’effectuer des opérations de lecture ou d’enregistrement dans des conditions normales.
>
> Dans ce cas, voir "Modification/vérification des paramètres du pilote," et augmentez la taille de la mémoire tampon.

By POLARYS

Les sons émis par l'ordinateur sont inaudibles ou leur volume est trop faible

Avez-vous baissé le volume du périphérique ou de l’application avec le Mélangeur de volume ?

La commande Mélangeur de volume du système vous permet de régler le volume pour chaque périphérique ou application séparément.

1. Ouvrez le "Panneau de configuration," et faites basculer "Afficher par:" sur "Catégorie."
2. Cliquez sur "Matériel et audio," puis sur "Ajuster le volume du système."
3. La commande Mélangeur de volume apparaît. Depuis le menu déroulant "Périphérique", sélectionnez le périphérique que vous utilisez pour la lecture et réglez-en le volume.

Utilisez-vous un logiciel de communication vocale ?

Si vous utilisez un logiciel de communication vocale, il est possible que le volume du périphérique audio soit réglé automatiquement en fonction du statut des communications.
Si c'est le cas, désactivez le réglage automatique du volume selon la procédure suivante.

1. Ouvrez "Panneau de configuration" et cliquez sur "Matériel et audio", puis sur "Son".

   * Si l'affichage par icônes est sélectionné dans le Panneau de configuration, cliquez sur "Son."

2. Dans l'onglet "Communications", modifiez la configuration de l'option "Lorsque Windows détecte des communications" en sélectionnant "Ne rien faire."
3. Cliquez sur [OK] pour fermer "Son".

La lecture est en partie incorrecte : par ex., les notes s’interrompent prématurément ou certaines notes se perdent.

Il est possible de corriger ce type de problème en réglant les paramètres indiqués ci-dessous.

Essayez de régler la taille de la mémoire tampon audio de votre logiciel

Si votre logiciel permet le réglage de la taille de la mémoire tampon audio, essayez de modifier ce paramètre.

Les clics et autres bruits parasites peuvent être éliminés en augmentant la taille de la mémoire tampon.

By POLARYS

Essayez de régler la taille de la mémoire tampon audio du pilote

Si votre logiciel ne permet pas le réglage de la mémoire tampon ou si la modification de ce paramètre ne règle pas le problème, il est possible qu'il puisse être résolu en modifiant la taille de la mémoire tampon d'entrée/sortie audio du pilote.

Essayez de régler la taille de la mémoire tampon comme décrit à la section "Modification/vérification des paramètres du pilote".

Windows Update / Microsoft Update

Vous pouvez résoudre le problème en mettant à jour votre système grâce aux « Windows Update » ou « Microsoft Update » fournies par Microsoft.

Vérifiez les paramètres de gestion de l'alimentation

1. Cliquez sur le bouton Écran de démarrage puis cliquez sur "Paramètres()".
2. Cliquez sur "Système" puis cliquez sur "Alimentation et mise en veille".
3. Dans Paramètres associés, cliquez sur "Paramètres d'alimentation supplementaires".
4. Dans "Choisir ou personnaliser un mode de gestion de l’alimentation", sélectionnez "Performances élevées".

   * Si le mode "Performances élevées" n'apparaît pas, cliquez sur "Afficher les modes supplémentaires."

5. Dans la zone Performances élevées, cliquez sur "Modifier les paramètres du mode".
6. Cliquez sur "Modifier les paramètres d’alimentation avancés".
7. Dans les Paramètres avancés, cliquez sur le symbole « + » de "Disque dur", puis sur le symbole « + » de "Arrêter le disque dur après" pour ouvrir l'arborescence.
8. Cliquez sur "Paramètres (Minutes)", puis cliquez sur la flèche vers le bas pour sélectionner le paramètre "Jamais".
9. Cliquez sur [OK] pour fermer la fenêtre Options d'alimentation.
10. Fermez le panneau "Modifier les paramètres du mode de gestion de l’alimentation".

By POLARYS

Réglage des "Options de performances" des propriétés de Système

1. Ouvrez Explorateur de fichiers.
2. Faites un clic droit sur "Ce PC" dans le Volet de navigation à gauche et sélectionnez "Propriétés".
3. Sur la gauche, cliquez sur "Paramètres système avancés."
4. Si une boîte de dialogue relative à Contrôle de compte d'utilisateur s’ouvre, cliquez sur [Oui].

   * Si vous êtes invité à entrer le mot de passe d’un compte administrateur, connectez-vous à Windows en tant qu'Administrateur.

5. Cliquez d’abord sur [Paramètres] dans la section Performances, puis sur l’onglet [Avancé].
6. Sélectionnez "Les services d’arrière-plan" et cliquez sur [OK].
7. Cliquez sur [OK] pour fermer "Propriétés système".

La fonction d'écoute de Windows est-elle activée ?

Si la fonction d'écoute de Windows est activée, il est possible que le signal sonore d'entrée soit entendu en double ou qu'un effet de boucle (oscillation) se produise.
Si c'est le cas, désactivez la fonction d'écoute de Windows comme suit.

1. Ouvrez "Panneau de configuration" et cliquez sur "Matériel et audio", puis sur "Son".

   * Si l'affichage par icônes est sélectionné dans le Panneau de configuration, cliquez sur "Son."

2. Dans "Enregistrement," sélectionnez le périphérique d'entrée que vous utilisez (par exemple JX-08 "**IN MIX**"), et cliquez sur "Propriétés."
3. Ouvrez l'onglet "Écouter" et décochez la case "Écouter ce périphérique."
4. Cliquez sur [OK] pour fermer "Propriétés".
5. Cliquez sur [OK] pour fermer "Son".

By POLARYS

FIRMWARE DU JD-08



COMMENT CONNAÎTRE LA VERSION

Veuillez vérifier la version du système fonctionnant sur votre JD-08 avant de télécharger le fichier d'archive.

1. Assurez-vous que l'alimentation de l'unité est éteinte, et connectez l'ordinateur au connecteur.
   * En cas de conduite par batteries, il n'est pas nécessaire de connecter l'ordinateur.

2. Maintenez la touche [1] enfoncée et mettez l'appareil sous tension.
   La version apparaît sur l'écran LED à 7 segments.

3. Coupez l'alimentation.

HISTORIQUE DES MISES À JOUR

[Ver.1.02] NOV 2021
Corrections de bogues
Les bogues suivants ont été corrigés.

Bugs mineurs.

By POLARYS

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR METTRE À JOUR VOTRE JD-08

JD-08
Câble USB (type-A <-> type-C. Les câbles de charge dédiés ne peuvent pas être utilisés).
* La mise à jour s'effectue avec l'appareil et l'ordinateur connectés par USB.
* Prévoyez un câble adapté à la connexion à l'ordinateur que vous utilisez.
Ordinateur (Windows ou Mac) équipé d'un port USB conforme à la norme USB 2.0 ou USB 3.0.

ATTENTION LORS DE L'EXÉCUTION DE LA MISE À JOUR

Ne jamais appliquer ces données de mise à jour à un produit autre que le JD-08. Ces données de mise à jour peuvent détruire les données ou le programme système d'autres produits.
Ne jamais éteindre votre JD-08 pendant que la mise à jour est en cours !
Si une panne de courant ou un accident similaire se produit pendant le processus de mise à jour, le JD-08 ne sera pas en mesure de démarrer en mode de fonctionnement normal. Cela nécessitera un entretien, donc vous devrez contacter le centre de service Roland près de chez vous si cela se produit.
Nous regrettons de ne pas être en mesure de répondre aux questions concernant la procédure de mise à jour en utilisant ce programme système. Veuillez effectuer la mise à jour de manière responsable, en suivant les instructions données dans ce document.

OBTENTION DU FICHIER DE MISE À JOUR
Veuillez ouvrir/extraire le fichier "jd08jx08_sys_v102.zip" téléchargé sur votre ordinateur pour obtenir le dossier "jd08jx08_sys_v102".
Veuillez vous assurer que vous avez décompressé le fichier de mise à jour téléchargé.

PROCÉDURE DE MISE À JOUR
Attention

Vous ne devez pas renommer le fichier extrait.
Ne coupez jamais l'alimentation du JD-08 pendant que la mise à jour est en cours. Sinon, le programme système ou le JD-08 lui-même peut être détruit.

Veuillez installer le fichier du programme système extrait dans votre JD-08 selon la procédure suivante.

1. Assurez-vous que l'appareil est hors tension, et connectez l'ordinateur au connecteur.

2. Maintenez la commande [VALUE] enfoncée et mettez l'appareil sous tension. L'écran LED à 7 segments affiche [up]. Et le lecteur JD-08 apparaît sur l'écran de l'ordinateur.

3. Copiez le programme de mise à jour (BQ6_UPA_up.bin) dans le dossier racine du lecteur JD-08.

By POLARYS

4. Éjectez le lecteur JD-08.

5. Appuyez sur la molette [VALUE].
   La mise à jour commence et la progression (%) s'affiche sur l'écran LED à 7 segments.
   Si l'écran LED 7 segments affiche [End], la mise à jour est terminée.

6. Mettez l'appareil hors tension.

By POLARYS