RD-800 Version 1.04 Supplementary Manual

This manual explains the functions that have been added in version 1.04 of the RD-800.
Read this manual in conjunction with the RD-800 Owner's Manual.

Added Function (Selecting a Tone)

You can now use the TONE [0]–[9] buttons as numeric keys to directly specify a tone number.

- Selecting Sounds (Tone/Live Set) → "Selecting a Tone" (Owner's Manual: p. 13)
- Detailed Settings for Each Layer (Layer Edit) → Selecting the "TONE" parameter (Owner's Manual: p. 28)

1. While holding down the [SHIFT] button, use the TONE [0]–[9] as numeric keys to enter a tone number.

The value blinks while you're entering the tone number.

2. Release the [SHIFT] button.

The tone number is finalized.

Added Function (Selecting a Live Set)

In conjunction with the LIVE SET buttons, you can now use the TONE [0]–[9] buttons as numeric keys to directly specify a live set number.

- Selecting Sounds (Tone/Live Set) → "Selecting a Live Set" (Owner's Manual: p. 13)

1. While holding down a LIVE SET [A]–[J] button, use the TONE [0]–[9] buttons as numeric keys to directly specify a live set number.

The value blinks while you're entering the live set number.

2. Release the LIVE SET button.

The live set number is finalized.

RD-800 バージョン 1.04 追加マニュアル

本マニュアルは、RD-800 のバージョン 1.04 で追加された機能について説明します。
RD-800 の取扱説明書と合わせてお読みください。

機能の追加（トーンを選ぶ）

TONE［0］～［9］ボタンをテン・キーとして使い、トーン番号を直接指定できるようになりました。

- 音色を選ぶ（トーン／ライブ・セット）の「トーンを選ぶ」（取扱説明書：P.13）
- レイヤーごとの詳細設定をする（Layer Edit）の「TONE」パラメーターを選ぶとき（取扱説明書：P.28）

1. [SHIFT] ボタンを押しながら、TONE［0］～［9］ボタンをテン・キーとしてトーン番号を入力します。

トーン番号の入力中は値が点滅します。

2. [SHIFT] ボタンを離します。

トーン番号が確定します。

機能の追加（ライブ・セットを選ぶ）

LIVE SET ボタンと組み合わせて、TONE［0］～［9］ボタンをテン・キーとして使い、ライブ・セット番号を直接指定できるようになりました。

- 音色を選ぶ（トーン／ライブ・セット）の「ライブ・セットを選ぶ」（取扱説明書：P.13）

1. LIVE SET［A］～［J］ボタンを押しながら、TONE［0］～［9］ボタンをテン・キーとしてライブ・セット番号を入力します。

ライブ・セット番号の入力中は値が点滅します。

2. LIVE SET ボタンを離します。

ライブ・セット番号が確定します。

RD-800 V1.04 补充说明

此说明对于RD-800 v1.04版本新增加的功能加以解释。
请搭配RD-800的中文说明书参考使用。

新增功能 (选择一个音色)

现在您可以使用 TONE [0] – [9] 按键作为数字键直接指定一个音色编号。

- 选择音色 (Tone/Live Set) →“选择一个音色” (中文说明书: p. 13)。
- 详细设置每个音层 (Layer Edit) → 选择 “TONE” 参数 (中文说明书: p. 28)。

1. 按住 [SHIFT] 按键的同时，使用 TONE [0] – [9] 作为数字键输入一个音色编号。

当您输入音色编号时，数值会闪烁。

2. 松开 [SHIFT] 按键。

完成输入音色编号。

新增功能 (选择一个Live Set)

与 LIVE SET 按键配合使用，您可以使用 TONE [0] – [9] 按键作为数字键直接指定某个Live Set编号。

- 选择音色 (Tone/Live Set) →“选择一个 Live Set” (中文说明书: p. 13)。

1. 按住一个 LIVE SET [A] – [J] 按键的同时，使用 TONE [0] – [9] 按键作为数字键直接输入一个 Live Set 编号。

当您输入 Live Set 编号时，数值会闪烁。

2. 松开 LIVE SET 按键。

完成输入 Live Set 编号。

Copyright © 2014 ROLAND CORPORATION
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without the written permission of ROLAND CORPORATION.
© 2014 ローランド株式会社　本書の一部、もしくは全部を無断で複写・転載することを禁じます。
Copyright © 2014 ROLAND CORPORATION
版权所有。未经Roland公司书面许可，严禁将本出版物的任何部分以任何方式再制或传播!

* 5 1 0 0 0 4 2 3 7 2 - 0 1 *