

ALIM A DÉCOUPAGE
230V
12V
+
−
MODULE HT
A DÉCOUPAGE
+
IN
−
+
−
+ HT
− HT
MODULE HT
A DÉCOUPAGE
+
IN
−
+
−
+ HT
− HT
+ 12,6V
CHAUFFAGE
0V
MODULE 48V
A DÉCOUPAGE
+
IN
−
+
−
+ 48V
− 48V