
AMPLIFi TT

MANUEL DE PILOTAGE ▶

©2014 Line 6, Inc.

Consignes importantes de sécurité



ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION – NE PAS OUVRIR



Avertissement: Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne retirez aucune vis. Aucun élément interne n'est réparable par l'utilisateur. Pour toute réparation/entretien, consultez un technicien qualifié.

Avertissement: Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas le dispositif à la pluie ou à l'humidité.

Attention: Cet appareil a fait l'objet de tests et a été déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations FCC. Le fonctionnement de l'appareil est soumis aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférences et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement erratique de l'appareil.



Le symbole d'éclair dans un triangle signifie "danger d'électrocution!". Il indique la présence d'informations liées à la tension de fonctionnement et aux risques potentiels d'électrocution.



Le point d'exclamation dans un triangle signifie "Prudence!". Veuillez lire les informations précédées par un tel symbole.

Veuillez noter les points suivants: Line 6 est une marque déposée de Line 6, Inc. enregistrée aux Etats-Unis et dans d'autres pays. AMPLIFi est une marque commerciale de Line 6, Inc. Tous droits réservés. iPod touch®, iPhone® et iPad® sont des marques commerciales d'Apple, Inc. enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store℠ est une marque de service d'Apple, Inc. Apple décline toute responsabilité concernant le fonctionnement de ce dispositif voire sa conformité à des normes de sécurité et techniques. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Line 6 se fait sous licence. Android est une marque commerciale de Google, Inc.

CE

Line 6, Inc.:
26580 Agoura Road,
Calabasas, CA 91302-1921 USA

The POD, Clifton House, Butler's leap.
Rugby, Warwickshire, United Kingdom, CV 21 3RQ

N° de série:_____

Lisez ces consignes importantes relatives à la sécurité. Conservez ces consignes dans un endroit sûr.

- Lisez ces consignes.
- Conservez ces consignes.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Suivez toutes les consignes.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'eau.
- Nettoyez-le avec un chiffon sec uniquement.
- N'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez le produit conformément aux consignes du fabricant.
- Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur comme des radiateurs, des bouches d'air chaud, des poêles ou d'autres appareils générateurs de chaleur (amplificateurs compris).
- Ce produit doit être branché à une prise secteur disposant d'une connexion de sécurité à la terre.
- Ne supprimez pas la sécurité offerte par la fiche polarisée ou dotée d'une broche de terre. Une fiche polarisée dispose de deux lames dont une plus large que l'autre. Une fiche avec broche de terre dispose de trois broches dont une pour la terre. La lame plus large ou la troisième broche est conçue pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour faire remplacer cette ancienne prise.
- Protégez le cordon d'alimentation pour éviter qu'il ne soit piétiné ou abîmé notamment à la hauteur des fiches, des rallonges et au point de connexion du produit.
- Utilisez exclusivement des fixations ou accessoires spécifiés par le fabricant.
- Utilisez cet appareil exclusivement avec un chariot, stand, pied, support ou table du type spécifié par le constructeur ou livré avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, soyez prudent lors de son déplacement afin d'éviter que le produit ne bascule et ne blesse quelqu'un.
- Débranchez cet appareil en cas d'orage ou s'il doit rester inutilisé durant une période assez longue.
- Pour tout dépannage ou entretien, veuillez consulter un service ou un technicien qualifié. Il est impératif de faire appel à un technicien qualifié si l'appareil a été endommagé d'une quelconque façon, notamment, si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagée, si du liquide s'est renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne plus normalement ou s'il est tombé.
- Un produit branché au secteur ne peut pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures. Ne placez aucun conteneur de liquide (vase, verre) sur le produit.
- AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas le dispositif à la pluie ou à l'humidité.
- La fiche secteur du dispositif sert à le débrancher du secteur. Cette fiche secteur doit donc rester accessible à tout instant.
- Branchez le dispositif uniquement à une prise de courant de 100/120V ou 220/240V 50/60Hz (selon la plage de tension de l'adaptateur secteur fourni).
- Une écoute prolongée à volume élevé, surtout avec un casque, peut entraîner une perte d'audition et/ou des dommages irréversibles de l'ouïe. Consommez donc les décibels avec modération.
- Il faut faire réparer le dispositif quand il a été endommagé, notamment si:
  - le câble ou la fiche d'alimentation est endommagée.
  - du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans le dispositif.
  - le dispositif a été exposé à la pluie ou à l'humidité.
  - le dispositif est tombé ou le boîtier a été endommagé.
  - le dispositif ne fonctionne pas normalement ou se comporte de façon nettement différente.



ACCORDEZ PLUS DE PLACE À VOTRE GUITARE.

L'**AMPLIFi TT™** permet de jammer dans n'importe quelle pièce. Il transforme n'importe quelle paire d'enceintes en ampli de guitare ou en système d'amplification sans fil Bluetooth® pour votre bibliothèque de morceaux. Lancez ensuite l'application fournie "AMPLIFi Remote" pour jammer tout votre soûl.

L'**AMPLIFi TT** DÉLIVRE INSTANTANÉMENT DES SONS SUPERBES. Choisissez un morceau dans votre bibliothèque: un son de guitare adapté est automatiquement sélectionné. Accédez à des milliers de sons dans le cloud puis évaluez et partagez des sons de guitare avec la communauté AMPLIFi de guitaristes en ligne.

L'**AMPLIFi TT** propose plus de 200 AMPLIS ET EFFETS. Profitez de la technologie de modélisation de Line 6, exploitée sur des centaines de hits mondiaux, pour programmer visuellement des sons exceptionnels sur votre dispositif mobile. Vous pouvez ensuite utiliser ces sons pour enregistrer votre guitare avec un Mac® ou PC via USB.


Caractéristiques de l'AMPLIFi TT:

- Modélisation d'amplis et d'effets haut de gamme dans un processeur de table
- Dispositif de streaming audio via Bluetooth (compatible avec iOS, Android™ et Mac ou PC)
- Connexion USB pour l'enregistrement direct sur Mac ou PC

Appli 'AMPLIFi Remote':

- Pilotage sans fil et édition approfondie de votre rig de guitare
- Recherche automatique de sons correspondant aux morceaux choisis dans la bibliothèque
- Créez, partagez, téléchargez et évaluez un nombre illimité de sons au sein de la communauté AMPLIFi.
- Pour iPhone® 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPad® (4e génération), iPad mini, iPad (3e génération), iPad 2 et iPod touch® (5e génération).
- "AMPLIFi Remote" est compatible avec de nombreux smartphones et tablettes utilisant le système Android 4.2 ou plus récent. Pour en savoir plus, voyez www.line6.com/android.

Commandes en façade



1. **Interrupteur d'alimentation -** Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur ce commutateur.
2. **Entrée de guitare -** Branchez la fiche 6,35mm du câble de guitare ici. Vous pouvez utiliser l'AMPLIFi TT seul ou avec l'application "**AMPLIFi Remote**".
3. **Casque -** Branchez la fiche 6,35mm d'un casque stéréo ici. La commande de volume global règle le niveau du casque.
4. **Bouton d'appairage Bluetooth -** Via Bluetooth, l'AMPLIFI TT peut communiquer sans fil avec un dispositif mobile. Avant de lancer l'appli "**AMPLIFi Remote**", effectuez les réglages Bluetooth suivants:

   Appairage de l'AMPLIFi TT avec un dispositif mobile:


   - Passez en mode d'appairage sur l'AMPLIFi TT en appuyant sur le bouton **Bluetooth** situé en façade: il clignote.
   - Passez en mode d'appairage Bluetooth sur votre dispositif iOS ou ouvrez le menu de réglages Bluetooth sur votre dispositif Android.
   - Le nom unique de votre AMPLIFi TT apparaît sur votre dispositif mobile. Les utilisateurs Android doivent éventuellement effectuer une recherche de dispositifs pour rafraîchir la liste des dispositifs Bluetooth détectés.
   - Sélectionnez le nom unique du TT sur le dispositif mobile pour l'appairer.
5. **Commandes de tonalité -** Quand vous utilisez "**AMPLIFi Remote**" sur votre dispositif iOS, tous les réglages de tonalité peuvent être effectués avec l'appli. Vous pouvez aussi modifier votre son de guitare manuellement avec les commandes suivantes:

   DRIVE: Règle le niveau de saturation du modèle d'ampli choisi.

   BASS, MID, TREBLE: Ces commandes règlent le niveau du grave, du médium et de l'aigu du modèle d'ampli sélectionné.

   REVERB: Règle le niveau de réverbération du son de guitare choisi.
6. **Réglage du volume global -** Cette commande détermine le niveau global de sortie de l'AMPLIFi TT. Elle a aussi une **fonction secondaire**: elle permet de régler le niveau de la guitare par rapport au mixage audio global. Quand vous accompagnez un morceau, cela permet d'ajuster le niveau de la guitare.

   Pour obtenir une bonne balance, appuyez sur la commande de volume global pour activer sa fonction secondaire puis réglez le niveau de la guitare. Après 5 secondes, la commande retrouve son rôle de réglage du volume global.



Anneau de LED de la commande de volume

Anneau de LED de la commande de volume - L'anneau de diodes (LED) entourant la commande de volume global s'allume de différentes façons selon le paramètre réglé:

- Volume global: Les diodes s'allument en rouge pour indiquer le volume global.
- Niveau de la guitare: Quand la fonction secondaire est activée d'une pression sur la commande, toutes les diodes s'allument en blanc. Quand vous réglez le niveau de la guitare, les diodes s'allument en blanc.
- Commandes de tonalité: Quand une des commandes de tonalité est actionnée, le niveau sauvegardé est indiqué en rouge. Toutes les autres diodes sont allumées en blanc pour indiquer le niveau en cours de réglage.

7. **Bouton TONE -** L'AMPLIFi TT contient 4 mémoires: **A, B, C** et **D**. Vous pouvez les modifier comme bon vous semble et les remplacer par 4 sons favoris.



Boutons TONE et TAP

Sélectionner une mémoire: Appuyez plusieurs fois sur le bouton TONE pour sélectionner successivement les mémoires A, B, C et D. Les diodes blanches indiquent la mémoire sélectionnée.


Sauvegarder un son favori:

- Maintenez TONE enfoncé; la diode de la mémoire A clignote.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner successivement les mémoires.
- Quand la mémoire voulue est sélectionnée, maintenez le bouton TONE enfoncé 2 secondes.
- Votre son est sauvegardé dans la mémoire choisie.

8. **Bouton TAP -** En appuyant plusieurs fois sur le bouton **TAP**, vous spécifiez le tempo des effets delay et autres ayant une fonction “Tap Tempo”.


   Remarque: Ce bouton clignote toujours selon le tempo de la mémoire sélectionnée.

Mode accordeur - Maintenez le bouton **TAP** enfoncé quelques secondes pour activer l’accordeur. Quand vous jouez une note sur la guitare, l’accordeur la détecte automatiquement. Les diodes s’allument à gauche du centre de l’anneau si la note est trop basse et à droite si elle trop haute. Quand la diode centrale est allumée, votre note est juste. Appuyez sur n’importe quel commutateur ou commande pour quitter le mode accordeur.



Diodes en mode accordeur

Panneau arrière



9. **AMP OUT -** La sortie AMP OUT (6,35mm) transmet un signal de guitare mono avec modélisation d'ampli et d'effets. Elle est optimisée pour une connexion à l'entrée d'un ampli de guitare. Le signal audio Bluetooth n'est pas envoyé à la sortie AMP OUT.

   Utilisation simultanée de MAIN OUT & AMP OUT - Seul le signal audio Bluetooth est envoyé aux sorties MAIN OUT quand une fiche est branchée à la prise AMP OUT.

10. **Prises MAIN OUT (RCA) -** Les sorties MAIN OUT (RCA) délivrent un mélange full range du signal de guitare traité et du signal audio reçu par streaming Bluetooth. Branchez ces prises MAIN OUT avec des câbles RCA/cinch aux entrées d'une chaîne HiFi, d'enceintes actives etc.

11. **Prises MAIN OUT (6,35mm) -** Les sorties MAIN OUT (6,35mm) délivrent également un mélange full range du signal de guitare traité et du signal audio reçu par streaming Bluetooth. Vous pouvez les brancher aux entrées 6,35mm d'une console de mixage, d'un système de sonorisation ou d'enceintes actives haut de gamme.

12. **OPTICAL OUT -** La sortie OPTICAL OUT (S/PDIF, 48kHz) délivre un mixage numérique du signal de guitare traité et du signal audio reçu via Bluetooth. Branchez-la avec un câble en fibre optique à un récepteur Home Cinéma ou à une installation de DJ.

13. **Port USB -** Branchez-le à un port USB de votre Mac ou PC pour enregistrer le signal de guitare traité. Si nécessaire, téléchargez des pilotes du site www.line6.com/software. Le logiciel d'enregistrement n'est pas fourni.

14. **Entrée FBV -** Cette prise peut accueillir un Line 6 FBV™ Express ou FBV Shortboard MkII. Les fonctions suivantes sont disponibles:
    - Sélection des mémoires A, B, C, D
    - Fonction "Tap Tempo" et accordeur
    - Pilotage de paramètres spécifiques avec une pédale d'expression
    - Activation/coupure des effets utilisés par la mémoire en vigueur*
    - Accès à 25 banques de mémoires.*

    * Cette fonction n'est disponible qu'avec un FBV Shortboard MKII.

15. **Entrée pour adaptateur secteur -** Utilisez exclusivement l'adaptateur Line 6 9VDC pour alimenter le produit.

Appli 'AMPLIFi Remote' pour iOS

Téléchargez la version la plus récente de l'appli gratuite "**AMPLIFi Remote**" pour iOS de l'App Store℠.

Téléchargez la version la plus récente de l'appli gratuite "**AMPLIFi Remote**" pour Android depuis la boutique Google Play™.

Et tant que vous êtes en ligne, songez à enregistrer votre AMPLIFi TT.

Mises à jour du système de l'AMPLIFi

Utilisez toujours la dernière version du système (firmware) de l'AMPLIFi TT. L'application "**AMPLIFi Remote**" vous avertit quand une mise à jour du système est disponible: vous savez donc toujours si vous avez la dernière version!