



COOL CAT™

"The Coolest, Sweetest Chorus Ever"

OWNER'S MANUAL



*Danelectro always made insanely great gear.
We pioneered tube amps in the 40's. Our guitars
were king of the rock scene in the 50's and 60's.*

Top players still love them.

Collectors snap them up.

Now we're back with incredible vintage effects.

Own the sounds of yesteryear!

HEARING IS BELIEVING.

EEC Agent:

John Hornby Skewes & Co., Ltd.

Salem House, Parkinson Approach, Garforth, Leeds LS25 2HR UK



COOL CAT™ CHORUS

DC-1 INSTRUCTIONS


- Connect instrument cable to the IN jack. Connect amplifier cable to the OUT jack. If using Danelectro AC Adaptor, connect to DC 18-Volt jack.
- LED light will be on when foot switch is activated.
- Control Functions:
SPEED: Use this control to set the number of “sweeps” per second.
CHILL: Use this control to set the depth or “coolness” of your chorus sound.
- For STEREO effect, connect a second amplifier to the STEREO OUT jack.

BATTERY: Uses two S-006P 9-Volt Batteries. Danelectro “Vintage Power Source” batteries are recommended.

Battery Eliminator: Uses 18-Volt battery eliminator. Polarity: Center negative (–) adaptor plug. 300mA maximum.


CONTROL SETTINGS

L.A. STUDIO CHORUS




CONTROL SETTINGS

LUSH CHORUS




CONTROL SETTINGS

ROTARY CHORUS




CONTROL SETTINGS

ACOUSTIC GUITAR CHORUS




CONTROL SETTINGS

SUBTLE CHORUS




CONTROL SETTINGS

DOUBLING CHORUS



CONTROL SETTINGS


60's CHORUS



CONTROL SETTINGS with OVERDRIVE & CHORUS

60's THING

DADDY O.
Overdrive



Order of
Connection:

Guitar



Overdrive
(Daddy O.)




Chorus
(Cool Cat)



Amplifier


COOL CAT
Chorus



CONTROL SETTINGS with OVERDRIVE & CHORUS

ROOMY OVERDRIVE

DADDY O.
Overdrive



Order of
Connection:

Guitar



Overdrive
(Daddy O.)




Chorus
(Cool Cat)




Amplifier

COOL CAT
Chorus



DETUNE HARMONIZER

FAB TONE
Distortion



Order of
Connection:

Guitar



Distortion
(Fab Tone)




Chorus
(Cool Cat)




Amplifier

COOL CAT
Chorus



HARMONIZER

FAB TONE
Distortion



Order of
Connection:

Guitar



Distortion
(Fab Tone)




Chorus
(Cool Cat)



Amplifier

COOL CAT
Chorus





Danelectro a toujours fait des équipements incroyables et fantastiques. Nous avons été les pionniers des amplificateurs a' tube dans les années 40. Nos guitares étaient les rois du Rock&Roll dans les années 50 et 60. Les meilleurs joueurs les aiment toujours. Les collectionnistes les cherchent encore. Maintenant nous sommes de retour avec les incroyables effets d'époque. Possédez les sons des années de hier.

ENTENDRE C'EST CROIRE.



COOL CAT™ CHORUS

DC-1 MODE D'EMPLOI

- Branchez le câble de l'instrument dans la prise IN. Branchez le câble de l'amplificateur dans la prise OUT. Si vous utilisez l'adaptateur Danelectro AC, branchez dans la prise DC 18V.
- La lumière du LED s'allume quand vous activez l'interrupteur a' pédale.
- Les fonctions du contrôle:
 - SPEED:** Utilisez ce contrôle pour déterminer le nombre de "mouvements" par seconde.
 - CHILL:** Utilisez ce contrôle pour déterminer la profondeur ou la "fraicheur" du son du cœur.

Pour l'effet STEREO, branchez un deuxième amplificateur dans la prise "STEREO OUT."

PILE: utilisez une pile S-006P 9 volt. Nous recommandons la pile Danelectro "Vintage Power Source."

*Pile éliminatoire: utilisez une pile éliminatoire de 18 volt.
Polarité: centre négatif (-). 300mA maximum.*



Danelectro hat schon immer fabelhaft Großartiges geliefert. In den vierziger Jahren waren wir Pioniere mit Röhrenampere. In den fünfziger und sechziger Jahren waren unsere Gitarren der Hit in der Welt des Rocks. Spitzenspieler schwören noch immer auf sie. Sammler schnappen sie auf. Und nun sind wir wieder dabei mit unglaublichen "Vintage Effekten." Der Klang von gestern sollte auch Ihnen gehören!

HÖREN UND GLAUBEN.



COOL CAT™ CHORUS

DC-1 ANWEISUNGEN

- Das Instrumentenkabel in den IN-Stecker einfügen. Das Verstärkerkabel in den OUT-Stecker einfügen. Bei Gebrauch des Danelectro-AC-Adapters, in den DC 18V-Stecker einfügen.
- LED Lämpchen sind an, wenn der Fußschalter aktiviert wird.
- Regelungsfunktionen:
 - SPEED: Diese Kontrolle zum Einstellen der Anzahl von "Sweeps" pro Sekunde benutzen.
 - CHILL: Diese Kontrolle zum Einstellen der Tiefe oder "Coolness" für Ihren Chorton benutzen.

Für STEREO-Effekt einen zweiten Verstärker an dem Stecker "STEREO OUT" anschließen.

Batterie: Benutzt zwei S-006P 9-Volt Batterien. Danelectro "Vintage Power Source" Batterie wird empfohlen.

Batterienausscheider: Benutzt einen 18-Volt Batterienausscheider.
Polarität: Mitte negativ (-). 300mA Maximum.



Danelectro ha sempre creato fantastiche ed incredibili attrezzature. Siamo stati i pionieri degli amplificatori a tubo negli anni 40. Le nostre chitarre sono i re del Rock degli anni 50 e 60. I migliori suonatori le adorano ancor oggi. I collezionisti le cercano. Ora siamo di ritorno con incredibili effetti d'epoca. Possedete i suoni di ieri!

SENTIRE E' CREDERE.



COOL CAT™ CHORUS

DC-1 ISTRUZIONI PER L'USO

- Collegare il cavo dello strumento nella presa IN. Collegare il cavo dell'amplificatore alla presa OUT. Se si sta usando l'adattatore Danelectro AC, collegare alla presa DC 18V.
- La luce del LED si accende quando azionate l'interruttore a pedale.
- Le funzioni del controllo:
 - SPEED: Usare questo controllo per attivare il numero di "spazzate" al secondo.
 - CHILL: Usare questo controllo per attivare la profondità o la "freschezza" del suono del coro.

Per l'effetto "stereo," collegare un secondo amplificatore alla presa "STEREO OUT."

BATTERIA: usare due batterie S-006P 9 volt. Raccomandiamo le batterie Danelectro "Vintage Power Source."

Batteria eliminataria: usare una batteria eliminataria di 18 volt.
Polarita': centro negativo (-). Spina di connessione dell'adattatore a 300mA massimo.



Danelectro siempre hizo aparatos increíbles. Fuimos los pioneros de los amplificadores de tuberías durante los años 40s. Nuestras guitarras eran los reyes de la escena de música rock durante los años 50s y 60s. Los músicos más destacados todavía aman nuestros productos. Muchos aficionados los coleccionan. Ahora hemos regresado al mercado con efectos nostálgicos increíbles. ¡Ahora usted puede poseer los sonidos de ayer!

ESCUCHAR ES CREER.



COOL CAT™ CHORUS

DC-1 INSTRUCCIONES

- Conecte el cable del instrumento al conector IN. Conecte el cable del amplificador al conector OUT. Si usted está usando el Adaptador Danelectro AC, conecte al conector DC 18V.
- La luz de LED se prenderá cuando se active el interruptor de pie.
- Funciones del control:
 - SPEED: Use este control para ajustar el número de "sweeps" por segundo.
 - CHILL: Use este control para ajustar la profundidad o el "coolness" de su sonido de coro.

Para un efecto de ESTEREO, conecte una segundo amplificador al conector "STEREO OUT."

Batería: Esto usa una batería de S-006P 9 Volt. Se recomienda Danelectro "Vintage Power Source" batería.

Batería eliminadora: Esto usa una batería eliminadora de 18 Volt.
Polaridad: Centro negativo (-) enchufe de adoptadora. 300mA máximo.



Danelectro heeft altijd ongelooflijk goed materiaal gemaakt. Wij waren de pioniers van buis-amps in de jaren 40. Onze gitaars waren de Koning van de rock scene in de vijftiger en zestiger jaren.

De top spelers prefereren onze gitaars nog steeds.

Verzamelaars kopen ze op. Nu zijn we terug met fantastische kwaliteitsresultaten. Bezit zelf de geluiden van het recente verleden!

HOREN IS GELOVEN.



COOL CAT™ CHORUS

DC-1 AANWIJZINGEN

- Steek de kabel voor het instrument in het IN contact. Steek de kabel voor de versterker in het OUT contact. Als Danelectro AC Adapter gebruikt wordt, sluit deze aan op DC 18V contact.
- LED licht is aan wanneer voetschakelaar geactiveerd wordt.
- Controle functies:
 - SPEED: Gebruik deze controle om het aantal "bewegingen" per seconde te bepalen.
 - CHILL: Gebruik deze controle om de diepte of "koelte" van het koorgeluid te bepalen.

Om STEREO effect te verkrijgen, schakel een tweede versterker in op het "STEREO OUT" contact.

Batterij: Gebruikt twee S-006P 9 Volt batterijen. Danelectro "Vintage Power Source" batterijen worden aanbevolen.

Batterij ver-oplader: Gebruikt 18 Volt batterij ver-oplader.

Polariteit: Center negatief (-) adapter aansluiting. Maximaal 300 milli-Amp.



COOL CAT™ CHORUS

DC-1 INSTRUÇÕES

*Danelectro sempre tem feito equipamento ótimo.
Nós éramos pioneiros com os “tube amps” nos 40’s.
Nossas guitarras eram os reis do roque nos
50’s e 60’s. Os melhores tocadores ainda
amam-as. Coletoras apanham-as. E agora
voltamos com os efeitos vindimas que são incríveis.
Possua os sons do passado!*

OUVIR É ACREDITAR.

- *Ligue o cabo do instrumento com a conexão “IN.” Ligue o cabo do amplificador com a conexão “OUT.” Se está usando o Adaptor AC de Danelectro, ligue-o com a conexão de “DC 18V.”*
- *LED luz vai iluminar-se quando o interruptor de pé seja ativado.*
- *Funções dos Controles:*
 - SPEED: Utilize esse controle para ajustar o número de voltas ou “sweeps” por segundo.*
 - CHILL: Utilize esse controle para ajustar a profundidade ou “coolness” do som do coro.*

Para efeitos de STEREO, ligue um segundo amplificador para a conexão de “STEREO OUT.”

Pilha: Use uma pilhas dois de tipo S-006P de 9 volt. É recomendado usar a pilha Danelectro “Vintage Power Source.”

*Eliminador da pilha: Use um eliminador da pilha de 18 volt.
Polaridade: Negativo (-) no meio. 300mA máximo.*



Danelectorは 常に気が遠くなりそうな程立派な音楽器具を作ってきました。1940年代にはチューブ アンプの開拓者として活躍しました。1950, 60年代には 我社のギターはロックンロール界の王様でした。トップ演奏者は いまだに愛用していますし 収集家は先を争って手に入れたがっています。今日、我社は 再び信じられない高級銘柄品でカムバックして来ました。過ぎし日々の素晴らしい音ねをお楽しみ下さい。

聞くことは 信じることです。



COOL CAT™ CHORUS DC-1

Danelectro R DC-1 COOL CAT TONE TM コーラス
取り扱い説明書

楽器のケーブルを "IN" と記されているジャックに差し込んで下さい。アンプリファイアーのケーブルを "OUT" の ジャックに差し込んで下さい。Danelectro AC アダプターを使用の際は DC 18ボルトのジャックに差し込んで下さい。

足元のスイッチを入れると LEDのランプがつきます。

コントロールの役目は次の通りです。

SPEED: 秒毎の"sweep"数を 調整する時にご使用下さい。
CHILL: コーラスの音響効果（深さ、涼味）を調整する時にご使用下さい。

ステレオ効果をよくするために 二つ目のアンプリファイアーを "STEREO OUT" と記されたジャックに差し込んで下さい。

バッテリーは 9ボルトの S-006Pを ご使用下さい。Danelectro "Vintage Power Source" のバッテリーをお薦めいたします。

9ボルトのバッテリー エリミネーターを ご使用下さい。

両極性は 中間陰極(-) 最高300mAです。

DC-1



© EC 1997 Printed in China