

																		
	<i>CDJ 800 mk1</i>	<i>CDJ 800 mk2</i>	<i>CDJ 850</i>	<i>CDJ 1000 mk1</i>	<i>CDJ 1000 mk2</i>	<i>CDJ 1000 mk3</i>	<i>CDJ 900</i>	<i>CDJ 900 Nexus</i>	<i>CDJ 2000</i>	<i>CDJ 2000 Nexus</i>	<i>CDJ 2000 Nexus 2</i>	<i>CDJ 350</i>	<i>XDJ 700</i>	<i>XDJ 1000</i>	<i>XDJ 1000 mk2</i>	<i>CDJ 400</i>	<i>CDJ 200</i>	
Année de production	2002	2006	2010	2001	2003	2006	2009	2013	2009	2012	2016	2010	2016	2014	2016	2007	2005	
Fichiers pris en charge	CD, CD-R, CD-RW	CD, CD-R, CD-RW, MP3	CD, CD-R, CD-RW, MP3, AAC, WAV, AIFF	CD, CD-R, CD-RW	CD, CD-R, CD-RW	CD, CD-R, CD-RW, MP3	CD, CD-R, CD-RW, MP3, AAC, WAV, AIFF	CD, CD-R, CD-RW, MP3, AAC, WAV, AIFF	CD, CD-R, CD-RW, MP3, AAC, WAV, AIFF	CD, CD-R, CD-RW, MP3, AAC, WAV, AIFF	CD, CD-R/RW, DVD R/RW, MP3, AAC, WAV, AIFF, FLAC, ALAC	CD, CD-R, CD-RW, MP3, AAC, WAV, AIFF	MP3, AAC, WAV, AIFF	MP3, AAC, WAV, AIFF	MP3, AAC, WAV, AIFF, FLAC, ALAC	CD, CD-R, CD-RW, MP3	CD, CD-R, CD-RW, MP3	
Port de lecture	Lecteur CD	Lecteur CD	Lecteur CD, USB	Lecteur CD	Lecteur CD	Lecteur CD	Lecteur CD, USB	Lecteur CD, USB	Lecteur CD, USB, SD	Lecteur CD, USB, SD	Lecteur CD, USB, SD	Lecteur CD, USB	USB	USB	USB	Lecteur CD, USB	Lecteur CD	
Type d'écran	Ecran digital	Ecran digital	Ecran digital	Ecran digital	Ecran digital	Ecran digital	Ecran digital	LCD	LCD	LCD	LCD	Ecran digital	LCD	LCD	LCD	Ecran digital	Ecran digital	
Tactile	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	OUI	X	OUI	OUI	OUI	X	X	
Contrôleur logiciel	X	X	OUI	X	X	X	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	X
Pitch	±10 / ±100	±10 / ±100	±6 / ±10 / ±16 / ±100	±6 / ±10 / ±16 / ±24	±6 / ±10 / ±16 / ±100	±6 / ±10 / ±16 / ±100	±6 / ±10 / ±16 / ±100	±6 / ±10 / ±16 / ±100	±6 / ±10 / ±16 / ±100	±6 / ±10 / ±16 / ±100	±6 / ±10 / ±16 / ±100	±6 / ±10 / ±16 / ±100	±6 / ±10 / ±16 / ±100	±6 / ±10 / ±16 / ±100	±6 / ±10 / ±16 / ±100	±6 / ±10 / ±16 / ±100	±6 / ±10 / ±16 / ±100	
Fonction Link	X	X	X	X	X	X	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	X	OUI	OUI	OUI	X	X	
Hot cues et boucles enregistrables	X	X	X	3	3	3	X	X	3	3	8	X	3	3	8	X	X	
Mode slip	X	X	X	X	X	X	OUI	OUI	X	OUI	OUI	X	OUI	OUI	OUI	X	X	
Mode Quantize	X	X	X	X	X	X	X	OUI	OUI	OUI	OUI	X	OUI	OUI	OUI	X	X	
Mode Sync	X	X	X	X	X	X	X	OUI	X	OUI	OUI	X	OUI	OUI	OUI	X	X	
Affichage du nom du morceau / dossier	X	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	