NOMENCLATURE DES COMPOSANTS MECANIQUES

Rep.	No de code	Désignation
1	4822 502 10049	Vis M4x16
2	4822 530 80082	Anneau denté 3,2 mm
3	4822 502 30004	Vis autotaraudeuse 6Nx3/8"
4	4822 502 30006	Vis autotaraudeuse 8Nx3/8"
5	4822 502 10693	Vis M4x8
6	4822 530 80083	Anneau denté 4,3 mm
7	4822 532 10333	Anneau 4,3x9
8	4822 505 10325	Ecrou M3
9	4822 502 10679	Vis M2x5
10	4822 530 80079	Anneau denté 2,2 mm
11	4822 532 10331	Anneau 2,2x5,5
12	4822 530 70124	Anneau de serrage 4x9 mm
13	4822 532 10332	Anneau 3,2x7
14	4822 502 10558	Vis M3x5
15	4822 502 10059	Vis M5x20
16	4822 530 80084	Anneau denté 5,3 mm
17	4822 502 10697	Vis M5x12
18	4822 502 10694	Vis M4x12
50	4822 462 40114	Pied
51	4822 321 10074	Cordon secteur
52	4822 265 20089	Plaque de contact
53	4822 218 30024	Boftier
54	4822 263 40024	Plaquette caroussel
55	4822 532 10633	Anneau 4,3x12
56	4822 502 11053	Vis M3x8
57	4822 532 10582	Anneau 3,2x9
58	4822 530 80175	Anneau denté
59	4822 263 30051	Bouton caroussel
60	4822 691 30003	Plaque
61	4822 502 11072	Vis M4x8
62	4822 448 10005	Ens. planche pour pédale d'expression sonore
63	4822 459 40087	Film
64	4822 462 40075	Pied en caoutchouc
65	4822 214 30002	Platine avec LDR
66	4822 214 30001	Platine avec lampe
67	4822 466 90747	Porte-partition
68	4822 256 30126	Porte-fusible
69	4822 401 10376	Collier fileté
70	4822 532 50469	Douille en plastique
71	4822 255 10007	Support de lampe
72	4822 276 10272	Commutateur secteur
73	4822 410 20693	Bouton
74	4822 325 80066	Passe-fil
75	4822 505 10262	Ecrou M4
76	4822 502 11057	Vis M4x15
77	4822 462 40187	Pied
78	4822 502 10636	Vis
79	4822 502 11247	Vis M4x25
80	4822 532 60446	Entretoise
81	4822 277 10332	Commutateur (beige)
82	4822 277 10333	Commutateur (marron)
83	4822 381 10153	Hublot d'indication
84	4822 410 20469	Touche noire

Rep.	No de code	Désignation
85	4822 410 20471	Touche do
86	4822 410 20472	Touche ré
87	4822 410 20473	Touche mi
88	4822 410 20474	Touche fa
89	4822 410 20475	Touche sol
90	4822 410 20476	Touche la
91	4822 410 20477	Touche si
92	4822 502 10888	Vis
93	4822 532 10634	Anneau 5,3x15
94	4822 492 30437	Ressort de traction blanc
95	4822 492 30256	Ressort de traction
96	4822 492 30429	Ressort de traction noir
97	4822 218 30036	Unité de réverbération
98	4822 277 30506	Commutateur coulissant
99	4822 466 60293	Tampon
100	4822 278 90279	Support de contact
101	4822 401 10578	Entretoise
102	4822 492 60367	Ressort de serrage
103	4822 492 61767	Ressort de serrage
104	4822 502 10623	Vis pour le transport
105	4822 462 50181	Pied arrière
106	4822 532 50892	Anneau
107	4822 462 40271	Capuchon pour pied arrière
108	4822 277 30464	Commutateur à coulisse
109	4822 454 30146	Plaque ornementale (Anglais)
-	4822 454 30147	Plaque ornementale (Allemand)
110	4822 492 60343	Ressort
111	4822 532 90129	Axe
112	4822 532 50329	Galet
113	4822 532 20335	Ressort de serrage
114	4822 535 70444	Disque à cames
115	4822 532 50471	Douille
116	4822 278 90281	Support de contact
117	4822 535 70197	Rail de contact
118	4822 267 40043	Douille de raccordement "Rotating sound"
119	4822 267 40073	Douille de raccordement haut-parleur
120	4822 267 40039	Douille de raccordement P.U.
121	4822 267 40192	Douille de raccordement écouteurs
122	4822 267 40031	Douille de raccordement pédale d'expression sonore
123	4822 267 60068	Bac avec douilles de raccordement
124	4822 462 50182	Pied avant
125	4822 462 40269	Capuchon sur pied avant
126	4822 413 50766	Ens. boutons
127	4822 410 20478	Touche do5
128	4822 532 10635	Anneau
129	4822 502 11102	Vis M3x12




Fig. 16