ESL - 982, AVENUE DES PLATANES - BOIRARGUES - 34970 LATTES - FRANCE
TEL : 04 99 13 28 28 - FAX : 04 99 13 28 29 - e-mail : esl@esl-france.com - WEB : www.esl-france.com

INTRODUCTION

Bienvenue et merci d'avoir opté pour le choix de ce matériel sophistiqué et performant. Chaque console a été parfaitement testée et conditionnée dans nos ateliers avant expédition. Ouvrez l'emballage avec précaution et conservez le carton ainsi que tout autre produit d'emballage pour une utilisation postérieure.

Vérifiez avec attention que votre produit n'a pas été endommagé et qu'aucun accessoire n'est manquant. Dans le cas contraire, ne l'utilisez pas et contactez immédiatement votre revendeur local.

Lisez attentivement ce manuel car il contient des informations essentielles quant à la sécurité, l'utilisation et la maintenance. Conservez-le toujours avec votre console pour une utilisation optimale.

Règles de sécurité

- Pour réduire le risque de choc électrique ou de feu, n'exposez votre console ni à la pluie ni à l'humidité.
- Ne déversez aucun produit liquide sur ou dans votre console.
- Assurez vous du voltage pour son alimentation.
- Ne la branchez surtout pas si le câble d'alimentation a été endommagé.
- En cas de dysfonctionnement, éteignez-la immédiatement. Si de la fumée ou une odeur inhabituelle s'en échappe, débranchez-la immédiatement.
- Ne démontez ni ne modifiez votre produit, vous perdriez alors toute garantie.
- En cas de panne, ne tentez pas de réparations. Des réparations opérées par du personnel non qualifié peuvent entraîner des dommages et des problèmes de fonctionnements. Contactez votre revendeur local.

Conditions d'utilisation

Maintenir au sec

Ce produit n'étant pas étanche, son exposition à de forts taux d'humidité en affectera le fonctionnement. L'oxydation du mécanisme interne peut causer des dommages irréparables.

Ne pas choquer

Des chocs ou de fortes vibrations peuvent occasionner un dysfonctionnement du produit.

Maintenir éloigner des forts champs magnétiques

Ne placez pas votre console à proximité d'éléments générant un important champ magnétique ou une forte source de radiations électromagnétiques. Les charges statiques créées par ces champs (produites notamment par un appareil radio) peuvent interférer avec l'écran ou avec les circuits internes du produit.

Entretien

Suite à une exposition à la fumée, au brouillard ou à la poussière, un nettoyage externe de la console peut s'avérer nécessaire. Pour ce faire, utilisez simplement un nettoyant à vitres classique et un chiffon doux.

Cartes CF

La carte CF peut chauffer lors de son utilisation. Assurez-vous de ne pas vous blesser lors de sa manipulation.