CH 10 Rotation Axe X	000-127	Position fixe à movement progressif de 0-359 °
	128-191	Progression dans le sence d'une éguille d'une montre
	192-255	Progression dans le sence contraire d'une éguille d'une montre
CH 11 Vitesse de rotation	000-255	Lent à Rapide
CH 12 Rotation Axe Z	000-127	Position fixe à movement progressif de 0-359 °
	128-191	Progression dans le sence d'une éguille d'une montre
	192-255	Progression dans le sence contraire d'une éguille d'une montre
CH 13 Vitesse de rotation	000-255	Lent à Rapide
CH 14 Movement de l'axe X	000-127	Pattern sur l'axe X, 128 positions fixe différentes
	128-191	Dans le sence d'une éguille d'une montre
	192-255	Dans le sence contraire d'une éguille d'une montre
CH 15 Vitesse des mouvements	000-255	Lent à Rapide
CH 16 Movement de l'axe y	000-127	Pattern sur l'axe Y, 128 positions fixe différentes
	128-191	Dans le sence d'une éguille d'une montre
	192-255	Dans le sence contraire d'une éguille d'une montre
CH 17 Vitesse de rotation	000-255	Lent à Rapide

DMX	1	2	3	4	5
000-015					0
016-031					1
032-047					2
048-063					3
064-079					4
080-095					5
096-111					6
112-127					7
128-143					8
144-159					9
160-175					
176-191					
192-207				Beer	Joy
208-223				Candy	I ♡ U
224-239				CHEERS	honey
240-255				FAMILY	