Digitone OS Release Notes

Machines musicales elektron

28 septembre 2022

Comment mettre à niveau

Pour envoyer le fichier OS Syx, utilisez notre logiciel **Elektron transfer** gratuit.
Le Elektron transfer peut être téléchargé à partir du site Web d'Elektron.

Mise à niveau du système d'exploitation

- Connectez le périphérique Elektron à l'ordinateur via USB et mettez-le sous tension.
- Ouvrez l'application de transfert (Elektron tranfer) sur votre ordinateur.
- Sur la page de **CONNECTION**, définissez les ports MIDI IN et MIDI OUT sur votre appareil Elektron, puis cliquez sur Connect.
- Sur la page de **DROP**, faites glisser et déposez le fichier OS. Le fichier OS est ensuite transféré automatiquement sur le périphérique Elektron et la mise à jour du système d'exploitation s'initie. Une barre de progression est visible sur l'écran de l'appareil lors de la réception du système d'exploitation.
- Sur votre appareil. Appuyez sur [YES] pour confirmer la mise à jour du système d'exploitation.

Si le système d'exploitation actuel de l'appareil ne prend pas en charge entièrement le transfert, vous serez automatiquement dirigé vers la page de mise à niveau du système d'exploitation (**LEGACY OS UPGRADE**) après avoir fait glisser et déposer le fichier du système d'exploitation sur la page de Transfer DROP. Suivez les instructions sur la page de mise à niveau (**LEGACY OS UPGRADE**) du système d'exploitation pour poursuivre la mise à niveau du système d'exploitation.

Lorsque la mise à jour est terminée, l'unité redémarrera par elle-même.

Mise à niveau du menu de démarrage

Mise à niveau par le MIDI.

- Connectez le périphérique Elektron à l'ordinateur via le port MIDI de l'appareil. (Vous ne pouvez pas utiliser le port USB).
- Maintenez enfoncé le bouton [**FUNC**] tout en alimentant le dispositif Elektron. Cela vous amène au menu de démarrage (**STARTUP**).
- Appuyez sur la touche [**TRIG 4**] pour entrer le mode de mise à niveau du système d'exploitation.
- Ouvrez l'application de transfert sur votre ordinateur.
- Sur la page de **Transfer CONNECTION**, cliquez sur "Mode de mise à niveau du système d'exploitation" ("**LEGACY OS UPGRADE mode**") Sur la page de mode de mise à niveau du système d'exploration de transfert dans transfer, parcourez et sélectionnez le fichier OS Syx téléchargé.
- Sélectionnez votre interface MIDI.
- Dans Transfer, appuyez sur "Mettre à niveau" ("**UPGRADE**").

Une barre de progression est visible sur l'écran de l'appareil lors de la réception du système d'exploitation.

Lorsque la mise à jour est terminée, l'unité redémarrera par elle-même.

Après quelques mises à niveau, le bootstrap est également mis à niveau. Cette mise à niveau est effectuée juste après le premier redémarrage de l'appareil.
Ne désactivez pas la puissance pendant la mise à niveau.

La rétrogradation du système d'exploitation n'est pas prise en charge et est effectuée à vos propres risques. Le contenu de l'utilisateur peut être perdu.

Si vous rencontrez des problèmes ou trouvez des bogues, veuillez le signaler

Support Elektron: http://www.elektron.se/support Prendre plaisir!

L'équipe de développement Elektron

Liste des modifications de l'OS 1.32A à 1.40

Améliorations

Mode de chanson implémenté. La clé [⋯] (**key**) a été réutilisée et est maintenant la clé [**SONG MODE**]. Le menu du motif (**PATTERN**) a été déplacé vers le menu des paramètres (**SETTINGS**).

Ajout du mode pliant (**FOLD**) au mode clavier (**KEYBOARD**).

Ajout d'échelles supplémentaires au mode clavier (**KEYBOARD**).

Des graphiques de clavier améliorés dans le menu **TRACK NOTE**.

Renommé Options dans le menu des opérations sonores (**SOUND OPERATIONS**) dans le Sound Manager.
Import to TRK > Load to TRK
Export to here > Save to here
Correction de bugs

La forme d'onde **LFO** pourrait parfois être dessinée avec des graphiques d'écran corrompus. Il y avait un comportement incohérent lorsqu'il est passé d'une page de paramètre (**PARAMETER**) qui a une sous-page sur une page FX, puis de retour.

Liste des modifications de OS 1.31 à 1.32

Améliorations

Implémenté un paramètre d'intensité pour les LED et l'écran OLED. L'option est située dans le menu du système.

Ajout d'un élément de menu FX / MICK Global dans le menu Paramètres. Dans le menu Global FX / Mix, vous avez la possibilité de définir les paramètres sur le mélangeur interne, le mélangeur externe, le refrain, le retard et les pages de réverbération, ainsi Modèles du projet et pas seulement du modèle actif).

Ajout d'un paramètre de retard d'enveloppe de filtre.

L'ajout d'un mode mono complet complet pour les entrées externes, permettant des effets séparés envoies sur chaque canal.

Réarrangé les paramètres sur les pages de paramètres LFO pour s'harmoniser avec Digitakt. Désormais, tous les paramètres de LFO 1 sont à la page 1, et tous les paramètres de LFO 2 sont à la page 2. Les graphiques pour les paramètres **WAVE** et **PHAS** sont également améliorés.

Ajout d'une option pour que l'appareil se souvienne de laquelle de la sous-page d'une page de paramètre que vous avez utilisée pour la dernière fois et accédez à cette page la prochaine fois que vous appuyez sur la même touche [**Paramètre**].

L'enveloppe LFO Fade se réinitialise désormais également en mode libre lorsque **LFO.T** est réglé sur **ON**.

Le mode filtre (**FILTER MODE**) défini sur OFF est maintenant illustré avec une ligne pointillée dans l'interface utilisateur.

Graphiques améliorés pour les paramètres bipolaires. Correction de bugs

L'audio et la synchronisation pourraient dans certains cas abandonner lorsque l'appareil a été utilisé avec Overbridge.

Les valeurs des paramètres peuvent s'enrouler lorsqu'ils tournent rapidement un encodeur poussé vers le bas.

Les paramètres de filtre Keytrack peuvent parfois être repris à tort du projet précédemment utilisé.