В Н И М А Н И Е!

Уважаемый товарищ!

При покупке инструмента требуйте проверки его работоспособности.

Убедитесь, что в паспорте инструмента, в талоне для гарантийного ремонта, в учетном отрывном талоне проставлены: штамп магазина, подпись продавца, дата продажи.

Помните, что при утере паспорта инструмента Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

Проверьте комплектность инструмента.

Перед включением инструмента внимательно ознакомьтесь с описанием и инструкцией по эксплуатации.

Инструмент подготовлен для включения в сеть переменного тока частотой 50 гц, напряжением 220 в.

В инструменте имеются специальные гнезда, позволяющие питать его от источника постоянного тока напряжением 12 в.

При включении инструмента с 220 в на 127 в и наоборот поставьте соответствующий предохранитель:

для сети 220 в—ПМ-0,15 на 0,15 а;

для сети 127 в—ПМ-0,25 на 0,25 а.

Помните, что смену предохранителей следует производить только при отключенном питании (вилка сетевого шнура должна быть отключена от штепсельной розетки).

Не пользуйтесь самодельными предохранителями. В комплекте запасного имущества инструмента имеются запасные предохранители.

Включение инструмента производится тумблером, расположенным слева от клавиатуры внизу корпуса.

1. КОМПЛЕКТНОСТЬ ИНСТРУМЕНТА

В комплект входят:

1. Инструмент,
2. Кабель для подключения усилительного устройства—1 шт.
3. Педаль регулятора громкости с проводом—1 шт.