3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИНСТРУМЕНТА

Число октав по клавиатуре—5.

Число октав по звуковому диапазону—6.

Диапазон звука от «до» большой октавы (65 гц) до «си» пятой октавы (3951 гц).

Число регистров октавного синтеза с плавной регулировкой степени подмешивания—4.

Номинальный выходной сигнал инструмента не ниже 0,2 в.

Цепь питания переменным током стабилизирована и обеспечивает постоянство напряжения на блоках инструмента при колебании в сети переменного тока в пределах ±10% от номинального, мощность, потребляемая от сети, не более 20 вт, от батарей или аккумуляторов не более 10 вт.

Наружные размеры инструмента 850×445×107 мм, высота с ножками 790 мм.

Вес инструмента без упаковки около 20 кг, с упаковкой—около 25 кг.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Установка инструмента и подготовка к включению.

Инструмент, принесенный из холодного помещения или с улицы в зимнее время, необходимо, не включая в сеть, выдержать при комнатной температуре в течение 3 часов.

Не устанавливайте инструмент в непосредственной близости от окон и отопительной системы. Оберегайте инструмент от сырости.

Перед включением в сеть убедитесь, что:

а) инструмент не имеет механических повреждений;

б) переключатель напряжения с предохранителем соответствует напряжению вашей сети;

в) предохранитель соответствует напряжению сети.

Установите инструмент на ножки.

Подключите педаль регулятора громкости.

Подключите инструмент к усилителю низкой частоты с динамиками или к адаптерному вхо-