UltraNova
Période et fréquence des LFO

Valeur	Période secondes	Fréquence Hz
1	466	0,0021
5	58	0,02
10	21	0,05
15	10,5	0,10
20	6	0,17
25	3,4	0,29
30	2,2	0,45
35	1,55	0,65
40	1,2	0,83
45	0,88	1,14
50	0,65	1,54
55	0,52	1,92
60	0,36	2,78
65	0,28	3,57
70	0,2	5,00
75	0,15	6,67
80	0,119	8,40
85	0,086	11,63
90	0,067	14,93
95	0,048	20,83
100	0,037	27,03
105	0,028	35,71
110	0,02	50,00
115	0,016	62,50
120	0,011	90,91
125	0,009	111,11
127	0,008	125,00