# COMPRESSOR/SUSTAINER CS400

Ultimate Dynamics Effects Pedal

Merci de la confiance que tu nous as prouvée en achetant la CS400 BEHRINGER. Cette pédale d'effet est spécialement conçue pour doter ton son d'une compression souple et d'un sustain infini. Grâce à ses hautes performances, elle te permet de densifier et d'amplifier les signaux faibles sans en modifier la couleur originale.

Un compresseur réduit la dynamique des signaux en abaissant le niveau des crêtes, ce qui revient à réduire la différence de niveau entre les moments forts et faibles de ton jeu. Le résultat est un son dense, compact et plus puissant.

## 1. Commandes




1. La commande **LEVEL** détermine le niveau de sortie.
2. Utilise le bouton **TONE** pour ajouter de la présence et de la clarté à ton son.
3. Le potentiomètre **ATTACK** définit la vitesse de réaction du compresseur en fonction du niveau du signal entrant. Le réglage s'étend de rapide à lent.
4. La commande **SUSTAIN** règle l'intensité de la compression, autrement dit l'allongement de la durée des sons (sustain).
5. La LED **ON/BATT** reste allumée tant que l'effet est actif. Elle sert également de témoin d'état de la pile.
6. Appuie sur le commutateur pour activer ou désactiver l'effet.
7. Branche le câble de ton instrument dans l'entrée **IN** sur jack asymétrique.
8. Relie la sortie **OUT** sur jack asymétrique à l'entrée de ton ampli.

Utilise le connecteur **DC IN** pour le branchement d'un bloc d'alimentation de 9 V (non inclus).

Le **COMPARTIMENT PILE** est situé sous le capot de la pédale. Pour installer ou remplacer la pile 9 V, appuie sur les axes de la charnière avec un stylo-bille et retire le capot de la pédale en veillant à ne pas la rayer.

◊ **La CS400 ne possède pas de commutateur marche/arrêt. C'est pourquoi elle fonctionne dès que tu insères un jack dans son entrée IN. Tant que tu n'utilises pas ta CS400, débranche le jack de son entrée IN pour augmenter la durée de vie de la pile.**

Le **NUMERO DE SERIE** est situé sur la base de la pédale.

## 2. Consignes de Securite

Ne pas utiliser ni installer à proximité de liquides ou de sources de chaleur. Utiliser exclusivement les accessoires autorisés. Ne pas réaliser de maintenance soi-même sur le produit. Contacter notre personnel technique pour tout service ou réparation, particulièrement si le cordon ou le connecteur du bloc d'alimentation est endommagé.

## 3. Garantie

Nos conditions de garantie sont disponibles sur le site http://behringer.com.

## 4. Caractéristiques Techniques

| **In (entrée)** | |
|---|---|
| Connecteur | Jack asymétrique de 6.3 mm |
| Impédance | 1 kΩ |

| **Out (sortie)** | |
|---|---|
| Connecteur | Jack asymétrique de 6.3 mm |
| Impédance | 1 kΩ |

| **Alimentation électrique** | |
|---|---|
| | 9 V⎓, 100 mA régulé |
| **BEHRINGER PSU-SB** | |
| Etats-Unis/Canada | 120 V~, 60 Hz |
| Chine/Corée | 220 V~, 50 Hz |
| Royaume-Uni/ Australie | 240 V~, 50 Hz |
| Europe | 230 V~, 50 Hz |
| Japon | 100 V~, 50 - 60 Hz |
| Connecteur d'alimentation | Connecteur DC de 2 mm, centre négatif |
| Pile | 9 V type 6LR61 |
| Consommation électrique | 30 mA |

| **Dimensions/Poids** | |
|---|---|
| Dimensions (H x L x P) | Approx. 2 ⅛ x 2 ¾ x 4 ⅘" Approx. 54 x 70 x 123 mm |
| Poids | Approx. 0.73 lbs / 0.33 kg |

La société BEHRINGER apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications nécessaires peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET APPARENCE SUJETTES À MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS. PRÉCISION NON GARANTIE. BEHRINGER FAIT PARTIE DU GROUPE MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM). TOUTES LES MARQUES DÉPOSÉES SONT LA PROPRIÉTÉ DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. LA SOCIÉTÉ MUSIC GROUP N'ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ DANS LES ÉVENTUELS DOMMAGES OU PERTES SUBIS PAR UN TIERS EN SE BASANT EN ENTIER OU EN PARTIE SUR LES DESCRIPTIONS, PHOTOGRAPHIES OU DÉCLARATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT. LES COULEURS ET CARACTÉRISTIQUES PEUVENT VARIER LÉGÈREMENT DE CELLES DU PRODUIT. LES PRODUITS MUSIC GROUP NE SONT VENDUS QUE PAR LE BIAIS DE REVENDEURS AGRÉÉS. LES DISTRIBUTEURS ET LES REVENDEURS NE SONT PAS AGENTS DE MUSIC GROUP ET N'ONT ABSOLUMENT AUCUNE AUTORITÉ POUR ENGAGER OU REPRÉSENTER LA SOCIÉTÉ MUSIC GROUP DE FAÇON IMPLICITE, EXPLICITE OU INDIRECTE. CE MODE D'EMPLOI EST PROTÉGÉ PAR DROITS D'AUTEURS. IL EST INTERDIT DE TRANSMETTRE OU DE COPIER CE MODE D'EMPLOI SOUS QUELLE FORME QUE CE SOIT, PAR QUEL MOYEN QUE CE SOIT, ÉLECTRONIQUE OU MÉCANIQUE, CE QUI COMPREND LES MOYENS DE PHOTOCOPIE ET D'ENREGISTREMENT DE QUELLE FAÇON QUE CE SOIT, QUEL QUE SOIT LE BUT, SANS LA PERMISSION ÉCRITE EXPRESSE DE MUSIC GROUP IP LTD. TOUS DROITS RÉSERVÉS. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques