Smart 12

Notice d'utilisation

Félicitation pour votre achat !
Cette notice vise à vous familiariser avec l'utilisation de la Smart 12.

Présentation

La Smart 12 vous permet d'alimenter jusqu'à 12 pédales d'effets simultanément et de manière totalement isolée. Elle possède 12 sorties dont 2 de 12 Volt et 10 de 9 Volt. Afin d'augmenter davantage le nombre de pédale connectable, il est possible d'utiliser un câble guirlande, disponible sur le site www.elesiqart.com.

Attention ! Vous ne devez brancher des pédales que dans la limite des capacités de la Smart 12. Voir la rubrique « Description technique » pour plus d'informations.

Utilisation

Pour utiliser la Smart 12 :

- Brancher l'embout DC du transformateur à l'entrée « INPUT » ;
- Brancher ensuite vos pédales aux sorties 9 Volt et 12 V via les cordons DC ;
- Brancher le transformateur à une prise secteur ;
- Allumez la Smart 12 via le bouton On/Off ;
- A vous de jouer !



Attention ! Ne branchez pas l'embout DC du transformateur de la Smart 12 sur une sortie. Ceci pourrait entrainer sa destruction.

Description technique

La Smart 12 délivre des tensions de 9 ou 12 Volts en polarité négative. La tension délivrée par chaque sortie est indiquée physiquement sur la coque en dessous de chacune d'entre elles.



La tension d'entrée doit être fournie sur le connecteur nommé « *INPUT* », en polarité négative et comprise entre 15 et 17 Volts.

Attention ! Pour éviter toute détérioration de la Smart 12, utiliser uniquement le transformateur fournit lors de l'achat. Pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous sur notre site www.elesiqart.com.

En utilisant le transformateur fournit, vous pouvez répartir jusqu'à 2,3 Ampères sur l'ensemble des sorties, chacune d'entre elle ayant une capacité maximale de 600mA.

Attention ! Nous vous conseillons de vérifier les caractéristiques des pédales que vous souhaitez brancher afin de vous assurer de leur compatibilité électrique.

Conditions d'utilisation

Afin de limiter les risques d'échauffement de la Smart 12, les aérations présentes de parts et d'autres de la coque ne doivent pas être obstruées. La Smart 12 doit être utilisée dans un environnement sec et à une température ambiante acceptable.

Contenu à l'achat

- 1x Smart 12
- 1x Transformateur
- 12x Cordons DC de 30cm
- 2x Bande Velcro de 15cm
- 1x Notice d'utilisation
- 1x Ensemble d'adaptateur secteur (US, UE, UK, Australie)

Tous ces éléments sont disponibles à l'unité sur notre site e-commerce **www.elesiqart.com**

Garantie

Pour connaître les conditions de garantie, merci de vous référer aux Conditions Générales de vente du revendeur auprès de qui vous avez acheté la Smart 12. La société Elesiq'Art S.A.S. ne peut être mise en cause lors d'une détérioration de la Smart 12 dû à une mauvaise utilisation de cette dernière.

Questions courantes

Ma Smart 12 ne s'allume pas ?

Vérifier que les branchements du transformateur sont correctement réalisés sur la Smart 12 et sur votre prise secteur. Si le problème persiste, essayer avec un transformateur identique et neuf. Si le problème persiste, contacter le SAV.

Mes pédales ne s'allument pas ?

Vérifier que les branchements entre les pédales et la Smart 12 sont correctement effectués et que la Smart 12 est allumée (couleur rouge visible sur le bouton d'allumage). Si le voyant rouge est allumé c'est que la Smart 12 est allumée. Si le problème persiste, contacter le SAV.

Ma pédale s'allume et s'éteint régulièrement ?

Si votre pédale d'effet s'allume et s'éteint régulièrement c'est qu'elle consomme trop de courant. La Smart 12 risque alors un échauffement excessif et se protège en éteignant la sortie concernée. Afin de palier à ce problème, brancher en parallèle deux sorties de la Smart 12 afin d'augmenter le courant maximal utilisable.

Plus d'aide et d'information sur www.elesiqart.com

Comment recycler ce produit



Ce logo indique que le produit décrit dans la présente notice d'utilisation ne doit pas être éliminés comme les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Déclaration de conformité

Elesiq'Art S.A.S. domicilié au 3, cour du liégat 75013 PARIS, déclare sous son unique responsabilité que le produit décrit dans la présente notice d'utilisation est conforme aux normes européennes.

CE