Connectique Akai EWI-3000 / 3020



(côté câble)

1 — GND	(marron)	5 — key	(vert)
2 — +5V	(rouge)	6 — Octave	(bleu)
3 — −12V	(orange)	7 — Vibrato	(violet)
4 — +12V	(jaune)	8 — Breath	(gris)
		9 — Glide	(blanc)
		10 — Bend	(noir)

Note : les couleurs indiquées sont celles des fils à l'intérieur du module et du contrôleur.