1. Maintenir la pédale 5 + 6 sur le démarrage restaure les paramètres globaux
2. Maintenir la pédale 7 + 8 sur l'amorçage restaure les présélections et les setlists - CECI REMPLACE TOUTES LES PRESETS ET CONFIGURATIONS DE L'UTILISATEUR
3. Maintenir le commutateur au pied 8 + 9 sur le démarrage restaure les préréglages, les listes de sélections et les RI - CECI REMPLISSERA TOUTES LES PRÉPARATIONS ET CONFIGURATIONS DE L'UTILISATEUR
4. Maintenir le commutateur au pied 9 + 10 sur le démarrage restaure les préréglages, les setlists, les globals et les IR (restaure le paquet d'usine) - CELA SURVIENT TOUS PRESETS D'UTILISATEUR ET CONFIGURATIONS
5. Maintenir la pédale 10 + 11 au démarrage va reconstruire vos préréglages dans le dernier firmware chargé
6. Helix peut maintenant restaurer en effaçant uniquement le préréglage actuel au lieu d'effacer tous les préréglages. Tout en maintenant les pédales 11 + 12
7. Helix peut maintenant après le firmware 1.06.5 entrer en mode de mise à jour manuellement en tenant les commutateurs au pied 6 + 12