

LEFT (MONO)
JK101
RIGHT
JK102
IC101 072DE
IC102 072DE
IC103 072DE
IC104 072DE
IC105 072DE
VR110 A80KX2
SW101
LEFT INSERT
JK103
RIGHT INSERT
JK104
SW102
PRE
POST
SW103
SW104
VR101 A10KX2
VR102 B10KX2
VR103 B10KX2
VR104 B10KX2
VR105 B50KX3
VR106 B50KX3
VR107 B50KX3
VR108 B50KX3
VR109 B50K
IC PIN8
IC PIN4
B+
B-
+AUX VOLTAGE
PHANTOM1
PHANTOM2
AUX GND
GROUP2
GROUP1
GROUP4
GROUP3
RIGHT
LEFT
AUX8
AUX4
AUX7
AUX3
AUX6
AUX2
AUX5
AUX1
GND
PFL
IN4148
Q101 C3200
Q102 C3200
Q103 C3200
RED
GREEN
YELLOW
ROSS SYSTEMS
A Division Of International Music Corporation
TITLE:
STEREO CHANNEL
MODEL:
RCS 2842